Федеральное государственное унитарное предприятие «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ» (ФГУП «ВНИИМС»)



Государственная система обеспечения единства измерений

БЛОКИ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ АВМ-АЧР

Методика поверки МП 206.1-119-2020

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика поверки распространяется на блоки акустической регистрации частичных разрядов ABM-AЧР (далее по тексту – блоки), изготавливаемые ООО «ABM-Энерго», г. Москва, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверки.

На поверку представляются блоки, укомплектованные в соответствии с руководством по эксплуатации и комплект следующей технической и нормативной документации:

- руководство по эксплуатации;

- паспорт;

- методика поверки.

Интервал между поверками - 2 года.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

2.1 Поверка проводится в объеме и в последовательности, указанной в таблице 1.

	Номер	Проведение операции		
Наименование операции	пункта ме- тодики по- верки	первичная поверка	периодиче- ская поверка	
1 Внешний осмотр	7	Да	Дa	
2 Опробование	8.3	Да	Дa	
3 Проверка программного обеспечения	9	Да	Дa	
4 Определение приведенной к пределу по- грешности измерений амплитудных значений напряжения переменного тока	10.1	Да	Да	
5 Определение приведенной к пределу по- грешности измерений значений напряжения и абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока каналах «X1 Sync» - Син- хронизация	10.2	Да	Да	

Таблица 1 – Перечень операций при первичной и периодических поверках

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 Поверка должна проводиться при нормальных условиях применения:

- температура окружающей среды, °С от +15 до +25;
- атмосферное давление, кПа

от 84 до 106;

от 10 до 80.

- относительная влажность воздуха, %

3.2 Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, действующее значение напряжения 220 В. Допускаемое отклонение от нормального значения при поверке ±10 %. Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения не более 5 %. Остальные характеристики сети переменного тока должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

3.3 Напряжение питающей сети постоянного тока 24 В. Допускаемое отклонение от нормального значения при поверке ±1 В. Остальные характеристики сети постоянного тока должны соответствовать ГОСТ 32132.3-2013.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускают специалистов из числа сотрудников организаций, аккредитованных на право проведения поверки в соответствии с действующим законодательством РФ, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя или руководство по эксплуатации и имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 (одного) года. 4.2 Специалист должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право проведения работ в электроустановках с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III на напряжение до 1000 В.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПО-ВЕРКИ

5.1 При проведении поверки устройства должны применяться основные и вспомогательные средства, указанные в таблицах 2 и 3.

	Требуемые те: характери	хнические астики	Dowowayawa	Voru	Номер пункта
Наименование	Диапазон измерения	Погрешность или класс точ- ности	рекомендуе- мый тип	чество	методики поверки
1	2	3	4	5	6
Генератор сигна-	40 Гц ÷ 200 кГц	±(0,03×Uуст+1	AWG-4110	1	8.3
лов специальной	2 мВп-п -10 Вп-п	мВ)			10.1
формы	(50 Ом, <10 МГц)				
Осциллограф цифровой	Полоса пропуска- ния до 100 МГц Частота дискре- тизации 1Gs/s	±3 %	TDS2022C	1	8.3, 10.1
Комплекс про- граммно -техни- ческий измери- тельный	от 2 до 82 В 50 Гц	±1 %	PETOM-51	1	10.2

Таблица 2 - Основные средства поверки

Таблица 3 – Вспомогательные	средства	поверки
-----------------------------	----------	---------

	Требуемые т характер	гехнические ристики	Рекомен-	Voru	Номер пункта
Наименование	Диапазон измерения	Погрешность или класс точ- ности	дуемый тип	чество	методики поверки
1	2	3	4	5	6
Измеритель нелинейных	от 20 Гц до	±(0,05·K+0,05)	C6-11	1	3
искажений автоматиче-	19,9 кГц				
ских					
Барометр-анероид ме-	от 80 до 106	±0,2 кПа	БAMM-1	1	3
теорологический	кПа				
Гигрометр психометри-	от 20 до 90%	±7%;	ВИТ-1	1	3
ческий	от 0 до 25°С	±0,2°			
Мультиметр	Наличие	-	Mastech	1	8.3
	функции		ms8269		
	«Прозвонки»				

5.2 Для проведения поверки допускается применение других средств, не приведенных в таблицах 2 и 3, при условии обеспечения ими необходимой точности измерений.

5.3 Контрольно-измерительная аппаратура и средства поверки, применяемые при поверке, должны обеспечивать требуемую точность и иметь действующие свидетельства о поверке, сертификаты калибровки или аттестаты.

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕ-ДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.3.019-80, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Главгосэнергонадзором.

Перед проведением поверки необходимо ознакомиться с настоящей методикой, эксплуатационной документацией на поверяемые средства измерений и средства поверки.

Должны быть также обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

7.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемого блока следующим требованиям:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность, отсутствие механических повреждений разъемов;

- соответствие требованиям комплектности и маркировки, приведенным в руководстве по эксплуатации на блок;

7.2 Соответствие требованиям комплектности и маркировки, а также отсутствие внешних механических повреждений проверяются визуально.

7.3 Результат операции поверки по 7.1 считается положительным, если отсутствуют внешние механические повреждения, а комплектность и маркировка соответствуют требованиям руководства по эксплуатации.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Средства поверки должны быть подготовлены к работе согласно указаниям, приведенным в соответствующих эксплуатационных документах.

8.2 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной документацией на поверяемый блок и используемые средства поверки.

8.3 Опробование

8.3.1 Соберите схему, приведенную на рисунке 1 (внешний вид блока, после подключения, приведен на рисунке 2). Подключите к клеммам «ХЗ Питание» поверяемого блока источник напряжения постоянного тока 24 В (далее – источник), источник при этом должен быть выключен. Подключите к клеммам «NC_1» и «COM_1» блока мультиметр Mastech в режиме «Прозвонка», при этом мультиметр должен издаваться звуковой сигнал, соответствующий замкнутой цепи.

Подайте с источника питания напряжение 24 В на клеммы «ХЗ Питание» поверяемого блока. После включении питания блока должны загореться светодиоды «3,3 В» и «24 В», произойти переключение реле, которое сопровождается «щелчком» и разрывом замкнутой цепи (у мультиметра пропадет звуковой сигнал).



Рисунок 1 - Схема подключений для проведения поверки



Рисунок 2 - Внешний вид блока после сборки схемы поверки

8.3.2 Произведите подключение компьютера со специальным ПО к блоку в следующей последовательности:

- убедитесь, что преобразователь интерфейсов отображается в системе, для этого необходимо открыть диспетчер устройств Window (рисунок 3). Номер СОМ-порту система назначает произвольно, поэтому он может отличаться от приведенного в примере;



Рисунок 3 - Отображение подключения преобразователя USB <> RS485 к компьютеру

 откройте программу «AVS_AE8». В появившемся окне выберите «Опрашивать RS-485» и нажмите кнопку «Настройки COM-порта». В появившемся окне измените номер COM-порта в случае, если он отличается, на номер, указанный в диспетчере задач (рисунок 3) и нажмите последовательно кнопки «Применить» и затем «Работа с устройствами» (рисунок

Рис4). Начнется процесс определения подключенных устройств (рисунок 5);

5,425. быбор режима работы программы	Настройки СОМ-порта
Паранятры опроса IP Оправинать RS-445 (* Работать с устрайстванния Б.Д. Настрайки СОН-порта Работа с устройствании	Securities regra Securities regra Securities regra Securities regra Passegoroth Janese 111500 er Cooports CDM-regra Versions Channel Mark Odd O Space Of None
Пилснотр	TipreursOnesiss
Эленном полфинент Бака и голбоне динее	

Рисунок 4 - Настройка подключения

 если в процессе определения подключенных устройств будет обнаружен поверяемый блок (на рисунке 5 внизу обведено красным маркером) нажмите кнопку «Прервать опрос».
После появления меню подтверждения нажмите кнопку «ОК»;

VS_AEB NAUTU CRIMCOM	Bailin Ceptur Dossolar
	Спределение подскоченных устроиств
	Идет получение информации о подключенных устройствах Modbus.
	Пожалуйста, подождите.
	Выполнается опрос устройства по апресу 17
1	Просканировано 16 апресов из 247
1	Прервать опрос
1	The second se

Рисунок 5 – Индикация поиска подключенного блока АВМ-АЧР

- в случае, если сообщения об ошибках отсутствуют, нет мерцания светодиодов «TX» и «RX» на блоке, то подключение блока произошло корректно, в противном случае повторите операции по п. 8.3.2.

8.3.3 На генераторе «Актаком» AWG-4110 настройте первый канал (далее – CH1, соответственно второй канал – CH2). Внешний вид генератора и окна настроек показаны на рисунке 6.



Рисунок 6 – Настройка CH1 в качестве источника напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц

В генераторе по умолчанию отображаются настройки CH1. Нажатием кнопки настройки частоты выходного сигнала с помощью матричной клавиатуры или селектора установите значение частоты 50 Гц (в появившемся меню справа на экране выбора настроек установите единицы измерений Гц). Нажатием кнопки настройки амплитуды сигнала установите значение

напряжения 20 Впп (в появившемся меню справа на экране выбора настроек установите требуемые единицы измерений).

8.3.4 Нажатием кнопки «Переключение каналов» включите CH1. Проверьте в программе «AVS_AE8» во вкладке «Текущие данные» (рисунок 7) параметры опорного сигнала: они должны соответствовать заданным на генераторе.





Рисунок 7 - Окно проверки параметров опорного сигнала от генератора

8.3.5 Результат операции поверки по п.8.3 считается положительным, если все действия, указанные в п.п. 8.3.1 - 8.3.5, выполняются успешно.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

После подключения поверяемого блока к компьютеру необходимо проверить номер версии программного обеспечения, установленного в блоке. Для этого в программе «AVS-AE8» перейдите на вкладку «Конфигурирование», затем «Служебная информация» и в поле «Версия ПО» (рисунок 8) и проверьте номер версии.

Результат операции считается положительным, если номер версии программного обеспечения не ниже, чем 1.13.

CRUTA COUCON	стройство - 73474487 (АЕВ)	1
оносила слисок — Поостанция I — 75474487 (иЕ8)	Текуше данные Осцилаотранны БД осцилаотранны БД событый [Конянтурноровные] Протокол Настранавлые паранетры Служебная инворикация	Con the second
	Серьбный конер и версни ПО устройства 175474487 Серьбный номер устройства 17.13 Версни ПО	
	Врения устройства Получить врения устройства Получить врения устройства Г Автонатически 2 12 12 2 2020 1 13 1 43 1	
	Время ПК 02.12.2020 13.54.06 Снояронникрованть с ПК Задать новое время Выполнить полный оброс к заводочни настройкан	

Рисунок 8 - Меню проверки номера версии ПО

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗ-МЕРЕНИЙ

10.1 Поверка приведенной к пределу погрешности измерений амплитудных значений напряжения переменного тока

10.1.1 Подготовка оборудования к измерениям

10.1.1.1 Настройка цифровых фильтров на поверяемом блоке

Для настройки цифровых фильтров на поверяемом блоке необходимо в программе «AVS-AE8» перейти на вкладку «Конфигурирование», затем «Настраиваемые параметры» и в поле «Пороговые значения параметров» (рисунок 9), где установить значения, указанные в таблице 4.

Для записи установленных параметров в блок нажмите на кнопку «Записать данные конфигурации в устройство».

Гаолица 4 – Пастроика пороговых значений олока	
Наименование настраиваемого параметра	Величина параметра
Минимальная длительность сигнала события, мкс	10
Максимальная длительность сигнала события, мкс	500
Нижняя граница частотного фильтра, Гц	50000
Верхняя граница частотного фильтра, Гц	200000

Таблица 4 – Настройка пороговых значений блока

бновить списак	Файл Сервис	Помощь									-	
Подстанция 1 75474487 (АЕВ)	Текушне данные Ос	шиллограммы	× 50	1 осциллограми	и БД событ	на Конк	Фигуриров	asse N	ротокол			
	Настранваемые пара	эметры Слу	жебна	я информация								
	Параметры гист	MAMMA	-	1.000	Ser Propost	1		1				
	1000	Время нак	оплен	MR X, MC	0	-	Компенса					na, MKC
	808	Калиброво	Net de la	козффициент а	мплитуды опо	арного си	игнала 50	Fu				
	Эначения порого	е событий		Day					2			1
	20 1	20	2	Пороги "ж	елтых собыл	ИЙ ДЛЯ К	anance 1-1	7, MB	20		20	- ,
	1. 1	les		leo .	, leo		leo	9	120	D	120	'
	200 1	200		Пороги "к	расных" собы	пий для	KaHanos 1	7, MB	1000	-	1000	1
	1200 1	200	-	100	1	1.11.1		-	200	6	200	7
	-P. Consultant											
	Devop Kanana III	н осцилло ра				Concert p	BUUTH		1			
	1 -	e m				Patow	ий режим	обработк	и данных		-	
	Питание датчико	6 Kana/08		11.1	Выбор	Kanance		Law Daw	ных по 100	0Base-T		
	T1 T2 T	3 17 4	Γ 5		7 [] 1	□ 2	Г 3	F 4 1	-5 F	s ("	7 1 8	(CH45KD.)
	Управление реля Состояние реля Г 1 Г 2	LED no MO	DBUS	See LED	F Pa	зрешени равления	e Unpe	еление ; Г 2	pene F 2	Unpa UT 1	еление LE	ю Г" ©
		and the second second			- 10 M	-	1000	-				
	Dapasettos BS48	5										
	Rapamerpai RS48	35 Адрес устрой	Аства	в сети Модбас		1	15200 -] Скор	ость интер	фейса Г	RS485, 6qp	

Рисунок 9 - Настройка пороговых значений блока

10.1.1.2 Настройка осциллографа

Для настройки осциллографа необходимо выполнит следующие операции:

 вывести отображение первого канала нажатием кнопки CH1 на осциллографе (рисунок 10);

- кнопкой выбора режима «Напряжение» вывести на экран отображение величин U_{max} и U_{cк3} (рисунок 10). Для этого нажмите кнопку «Measure», в появившемся меню на экране нажмите на кнопку около надписи «Напряжение», селектором выберите нужные режимы и нажатием на селектор выведите на экран измерения;



Рисунок 10 – Выбор канала и вывод на экран измерений Umax и Uскз

- установите запуск по триггеру (режим «Ждущий» или «Норма») (рисунок 11). Для этого откройте меню триггера нажатием кнопки «Menu», в появившемся меню выберите пункт «Регистрация», и выбрать селектором пункт «Норма».



Рисунок 11 - Настройка триггера осциллографа

10.1.2 Измерения амплитудных значений напряжения переменного тока при «чистой» синусоиде

10.1.2.1 Переключите канал на генераторе, нажав кнопку «СН1/2» (рисунок 12).

10.1.2.2 Задайте частоту и амплитуду выходного сигнала (рисунок 12) равными 50 кГц и 25 мВ (выберите, как mV_{pp}/V_{pp} при вводе значения).

10.1.2.3 Подайте на измерительную схему заданный сигнал. Произведите одновременный отсчет показаний на экране осциллографа (U_{ск3}) (рисунок 13) и в программе «AVS-AE8» поверяемого блока (рисунок 14). Красным маркером указано, в каком поле необходимо снимать показания). Результаты измерений занесите в таблицу 5.



Рисунок 12 – Настройка СН2 функционального генератора



Рисунок 13 - Результат измерения Urms осциллографом



Рисунок 14 - Результат измерения Urms поверяемым блоком

Таблица 5 – гезультаты измерений при «чистони сипусонде								
Амплитуда сигнала	f _{ген} = 50 кГц		$f_{reh} = 10$	0 кГц	f _{ген} = 200 кГц			
	Urms_TDS2022C	U _{rms_ABM} . ачр	Urms_TDS2022C	Urms_ABM- A4P	Urms_TDS2022C	U _{rms_ABM} - ачр		
U _{ген} = 25 мВ								
U _{ген} = 500 мВ								
U _{ген} = 1,42 В								

Габлица :	5 -	Результаты	измерений	при	«чистой»	синусоиде
-----------	-----	------------	-----------	-----	----------	-----------

10.1.2.4 Повторите операции по п.п. 10.1.2.2 и 10.1.2.3 для всех значений частоты и напряжения, указанных в таблице 5.

10.1.2.5 Повторите операции по п.п. 10.1.2.2 и 10.1.2.4 для каналов со 2 по 7 поверяемого блока.

10.1.3 Измерения амплитудных значений напряжения переменного тока при подаче пачки синусоидальных импульсов

10.1.3.1 Переключитесь на функциональном генераторе на СН2.

10.1.3.2 Включите и настройте на канале CH2 режим выдачи пачки синусоидальных импульсов. Для этого нажмите на кнопку «Burst» (рисунок 15), затем на кнопку настройки периодичности пачек импульсов и задайте время цикла 20 мс. После этого перейдите на следующую вкладку настроек (рисунок 16) и задайте количество импульсов в пачке равным 5.

10.1.3.3 Задайте частоту 50 кГц, а также амплитуду выходного сигнала 25 мВ (выберите как mV_{pp}/V_{pp} при вводе значения) (рисунок 12). Для того, чтобы перейти к этим настройкам нажмите кнопку «Sine».



Рисунок 15 - Настройка режима выдачи пачек импульсов (ч.1)



Рисунок 16 – Настройка режима выдачи пачек импульсов (ч.2)

10.1.3.4 Подайте на измерительную схему заданный сигнал. Произведите одновременный отсчет показаний на экране осциллографа (Umax) (рисунок 17) и в программе «AVS-AE8» поверяемого блока (рисунок 18, необходимо перейти на вкладку «Осциллограммы», выбрать номер поверяемого канала, установить галочку «С регулярным опросом» и нажать на кнопку «Получить данные осциллограммы»). Красным маркером указано, в каком поле необходимо снимать показания). Результаты измерений занести в таблицу 6.



Рисунок 17 – Результат измерения U_{max} осциллографом



Рисунок 18 – Результат измерения Umax поверяемым блоком

Ампли-	f _{ген} = 50 кГц, N _{имп} = 5		f _{ген} = 100 кI	Гц, N _{имп} = 7	f _{ген} = 200 кГц, N _{имп} = 8	
туда сиг- нала	TDS2022C	АВМ-АЧР	TDS2022C	АВМ-АЧР	TDS2022C	АВМ-АЧР
U _{ген} = 25						
мВ						
U _{ген} = 500						
мВ						
U _{ген} = 1,42						
мВ						

Таблица 6 – Результаты измерений при подаче пачки синусоидальных импульсов

10.1.3.5 Повторите операции по п.п. 10.1.3.2 – в 10.1.3.4 для всех остальных значений f_{ген}, N_{имп} и U_{ген}, указанные в таблице 6.

10.1.3.6 Повторите операции по п.п. 10.1.3.2 и 10.1.3.5 для каналов со 2 по 7 поверяемого блока.

10.2 Поверка приведенной к пределу погрешности измерений значений напряжения и абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока каналах «X1 Sync» - Синхронизация

10.2.1 Подготовка оборудования к измерениям

10.2.1.1 Соберите схему, приведенную на рисунке 19. Подключите к клеммам «ХЗ Питание» поверяемого блока источник напряжения постоянного тока 24 В (далее – источник), источник при этом должен быть выключен.

Внимание! Токовые выходы PETOM-51 необходимо замкнуть между собой и нейтральной точкой в соответствии со схемой!



Рисунок 19 - Схема подключений для проведения поверки канала синхронизации

10.2.2 Проведение измерений

10.2.2.1 Для запуска комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-51

(далее - PETOM-51) необходимо произвести подключение компьютера со специальным ПО к блоку в следующей последовательности:

подключите РЕТОМ-51 к компьютеру;

- включите питание PETOM-51;

- убедитесь, что преобразователь интерфейсов отображается в системе, для этого необходимо открыть диспетчер задач Window (рисунок 20). Номер СОМ-порту система назначает произвольно, поэтому он может отличаться от приведенного в примере;

*	Cacilicitas: USB Serial Port (COMS)
Bulgatov DVD и CD-ROM диссоводан Supersonation of the second decomposition of the second decompositi	Обшие Параенатры порта Дравеер Сведения. USB Serial Port (COMS) Тип устройства: Порты (СОМ и LPT) Изготовитель FTDI Размещение: USB Serial Converser Состояние устройства Устройство работает нормально.

Рисунок 20 - Отображение подключения РЕТОМ-51 к компьютеру

откройте программу «Retom 51». В появившемся главном окне выбрерите «Ручное управление» (рисунок 21). В появившемся окне «Установка максимальных токов и напряжений» нажмите «Ок». Далее установите в графе «Напряжение» на фазе А 2 В и в графе «Выключатель» нажмите на выключатель (рисунок 22). В появившемся окне (рисунок 23) нажмите «Ок», при этом на поверяемый блок подается заданное напряжение.

AVAD	02		Cum Cu + 28	81 =	1	06	0.4	-9		이글				12			12.4	
CTNC/CTRC/AMP CTRC/AMP Prescriptement and an ele- man relationship and an ele- man relationship man relationsh		5 2 2 1 C	n [] []] 1 →	Z prod. prod. Single Control of		C D go un D S	RL D D attact protection				D gan for S D D D D D	D year Por S D year D year	D pana Pri-55 D PLD-38E D MC BNAR	D peret Pro Si D Contrast D YILA YOA?	D management propulse data to 4- D Exert 1.01	DEDEDE	D perce helf D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	D pec to
Direct. Urst.; Execute. Bistorit. Engenerative registration (internet registration) (internet registration) (internet registration)																		



Рисунок 22 - Настройка выходных параметров РЕТОМ-51

Пастройка кан	алов связи	×
Рекомендуется по	рт USB, если его нет - СОМ на 1	15200 бод
Порт связи (СОМ,	USB)	
USB	•	OK
	Номера РЕТОМов	Отмена

Рисунок 23 – Окно подключения РЕТОМ 51 к ПК

10.2.2.2 Произведите отсчет показаний в программе «AVS-AE8» поверяемого блока (рисунок 24, красным маркером указано, в каком поле необходимо снимать показания). Результаты измерений занести в таблицу 7.



Рисунок 24 - Показания блока АВМ-АЧР

Гаолица / – Результаты измерений п	ри подаче напряжения с	PETOM-51
Действующее напряжение сигнала	Частота сигнала	U _{RMS} , B

	Действующее напряжение сигнала	Частота сигнала	U _{RMS} , B	
	$U_{\text{reh},\text{RMS}} = 2 \text{ B}$			
Γ	$U_{\text{reh RMS}} = 57 \text{ B}$	f _{ген} = 50 Гц		
	$U_{\text{reh},\text{RMS}} = 82 \text{ B}$			

10.2.2.3 Повторите операции по п.п. 10.2.2.1–10.2.2.2 для всех остальных значений U_{ген}, указанные в таблице 7.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛО-ГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Расчет приведенной к пределу погрешности измерений амплитудных значений напряжения переменного тока

11.1.1 Для каждого измерения из таблицы 5 рассчитайте погрешность измерений значений напряжения поверяемым блоком по формуле:

$$\gamma U_{\rm rms} = 100 \cdot (U_{\rm rms_ABM-A4P} - U_{\rm rms_TDS2022C}) / 1,42$$
(1)

где:

U_{rms_ABM-AЧР} – значение напряжения, измеренное поверяемым блоком; U_{rms_TDS2022C} – значение напряжения, измеренное осциллографом.

11.1.2 Для каждого измерения из таблицы 6 рассчитайте погрешность измерений амплитудных значений напряжения поверяемым блоком по формуле:

$$\gamma U_{max} = 100 \cdot (U_{max}_{ABM-A4P} - U_{max}_{TDS2022C}) / 1,42$$
(2)

где:

U_{max_ABM-A4P} – значение напряжения, измеренное поверяемым блоком; U_{max_TDS2022C} – значение напряжения, измеренное осциллографом.

11.1.3 Результаты расчетов занесите в таблицы 8 и 9.

Таблица 8 – Результ	аты расчета пог	решностей при	подаче «чистой»	синусоиды

Амплитуда	$f_{reh} = 50 \ \kappa \Gamma$ ц	$f_{reh} = 100 \ \kappa \Gamma$ ц	f _{ген} = 200 кГц
сигнала	γU_{rms} , %	γU _{rms} , %	γU _{rms} , %
U _{ген} = 25 мВ			
U _{ген} = 500 мВ			
U _{ген} = 1,42 мВ			

Таблица 9 – Результаты расчета погрешностей при подаче пачки синусоидальных импульсов

Амплитуда	f _{ген} = 50 кГц, N _{имп} = 5	$f_{reh} = 100 \ \kappa \Gamma$ ц, $N_{\text{имп}} = 7$	$f_{reh} = 200 \ \kappa \Gamma$ ц, $N_{имп} = 8$
сигнала	γU _{max} , %	γU _{max} , %	γU _{max} , %
U _{ген} = 25 мВ			
U _{ген} = 500 мВ			
U _{ген} = 1,42 мВ			

11.1.4 Результат поверки считается положительным, если значения всех полученных значений γU_{max} не превышают ±10%.

11.2 Расчет приведенной к пределу погрешности измерений значений напряжения и абсолютной погрешности измерений частоты переменного тока каналах «X1 Sync» - Синхронизация

11.2.1 Для каждого измерения из таблицы 7 рассчитайте погрешность измерений значений напряжения поверяемым блоком по формуле:

$$\gamma U_{X1 \text{ Sync}} = 100 \cdot (U_{ABM-A4P} - U_{PETOM-51}) / 86$$
 (3)

где:

U_{ABM-AЧР} – значение напряжения, измеренное поверяемым блоком; U_{PETOM-51} – значение напряжения, задаваемое на PETOM-51.

11.2.2 Результаты расчетов занесите в таблицу 10.

Таблица 10 – Результаты измерений при подаче напря	ижения с РЕТОМ-51
--	-------------------

Действующее напряжение сигнала	Частота сигнала	γUx1_Sync, %
$U_{\text{reh RMS}} = 2 \text{ B}$		
$U_{\text{reh RMS}} = 57 \text{ B}$	$f_{reh} = 50 \ \Gamma ц$	
$U_{\text{reh RMS}} = 82 \text{ B}$		

11.2.3 Результат поверки считается положительным, если значения всех полученных уU_{X1} _{Sync} не превышают ±10%.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Положительные и отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями нормативных документов (НД) Министерства промышленности и торговли РФ.

Начальник отдела 206.1 ФГУП «ВНИИМС» С.Ю. Рогожин

Научный сотрудник отдела 206.1 ФГУП «ВНИИМС»

Allary

А.В. Леонов