


**Государственная система обеспечения единства измерений**  
Акционерное общество  
«Приборы, Сервис, Торговля»  
(АО «ПриСТ»)



СОГЛАСОВАНО  
Главный метролог  
АО «ПриСТ»

  
А.Н. Новиков  
«16» июня 2022 г.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Генераторы сигналов высокочастотные АКИП-3209**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ  
ПР-07-2022МП**

**г. Москва  
2022 г.**

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических поверок генераторов сигналов высокочастотных АКПП-3209, изготовленных "SIGLENT TECHNOLOGIES CO., LTD", Китай

Генераторы сигналов высокочастотные АКПП-3209 (далее – генераторы) предназначены для генерирования немодулированных электромагнитных колебаний и электромагнитных колебаний с различными видами модуляции.

Поверка генераторов может осуществляться юридическим лицом, аккредитованным на проведение поверки в соответствии с законодательством Российской Федерации в национальной системе аккредитации, в соответствии с его областью аккредитации.

При проведении поверки должна быть обеспечена прослеживаемость поверяемых генераторов к государственным первичным эталонам единиц величин:

- к ГЭТ 1-2022. «ГПЭ единиц времени, частоты и национальной шкалы времени» в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений времени и частоты, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 года № 1621.

- к ГЭТ 167-2021. «ГПЭ единицы мощности электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 37,5 до 118,1 Гц» в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений мощности и напряжения переменного тока синусоидальных электромагнитных колебаний, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 июля 2007 г. № 176-ст.

Для обеспечения реализации методики поверки при определении метрологических характеристик по пп. 10.1 – 10.7 применяется метод прямых измерений.

## 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ

При проведении первичной и периодической поверок генераторов должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Периодическая поверка генераторов в случае их использования для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца генераторов, оформленного в произвольной форме. Пункты методики 10.1 – 10.3 являются обязательными к проведению. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке генераторов.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	Раздел 7	да	да
2 Подготовка к поверке и опробование	Раздел 8	да	да
3 Проверка программного обеспечения	Раздел 9	да	да
4 Определение погрешности установки частоты выходного сигнала	10.1	да	да
5 Определение погрешности установки уровня выходного сигнала	10.2	да	да
6 Определение параметров спектра сигнала в режиме непрерывных колебаний	10.3	да	да
7 Определение параметров режимов АМ, ЧМ, ФМ, ИМ	10.4	да	да

Продолжение таблицы 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
8 Определение КСВН выхода генератора	10.5	да	да
9 Определение неравномерности АЧХ встроенного НЧ генератора	10.6	да	да
10 Определение погрешности установки напряжения смещения	10.7	да	да
11 Подтверждение соответствия метрологическим требованиям	Раздел 11	да	да

### 3 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблицах 2 и 3.

3.2 Допускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

3.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены, сведения о результатах их поверки должны быть включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Тип средства поверки, рекомендуемые характеристики
10.1	Частотомер универсальный CNT-90XL (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 70888-18). Диапазон частот измеряемых частот от 10 Гц до 27 ГГц (используется до 6 ГГц); пределы допускаемой относительной погрешности частоты опорного генератора $\pm 2 \cdot 10^{-7}$ .
10.1	Стандарт и времени водородный Ч1-1007 (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 40466-09). Пределы допускаемой погрешности по частоте $\pm 5 \cdot 10^{-13}$ за год.
10.3, 10.6	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ NRP-18A (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 64926-16). Частотный диапазон от 8 кГц до 18 ГГц, пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности от $1 \cdot 10^{-4}$ до $2 \cdot 10^2$ мВт $\pm 2,5$ %.
10.2, 10.3, 10.4	Анализатор сигналов N9030A (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 51073-12). Диапазон частот от 3 Гц до 26,5 ГГц, средний уровень собственных шумов в диапазоне от 9 кГц до 6 ГГц не более -146 дБм, спектральная плотность мощности фазовых шумов не более -128 дБн/Гц на частоте несущей 1 ГГц и отстройке от несущей 20 кГц, уровень гармонических искажений в диапазоне частот от 1 МГц до 6 ГГц не более -60 дБн. Опция АМ демодуляции.

Продолжение таблицы 2

Номер пункта методики поверки	Тип средства поверки, рекомендуемые характеристики
10.4	Измеритель модуляции Boonton 8201 (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 41237-09). 1 разряд по ГОСТ 8.717-2010, 1 разряд по ГОСТ 8.697-2004; диапазон частот от 0,1 до 2500 МГц.
10.5	Анализатор цепей векторный N5227A (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 53568-13). 2 разряд по ГОСТ 8.851-2013; используется в рабочем диапазоне частот от 1 МГц до 6 ГГц.
10.7	Мультиметр цифровой 34465A (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 63371-16). Пределы измерений напряжения постоянного тока от 0,1 до 1000 В. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $\pm(3 \cdot 10^{-5} \cdot U + 6 \cdot 10^{-6} \cdot U_{пр})$ .
10.1 – 10.7	Термогигрометр Fluke 1620A (рег. номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений № 36331-07). Диапазон измерений температуры от 0 до +50 °С. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры $\pm 0,25$ °С. Диапазон измерений относительной влажности окружающего воздуха от 0 до +100 %. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности окружающего воздуха $\pm 2$ %.
Примечания: дБм – уровень мощности в дБ относительно 1 мВт; дБн – уровень мощности в дБ относительно уровня несущей; дБн/Гц – уровень мощности в дБ относительно уровня несущей, приведенный к полосе 1 Гц.	

Таблица 3 – Вспомогательное оборудование

Номер пункта методики поверки	Тип средства поверки, рекомендуемые характеристики
10.2	Делитель мощности 11667A. Диапазон частот от 0 до 18 ГГц, максимальная мощность 0,5 Вт.
10.7	Проходная нагрузка BNC 50 Ом.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, являющиеся специалистами органа метрологической службы, юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на право проведения поверки, непосредственно осуществляющие поверку средств измерений.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые средства измерений и применяемых средств.

4.3 Поверитель должен пройти инструктаж по технике безопасности и иметь действующее удостоверение на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В с квалификационной группой по электробезопасности не ниже III.

## **5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ**

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.27.0-75, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.27.7-75, требования правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г № 328Н.

5.2 Средства поверки, вспомогательные средства поверки и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности, изложенным в руководствах по эксплуатации.

## **6 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ**

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха  $(23\pm 5)$  °С;
- относительная влажность от 5 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

## **7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР**

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие поверяемого средства измерений следующим требованиям:

- не должно быть механических повреждений корпуса. Все надписи должны быть четкими и ясными;
- все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый генератор бракуется и подлежит ремонту.

## **8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ**

8.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

– проведение технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ 12.27.0-75;

– проверка наличия действующих документов о поверке на основные и вспомогательные средства поверки.

8.2 Средства поверки и поверяемый генератор должны быть подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации и прогреты в течение 30 минут.

8.3 Поверитель должен иметь удостоверение на право работы на электроустановках с напряжением до 1000 В с группой допуска не ниже III.

8.4 Контроль условий проведения поверки по пункту 5 должен быть проведен перед началом поверки.

8.5 Опробование генераторов проводить путем проверки их на функционирование в соответствии с руководством по эксплуатации.

8.5.1 Подготовить генератор к работе в соответствии с руководством по эксплуатации.

8.5.2 Включить генератор и проверить отсутствие сообщений о неисправности в процессе загрузки. Выполнить процедуру самотестирования, для чего нажать кнопку UTILITY и в открывшемся меню выбрать Self Test. Выбрать предлагаемые процедуры самопроверки и выполнить в соответствии с руководством по эксплуатации на генератор.

Результат опробования считать положительным, если на дисплее отсутствуют сообщения об ошибках, генератор функционирует согласно руководству по эксплуатации, самопроверка проходит без ошибок.

При отрицательном результате опробования генератор бракуется и направляется в ремонт.

## 9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проверка идентификационных данных программного обеспечения генераторов осуществляется путем вывода на дисплей информации о версии программного обеспечения.

Войти в меню информации генератора, нажав кнопку UTILITY, и выбрав в открывшемся меню System Info, сравнить номер версии программного обеспечения, отображаемый в строке Software Version с приведенным в таблице 4.

Результат считается положительным, если версия программного обеспечения соответствует данным, приведенным в таблице 4.

Таблица 4 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	АКИП-3209
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.1.1.2.1

## 10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

**10.1 Определение абсолютной погрешности установки частоты выходного сигнала** проводить при помощи частотомера универсального CNT-90XL методом прямых измерений. В качестве опорного источника частоты для частотомера использовать стандарт частоты и времени водородный Ч1-1007.

10.1.1 Подготовить генератор к работе согласно инструкции по эксплуатации. Включить генератор и частотомер и прогреть в течение 30 минут.

10.1.2 Погрешность частоты определить путем измерения сигнала внутренней опорной частоты 10 МГц с выхода на задней панели генератора, а также не менее пяти значений частоты выходного СВЧ сигнала, равномерно распределенных по диапазону частот, включая начальную и максимальную частоту. При нестабильных показаниях частотомера в диапазоне измерений от 9 кГц до 100 кГц включить в частотомере встроенный фильтр нижних частот. Настройку фильтра производить согласно руководству по эксплуатации частотомера.

10.1.3 Относительную погрешность определять по формуле (1):

$$\delta = (F_{уст} - F_{изм}) / F_{изм} \quad (1), \text{ где}$$

$F_{уст}$  – значение, установленное на поверяемом генераторе;

$F_{изм}$  – значение по показаниям эталонного СИ.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если относительная погрешность установки частоты не превышает допустимых пределов, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Наименование характеристики		Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты	стандартное исполнение	$\pm 1 \cdot 10^{-6}$
	опция 10M-OCXO-L	$\pm 5 \cdot 10^{-8}$

**10.2 Определение погрешности установки уровня выходного сигнала** проводить методом прямых измерений в диапазоне уровней от +20 до -40 дБм с помощью ваттметра поглощаемой мощности СВЧ NRP18A, в диапазоне уровней от -50 до -110 дБм – проводить с помощью анализатора сигналов N9030A.

10.2.1 Провести калибровку преобразователя ваттметра в соответствии с его руководством по эксплуатации. Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 1.

10.2.2 Установить на генераторе параметры по умолчанию. Включить генерацию СВЧ мощности.



Рисунок 1 – Схема соединения приборов для определения погрешности установки выходного уровня генератора в диапазоне уровней от +20 до -40 дБм

10.2.3 Установить значение фиксированной частоты 1,33 МГц и уровень выходной мощности +20 дБм.

10.2.4 Измерить уровень выходной мощности генератора с помощью ваттметра. Зафиксировать показания ваттметра  $P_e$  (дБм). Результаты измерений занести в таблицу 6.

10.2.5 Повторить измерения уровня выходной мощности для значений частот и уровней мощности, устанавливаемых согласно таблице 6.

10.2.6 Выключить генерацию СВЧ мощности.

10.2.7 Рассчитать погрешность установки уровня выходной мощности  $\delta P_{уст}$ , дБ, для каждой частоты и уровня мощности, по формуле (2):

$$\delta P_{уст} = P_{уст} - P_e \quad (2), \text{ где}$$

$P_{уст}$  – значение уровня мощности, установленное на генераторе, дБм;

$P_e$  – значение уровня мощности, измеренное с помощью ваттметра, дБм.

Таблица 6

Значение частоты, МГц	Установленное значение уровня мощности, $P_{уст}$ , дБм							
	+20	+13	+4	0	-10	-20	-30	-40
	Измеренное значение уровня мощности, $P_e$ , дБм							
0,009	не опр.	не опр.						
0,050	не опр.	не опр.						
0,099	не опр.	не опр.						
0,103	не опр.							
0,999	не опр.							
1,33								
51,33								
533								
1,933								
2,433								
2,933								
3,933								
4,933 <sup>1)</sup>								
5,933 <sup>1)</sup>								

Примечание:  
<sup>1)</sup> При наличии опции расширения частотного диапазона до 6 ГГц (BW60).

10.2.8 Для определения погрешности установки уровня выходной мощности в диапазоне от -50 до -110 дБм собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 2.



Рисунок 2 – Схема соединения приборов для определения погрешности установки выходного уровня генератора в диапазоне уровней от -50 до -110 дБм

10.2.9 Установить на генераторе параметры по умолчанию. Включить генерацию СВЧ мощности.

10.2.10 Установить значение фиксированной частоты 103 кГц.

10.2.11 Установить уровень выходной мощности -40 дБм.

10.2.12 Установить на анализаторе следующие настройки:

- опорный уровень: -30 дБм;
- предусилитель: выкл.;
- полоса пропускания: авто;
- полоса обзора: 10 кГц;
- усреднение: 10.

10.2.13 Подать сигнал с выхода внутреннего опорного генератора 10 МГц анализатора на вход «10 MHz IN» генератора. Допускается синхронизировать генератор и анализатор от внешней опорной частоты (от стандарта частоты).

10.2.14 В настройках управления генератором включить синхронизацию от внешнего опорного генератора частотой 10 МГц.

10.2.15 Измерить уровень выходной мощности генератора при значениях частот, указанных в Таблице 7-1, с помощью анализатора и измерителя мощности. Зафиксировать результаты измерений.

10.2.16 Рассчитать значение корректирующей поправки измерения уровня -40 дБм анализатором  $\Delta P$  по формуле (3):

$$\Delta P = P_{\epsilon} - P_{ac} \quad (3), \text{ где}$$

$P_{\epsilon}$  – значение уровня мощности, измеренное с помощью ваттметра, дБм;

$P_{ac}$  – значение уровня мощности, измеренное с помощью анализатора спектра, дБм.

10.2.17 На анализаторе включить предусилитель и повторить измерения при значениях частот, указанных в Таблице 7-2.

10.2.18 Собрать измерительную схему в соответствии с рисунком 3.





Рисунок 3 – Схема соединения приборов для определения погрешности установки выходного уровня генератора в диапазоне уровней от -50 до -110 дБм и параметров спектра

10.2.19 Последовательно устанавливая уровень выходной мощности генератора в диапазоне от -50 дБм до -110 дБм с шагом 10 дБм, провести измерение уровня  $P_{уст}$ , дБм, с помощью анализатора спектра. Зафиксировать результаты всех измерений.

10.2.20 Рассчитать погрешность установки уровня выходной мощности  $\delta P_{уст}$ , дБ, для уровней мощности от -50 дБм до -90 дБм. Погрешность установки уровня выходной мощности вычисляется по формуле (4):

$$\delta P_{уст} = P_{ac} + \Delta P - P_{уст} \quad (4), \text{ где}$$

$P_{ac}$  – значение уровня мощности, измеренное с помощью анализатора спектра, дБм;  
 $P_{уст}$  – номинальное (установленное) значение уровня мощности на генераторе, дБм;  
 $\Delta P$  – корректирующая поправка, рассчитанная по формуле (3).

10.2.21 Поочередно повторить операции по пп.10.2.19 – 10.2.20 для частот сигнала, приведенных в таблице 7-1.

Таблица 7-1, предусилитель выключен

Значение частоты, МГц	Установленное значение уровня мощности $P_{уст}$ , дБм										
	$\Delta P$	$P_{ac}$									
	-40	-50	$\delta P_{уст}$	-60	$\delta P_{уст}$	-70	$\delta P_{уст}$	-80	$\delta P_{уст}$	-90	$\delta P_{уст}$
0,103											
0,999											
1,33											
51,33											
533											
1,933											
2,433											
2,933											
3,933											
4,933 <sup>1)</sup>											
5,933 <sup>1)</sup>											

Примечание:

<sup>1)</sup> При наличии опции расширения частотного диапазона до 6 ГГц (BW60).

10.2.22 Повторить измерения для уровней -100 дБ и -110 дБ, включив предусилитель анализатора спектра.

Таблица 7-2, предусилитель включен

Значение частоты, МГц	Установленное значение уровня мощности, дБм				
	$\Delta P$	$P_{уст}$			
	-40	-100	$\delta P_{уст}$	-110	$\delta P_{уст}$
0,103					
0,999					
1,33					
51,33					
533					
1,933					
2,433					
2,933					
3,933					
4,933 <sup>1)</sup>					
5,933 <sup>1)</sup>					

Примечание:  
<sup>1)</sup> При наличии опции расширения частотного диапазона до 6 ГГц (BW60).

10.2.23 Выключить генерацию СВЧ мощности на выходе генератора

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если погрешность установки выходного уровня генератора не превышает допускаемых значений, приведенных в таблице 8.

Таблица 8

Наименование характеристики		Значение
Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности установки уровня выходного сигнала в режиме АРУ (ALC), дБ	- в диапазоне частот от 9 кГц до 100 кГц включ.	- в диапазоне уровней выходного сигнала: св. -110 до -90 дБм включ. св. -90 до -40 дБм включ. св. -40 до +26 дБм включ.  ±1,1 ±0,9 ±0,9
	- в диапазоне частот св. 100 кГц до 4 ГГц включ.	- в диапазоне уровней выходного сигнала: св. -110 до -90 дБм включ. св. -90 до -40 дБм включ. св. -40 до +26 дБм включ.  ±1,1 ±0,7 ±0,7
	- в диапазоне частот св. 4 ГГц до 6 ГГц включ.	- в диапазоне уровней выходного сигнала: св. -110 до -90 дБм включ. св. -90 до -40 дБм включ. св. -40 до +26 дБм включ.  ±1,1 ±0,7 ±0,7

**10.3 Определение параметров спектра сигнала в режиме непрерывных колебаний** проводить с помощью анализатора спектра.

10.3.1 Выход генератора подключить ко входу анализатора сигналов в соответствии с рисунком 3. Подготовить анализатор спектра к работе в соответствии с его руководством по эксплуатации. На выходе генератора установить немодулированный сигнал, частотой 10 МГц и уровнем 0 дБм. На анализаторе спектра установить опорный уровень 5 дБм, шкала 13 дБм /дел, центральную частоту, равную частоте сигнала с генератора, полосу пропускания 1 кГц.

Измерить уровень основной (первой) гармоники и зафиксировать ее уровень  $P_{f1}$ . Измерить уровень второй гармоники и зафиксировать ее уровень  $P_{f2}$ . Произвести вычисление уровня второй гармоники по отношению к уровню несущей по формуле (5):

$$P_{dBc} = P_{f1} - P_{f2} \quad (5), \text{ где}$$

$P_{f1}$  – уровень первой гармоники, дБм;

$P_{f2}$  – уровень второй гармоники, дБм.

Повторить измерения на частотах 52 МГц; 112 МГц; 312 МГц; 512 МГц; 912 МГц; 1,212 ГГц; 1,512 ГГц; 1,912 ГГц; 2,512 ГГц; 2,912 ГГц; 3,912 ГГц; 4,912 ГГц, 5,912 ГГц (в зависимости от установленной опции частотного диапазона генератора).

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если уровни гармонических составляющих не превышают значений, приведенных в таблице 9.

Таблица 9

Наименование характеристики	Значение
Уровень гармонических искажений в диапазоне частот от 1 МГц до 6 ГГц, дБн, не более	-30

10.3.2 Для измерения субгармонических и негармонических искажений установить на генераторе немодулированный сигнал, частотой 1,001 МГц и уровнем 0 дБм. На анализаторе спектра установить опорный уровень 5 дБм, полосу обзора от 22 кГц до верхнего предела диапазона частот генератора, полосу пропускания 30 Гц, включить усреднение. Дождаться окончания усреднения (допускается использовать однократный запуск). Измерить маркером уровень несущего колебания  $P_{f1}$ , затем провести измерения максимального уровня дискретных составляющих ( $P_{искаж}$ ), исключая гармонические составляющие, в полосе обзора при отстройке от несущей >10 кГц:

- субгармонических составляющих – на частотах равных кратной доле значения основной частоты и ниже частоты несущей;

- негармонических составляющих – на частотах, не кратных значению основной частоты.

10.3.3 Определить уровень искажений по формуле (6):

$$D = P_{f1} - P_{искаж} \quad (6)$$

10.3.4 Повторить измерения на частотах 1,912 ГГц; 3,912 ГГц; 5,912 ГГц.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если уровень субгармонических и негармонических искажений не превышает допустимых значений, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

Наименование характеристики	Значение
Уровень субгармонических искажений, дБн, не более - в диапазоне частот от 1 МГц до 6 ГГц, при отстройке от несущей >10 кГц	-48
Уровень негармонических искажений, дБн, не более - в диапазоне частот от 1 МГц до 4 ГГц включ.	-65
- в диапазоне частот св. 4 ГГц до 6 ГГц включ.	-56

10.3.5 Для измерения фазовых шумов в анализаторе спектра выполнить следующие установки:

- центральная частота: равная значению частоты сигнала с генератора
- полоса пропускания: 1 кГц
- видеофильтр: 10 Гц
- полоса обзора: 50 кГц
- опорный уровень: 0 дБм
- ослабление: 20 дБ
- усреднение: Вкл, 10

Измерения провести на частотах сигнала, устанавливаемых на генераторе из ряда: 100 МГц, 1 ГГц, 4 ГГц и 6 ГГц (в зависимости от установленной опции частотного диапазона генератора).

Дождаться окончания усреднения спектрограммы. С помощью меню «Маркер» включить маркер 1, с помощью меню «Поиск пика» установить маркер анализатора на максимум сигнала. Затем включить в меню «Маркер» режим дельта-маркера. Отстроить дельта-маркер от сигнала на 20 кГц, и измерить уровень сигнала при данной отстройке  $\Delta Mkr1$  (дБ). Привести данный уровень к полосе 1 Гц, рассчитав значение  $P_{\PhiШ}$  по формуле (7):

$$P_{\PhiШ} = \Delta Mkr1 - 10 \cdot \lg(\text{полоса пропускания} / 1 \text{ Гц}), \text{ дБ/Гц} \quad (7)$$

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если уровень фазовых шумов не превышает допускаемых значений, приведенных в таблице 11.

Таблица 11

Наименование характеристики	Значение
Спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке от несущей 20 кГц в зависимости от частоты несущей, приведенная к полосе 1 Гц, дБн/Гц	
- частота несущей 100 МГц	-120
- частота несущей 1 ГГц	-118
- частота несущей 4 ГГц	-104
- частота несущей 6 ГГц	-105

#### 10.4 Определение параметров режимов АМ, ЧМ, ФМ, ИМ

Определение параметров режимов АМ, ЧМ, ФМ проводить при помощи измерителя параметров модуляции Boonton 8201 (далее – измеритель Boonton 8201), определение параметров в режиме ИМ проводить при помощи анализатора спектра N9030A.

Выход генератора подключить на вход измерителя Boonton 8201 согласно инструкции по эксплуатации на измеритель. Полосу пропускания измерителя устанавливать в соответствии с частотой модуляции.

10.4.1 Для определения параметров в режиме АМ на генераторе установить режим внутренней АМ с  $K_{ам} = 1\%$  и частотой модулирующего колебания 1 кГц, несущую 1 ГГц и уровень -10 дБм. На измерителе – режим АМ с отображением  $K_{ам}$  и значения коэффициента гармоник  $K_r$  огибающей.

Провести измерения  $K_{ам}$  и  $K_g$ , повторить измерения для  $K_{ам} = 10\%, 30\%, 50\%, 90\%$ . Абсолютную погрешность установки  $K_{ам}$  вычислить по формуле (8):

$$\Delta = X - X_0 \quad (8), \text{ где}$$

$X$  – значение, установленное на поверяемом генераторе;

$X_0$  – значение по показаниям эталонного СИ.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если полученные значения абсолютной погрешности установки  $K_{ам}$  не превышают допускаемых пределов:  $\pm(0,04 \cdot K_{ам} + 1) \%$ , коэффициент гармоник не более 3 %.

10.4.2 Для определения параметров в режиме ЧМ на генераторе установить режим внутренней ЧМ, девиацию частоты  $\Delta f = 50$  кГц, частоту модулирующего колебания 1 кГц, несущую 1 ГГц и уровень 0 дБм. На измерителе – режим ЧМ с отображением  $\Delta f$  и значения коэффициента гармоник  $K_g$ .

Провести измерения  $\Delta f$  и  $K_g$ , повторить измерения для  $\Delta f = 10$  кГц, 20 кГц, 50 кГц, 100 кГц. Абсолютную погрешность установки  $\Delta f$  вычислить по формуле (8).

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если полученные значения абсолютной погрешности установки  $\Delta f$  не превышают допускаемых пределов:  $\pm(0,02 \cdot \Delta f + 20)$  Гц, коэффициент гармоник не более 0,5 %.

10.4.3 Для определения параметров в режиме ФМ на генераторе установить режим внутренней ФМ, девиацию фазы  $\Delta \varphi = 0,5$  рад, частоту модулирующего колебания 1 кГц, несущую 1 ГГц и уровень 0 дБм. На измерителе – режим ФМ.

Провести измерения  $\Delta \varphi$  и  $K_g$ , повторить измерения для  $\Delta \varphi = 1; 1,5; 2; 2,5$  рад. Абсолютную погрешность установки  $\Delta \varphi$  вычислить по формуле (8).

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если полученные значения абсолютной погрешности установки  $\Delta \varphi$  не превышают допускаемых пределов:  $\pm(0,02 \cdot \Delta \varphi + 0,05)$  рад.

10.4.4 Для определения параметров в режиме ИМ выход генератора подключить на вход анализатора спектра N9030A. Анализатор и генератор синхронизировать по общей опорной частоте, выход синхросигнала с генератора подключить на вход внешней синхронизации анализатора, как показано на рисунке 4.



Рисунок 4 – Схема соединения приборов для определения параметров в режиме ИМ

10.4.4.1 Для определения коэффициента подавления сигнала несущей в паузе между радиоимпульсами на генераторе установить:

- частота несущей: 1 ГГц;
- выходной уровень: -10 дБм;
- выход: включен;
- режим одиночного импульса;
- период следования импульсов: 1 с;
- длительность импульсов: 0,5 с;
- режим импульсной модуляции: включен;
- модуляция: включена.

10.4.4.2 На анализаторе спектра выполнить следующие установки:

- режим анализатора спектра;
- сброс в начальные установки;
- опорный уровень: 0 дБм;
- аттенюатор: 20 дБ;
- центральная частота: 1 ГГц;
- полоса обзора: 0 Гц;
- полоса пропускания: 100 Гц;
- видеофильтр: 100 кГц;
- время развертки: 1 с;
- запуск по видеоимпульсу.

10.4.4.3 На экране анализатора должен наблюдаться перепад импульса. Маркером измерить уровень сигнала на вершине импульса  $P_1$  и уровень сигнала в паузе между импульсами  $P_2$ . Вычислить подавление в паузе как разность между измеренными уровнями.

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если подавление радиоимпульса в паузе не менее 70 дБ.

### 10.5 Определение КСВН выхода генератора

КСВН выхода определить при помощи анализатора цепей векторного N5227A. Анализатор цепей откалибровать на конце кабеля, с помощью которого проводится подключение к выходу генератора. На генераторе установить частоту 1 ГГц, уровень -80 дБм, режим АРУ включен. На анализаторе цепей установить режим измерения КСВН в полосе частот от 10 МГц до верхней частоты диапазона частот генератора.

Результаты поверки считать положительными, если значение КСВН не превышает 2,0.

### 10.6 Определение неравномерности АЧХ встроенного НЧ генератора

проводить методом прямых измерений при помощи ваттметра NRP18A.

10.6.1 Подключить преобразователь измерителя мощности к низкочастотному выходу генератора в соответствии с рисунком 5.



Рисунок 5 – Схема соединения приборов для определения неравномерности АЧХ встроенного НЧ генератора

10.6.2 Установить на генераторе сопротивление синусоидальную форму сигнала с частотой 100 кГц, значение уровня сигнала 0 дБм.

10.6.3 Измерить установленное значение уровня мощности ваттметром и зафиксировать его в качестве опорного значения уровня на частоте 100 кГц ( $P_{on}$ ).

10.6.4 Не меняя уровень на генераторе, провести измерение уровня мощности ваттметром, изменяя частоту сигнала на генераторе. Частота выбирается из ряда 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000 кГц.

10.6.5 Повторить измерения по пп.10.6.2 – 10.6.4 для уровня сигнала -20 дБм.

10.6.6 Определить неравномерность АЧХ по формуле (9):

$$\Delta_{АЧХ} = P_{изм} - P_{оп} \quad (9), \text{ где}$$

$P_{изм}$  – измеренное значение уровня сигнала на установленной частоте, дБм;

$P_{оп}$  – опорное значение уровня сигнала на частоте 100 кГц, дБм

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если неравномерность АЧХ не превышает  $\pm 0,3$  дБм.

**10.7 Определение погрешности установки напряжения смещения** проводить методом прямых измерений при помощи мультиметра цифрового 34465А.

10.7.1 Подключить мультиметр к низкочастотному выходу генератора через проходную нагрузку 50 Ом в соответствии с рисунком 6.



Рисунок 6 – Схема соединения приборов для определения погрешности установки уровня постоянного смещения

10.7.2 Установить на мультиметре режим измерения напряжения постоянного тока и обнулить показания.

10.7.3 На генераторе установить синусоидальную форму сигнала, частоту 1 кГц, уровень выходного напряжения 2 мВ. Включить выход.

10.7.4 Установить значения постоянного смещения из ряда: +2 В, +1 В, +100 мВ, +10 мВ, 0 мВ, -10 мВ, -100 мВ, -1 В, -2 В.

10.7.5 Измерить установленное значение постоянного смещения.

10.7.6 Определить абсолютную погрешность установки постоянного смещения по формуле (10):

$$\Delta U_{см} = U_{см} - U_{изм} \quad (10), \text{ где}$$

$U_{см}$  – установленное значение постоянного смещения, В;

$U_{изм}$  – измеренное значение постоянного смещения, В

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если погрешность установки постоянного смещения не превышает  $\pm(0,01 \cdot U_{см} + 3)$  мВ.

## 11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

При подтверждении соответствия генераторов метрологическим требованиям руководствуются процедурами, описанными в разделе 10.

Генераторы считают соответствующими метрологическим требованиям при положительных результатах поверки, установленных в пп. 10.1 – 10.7.

## 12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Результаты поверки подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.2 При положительных результатах поверки по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке и (или) наносится знак поверки на средство измерений.

12.3 При отрицательных результатах поверки (когда не подтверждается соответствие средств измерений метрологическим требованиям) по заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается извещение о непригодности.

12.4 Протоколы поверки оформляются в соответствии с требованиями, установленными в организации, проводившей поверку.

Начальник отдела испытаний АО «ПриСТ»

С.А. Корнеев

Ведущий инженер по метрологии  
отдела испытаний АО «ПриСТ»

Л.М. Королёв