

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «12» декабря 2022 г. № 3142

Регистрационный № 87521-22

Лист № 1  
Всего листов 527

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Октябрьской и Калининградской ЖД - филиалов ОАО «РЖД»

**Назначение средства измерений**

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Октябрьской и Калининградской ЖД - филиалов ОАО «РЖД» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки, хранения и передачи полученной информации.

**Описание средства измерений**

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную многоуровневую автоматизированную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ включают в себя следующие уровни.

Первый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), счетчики активной и реактивной электроэнергии (счетчики), вторичные измерительные цепи и технические средства приема-передачи данных.

Второй уровень - информационно-вычислительный комплекс регионального Центра энергоучета (ИВКЭ), реализован на базе устройств сбора и передачи данных (УСПД) основного типа ЭКОМ-3000 и резервного типа RTU-327, выполняющих функции сбора, хранения результатов измерений и передачи их на уровень ИВК.

Третий уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя основной и резервный серверы, устройства синхронизации системного времени (УССВ), каналобразующую аппаратуру, технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения прав доступа к информации, автоматизированные рабочие места персонала (АРМ).

Основной сервер функционирует на базе программного обеспечения (ПО) «ГОРИЗОНТ». Резервный сервер функционирует на базе ПО «Энергия Альфа 2».

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчиков электроэнергии. В счетчиках мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчиков вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации, которые усредняются за 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков при помощи технических средств приема-передачи данных поступает на входы основных и резервных УСПД. С основных УСПД данные передаются по основному каналу связи в основной сервер ИВК, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и оформление отчетных документов. В резервных УСПД производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) и далее по основному каналу связи данные передаются в резервный сервер ИВК, где происходит оформление отчетных документов.

Допускается передача данных с резервных УСПД с обработкой измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации) в основной сервер ИВК. При этом обработка измерительной информации в основном сервере ИВК не производится.

Основной и резервный серверы функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы одного из серверов (основного или резервного) из ИК не влияет на функционирование находящегося в работе сервера и АИИС КУЭ в целом.

Основные и резервные УСПД функционируют независимо друг от друга. Исключение из работы основного или резервного УСПД из ИК не влияет на функционирование находящихся в работе УСПД и АИИС КУЭ в целом.

Дальнейшая передача информации от ИВК третьим лицам осуществляется по каналу связи сети Internet в формате XML-макетов в соответствии с регламентами оптового рынка электроэнергии (ОРЭМ).

ИВК также обеспечивает прием измерительной информации от АИИС КУЭ утвержденного типа третьих лиц, получаемой в формате XML-макетов в соответствии с регламентами ОРЭМ в автоматизированном режиме посредством электронной почты сети Internet.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (далее по тексту – СОЕВ), которая охватывает все уровни системы. СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обеспечения единства измерений используется единое календарное время. В состав СОЕВ входят часы УСПД, счетчиков, ИВК, сервер синхронизации времени ССВ-1Г, устройство синхронизации времени УСВ-3.

Основной сервер ИВК оснащен основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г и резервным устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов между основным сервером ИВК и ССВ-1Г осуществляется посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов между основным сервером ИВК и сервером синхронизации времени осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину  $\pm 1$  с (параметр программируемый). В случае отсутствия связи с основным сервером синхронизации времени ССВ-1Г, синхронизация NTP-сервера осуществляется от резервного устройства синхронизации времени УСВ-3 не реже 1 раза в сутки.

Резервный сервер ОАО «РЖД» оснащен устройством синхронизации времени УСВ-3. Сравнение показаний часов осуществляется с периодичностью не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину  $\pm 1$  с (параметр программируемый).

Основные и резервные УСПД ОАО «РЖД» синхронизируются от ИВК, в том числе посредством ntp-сервера.

Периодичность сравнения показаний часов осуществляется не реже 1 раза в сутки. Корректировка времени компонентов АИИС КУЭ происходит при превышении уставки коррекции времени. Уставка коррекции времени настраивается с учетом обеспечения допускаемой погрешности СОЕВ АИИС КУЭ и не должна превышать величину  $\pm 2$  с (параметр программируемый).

Сравнение показаний часов счетчиков и УСПД (основных и резервных) происходит при каждом сеансе связи счетчик – УСПД. Синхронизация осуществляется при расхождении показаний на величину более чем 2 с.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Нанесение заводского номера на средство измерений не предусмотрено. Средству измерений присвоен заводской номер 01-ОКТ-2022. Заводской номер указывается в формуляре АИИС КУЭ.

### Программное обеспечение

В основном сервере используется ПО «ГОРИЗОНТ»

ПО «ГОРИЗОНТ» используется при учете электрической энергии и обеспечивает сбор, обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО «ГОРИЗОНТ» имеет русифицированный интерфейс пользователя (включая вспомогательные и сервисные функции).

ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. ПО «ГОРИЗОНТ» обеспечивает работу по защищенным протоколам передачи данных.

Метрологически значимой частью ПО «ГОРИЗОНТ» является библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll.

В резервном сервере используется ПО «Энергия Альфа 2».

ПО «Энергия Альфа 2» используется при коммерческом учете электрической энергии и обеспечивает обработку, организацию учета и хранения результатов измерения, а также их отображение, распечатку с помощью принтера и передачу в форматах, предусмотренных регламентом ОРЭМ.

ПО обеспечивает защиту программного обеспечения и измерительной информации паролями в соответствии с правами доступа. Средством защиты данных при передаче является кодирование данных, обеспечиваемое ПО «Энергия Альфа 2».

Метрологически значимой частью ПО «Энергия Альфа 2» является файл enalpha.exe.

Уровень защиты ПО «ГОРИЗОНТ», ПО «Энергия Альфа 2» «высокий» в соответствии с Рекомендацией Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО указаны в таблицах 1, 2.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения «ГОРИЗОНТ»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	ГОРИЗОНТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.13
Цифровой идентификатор ПО (библиотека Eac.MetrologicallySignificantComponents.dll)	54b0a65fcdd6b713b20fff43655da81b
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

Таблица 2 - Идентификационные данные программного обеспечения «Энергия Альфа 2»

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Энергия Альфа 2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 2.0.0.2
Цифровой идентификатор ПО (файл enalpha.exe)	17e63d59939159ef304b8ff63121df60
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора	MD 5

**Метрологические и технические характеристики**

Состав измерительных каналов и их основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 3, 4, 5.

Таблица 3 - Состав измерительных каналов АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование ИК	Уровень ИИК						Уровень ИВКЭ	Уровень ИВК
		Вид СИ	Тип, модификация СИ	Класс точности	Коэффициент трансформации	Рег. №	УСПД основной (тип, рег. №)		
1	ЭЦЭ-1 Останкино, Ввод-1-110 кВ	3	4	5	6	7		9	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			
		ТТ	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13			
		ТТ	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13			
		ТТ	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			
2	ЭЦЭ-1 Останкино, Ввод-2-110 кВ	3	4	5	6	7		9	
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			
		ТТ	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13			
		ТТ	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13			
		ТТ	SVAS 123	0,2S	200/1	39473-13			
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	SVAS 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	39473-13			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3	ЭЧЭ-1 Останкино, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТН А				16687-02					
		ТН В									
		ТН С									
		ТТ А				25433-03					
		ТТ В				25433-03					
		ТТ С				25433-03					
		Счетчик				ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97
		ТН А									
4	ЭЧЭ-1 Останкино, ПВА-1	ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН С									
		ТТ А				9143-01					
		ТТ В				9143-01					
		ТТ С				9143-01					
		Счетчик				ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97
		ТН А									
		ТН В									
		ТН С									
5	ЭЧЭ-1 Останкино, ПВА-3	ТН А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТН В									
		ТН С									
		ТТ А				9143-01					
		ТТ В				9143-01					
		ТТ С				9143-01					
		Счетчик				ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН А									
		ТН В									
ТН С											
6	ЭЧЭ-1 Останкино, ф.1 ТП пост ЭЦ	ТН А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТН В									
		ТН С									
		ТТ А				9143-01					
		ТТ В				9143-01					
		ТТ С				9143-01					
		Счетчик				ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН А									
		ТН В									
ТН С											

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
7	ЭЧЭ-1 Останкино, ПЭ-1	Счетчик	А1805RALQ-P4GB-DW-4			0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10			0,5	10000/100			16687-02
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	400/5			9143-01
		ТТ	В	-							
8	ЭЧЭ-1 Останкино, ф. ПП	ТТ	С	ТЛК-10			0,5	400/5	9143-01	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	75/5	9143-01		
9	ЭЧЭ-1 Останкино, ВВОД -2 10 кВ	ТТ	В	ТЛК-10			0,5	75/5	9143-01	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	С	ТЛК-10			0,5	75/5	9143-01		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В								
		ТН	С								
10	ЭЧЭ-1 Останкино, ПВА-2	ТТ	А	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	В								
		ТН	С	ТЛК-10			0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	В	ТЛК-10			0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	С	ТЛК-10			0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	800/5	9143-01		
		ТТ	В	ТЛК-10			0,5	800/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	ЭЧЭ-1 Останкино, ф.2 ТП пост ЭЦ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5			9143-01
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
12	ЭЧЭ-1 Останкино, ПЭ	ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-01
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А						
		ТН	В						
13	ЭЧЭ-1 Останкино, ПЭ-2	ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5			9143-01
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
14	ЭЧЭ-1 Останкино, ТСН-1	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТШП 0,66 У3	0,5	800/5			15173-01
		ТТ	В	ТШП 0,66 У3	0,5	800/5			15173-01
		ТТ	С	ТШП 0,66 У3	0,5	800/5			15173-01
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ЭЧЭ-1 Останкино, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	ТШП 0,66 У3	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ В	ТШП 0,66 У3	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ С	ТШП 0,66 У3	0,5	300/5	15173-01		
16	ЭЧЭ-15 Крюково, ВВОД -241 10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	1000/5	32139-11		
		ТТ В	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	1000/5	32139-11		
		ТТ С	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	1000/5	32139-11		
17	ЭЧЭ-15 Крюково, ВВОД -243 10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
18	ЭЧЭ-15 Крюково, ВВОД -316 10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	ЭЧЭ-15 Крюково, ПВА-1	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 У2 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10 ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
20	ЭЧЭ-15 Крюково, ПВА-3	Счетчик	НАМИТ-10 У2 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10 ЕА05RAL-B-4	0,5	10000/100	51198-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
21	ЭЧЭ-15 Крюково, ф.ТСЗ-2500-10/6	Счетчик	НАМИТ-10 У2 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10 А1805RL-P4G-DW-4	0,5	10000/100	51198-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
22	ЭЧЭ-15 Крюково, ПЭ-1	Счетчик	НАМИТ-10 У2 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-СЭЩ-10	0,5	10000/100	51198-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	ЭЧЭ-15 Крюково, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТТИ-60	0,5S	1000/5	28139-12		
		ТТ	ТТИ-60	0,5S	1000/5	28139-12		
24	ЭЧЭ-15 Крюково, ПВА-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
25	ЭЧЭ-15 Крюково, ф. ШУЭС	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	НАМИТ-10 У2	0,5	10000/100	51198-12		
		ТН	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
26	ЭЧЭ-15 Крюково, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТТИ-60	0,5	1000/5	28139-12		
		ТТ	ТТИ-60	0,5	1000/5	28139-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
27	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082γ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
28	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082δ	ТН	В	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
29	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082β	ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1500/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1500/5			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1500/5			
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
30	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ввод 12082α	ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1500/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1500/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
31	ЭЧЭ-16 Ховрино, ТСН-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
32	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат №1 (ПВА-1)	ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
33	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат №3 (ПВА-3-1)	ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1000/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1000/5			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1000/5			
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
34	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 7 ст. Ховрино АСОКУПЭ	ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1000/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	200/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	200/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	200/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	200/5			25433-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
35	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 5 "ТП 5"	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
36	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 1 ТМ-1000 10/6 кВ	ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
37	ЭЧЭ-16 Ховрино, ПЭ-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
38	ЭЧЭ-16 Ховрино, ТСН-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
39	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат № 2 (ПВА-2)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
40	ЭЧЭ-16 Ховрино, КВ агрегат № 3 (ПВА-3-2)	ТН	В	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1000/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
41	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 4 "ТП 4"	ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	200/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	200/5			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	200/5			
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	200/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	200/5			25433-11
42	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 3 ст. Химки АСОКУПЭ	ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	200/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛШ-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	150/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	150/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	150/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
43	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 6 "ТП 5"	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
44	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. 2 резерв	ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
45	ЭЧЭ-16 Ховрино, ПЭ-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
46	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. АБ № 1	ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	50/5			25433-11
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	50/5			25433-11
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
47	ЭЧЭ-16 Ховрино, Ф. АБ № 2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	В	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТН	С	3НОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			47583-11
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	50/5			25433-11
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	50/5			25433-11
48	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-4 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
49	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-8 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
50	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-11 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	750/5			25433-06



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
51	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-18 6 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
52	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-22 6 кВ	ТН	В						ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
53	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, Ввод-25 6 кВ	Счетчик	НАМИ-10-95УХХЛ2			0,5	6000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТН	В	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТН	С	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	А	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,2S	750/5			25433-06
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г			0,5S	1	14555-95			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
54	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПВА-1	ТН	В						ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10			0,5	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,5	1500/5			25433-06
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г			0,5S	1	14555-95			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
55	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-10			0,5	300/5			32139-11
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЦ-10			0,5	300/5			32139-11
56	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. ПП	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10			0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10			0,5	100/5			814-53
57	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПВА-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10			0,5	1500/5			25433-06
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,5	1500/5			25433-06
58	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ПЭ-2	Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10			0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10			0,5	100/5			814-53

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Дом	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	100/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
60	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. ст.Подсолнечная (нечётная сторона)	ТН	В				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	22657-02		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5S	600/5	22657-02		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
61	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Аптека	ТТ	А	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	В	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	С	0,5	300/5	28139-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	В	0,5	300/5	28139-04		
62	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Солнечногорская управляющая компания	ТТ	А	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	В	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	С	0,5	300/5	28139-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	В	0,5	300/5	28139-04		
ТТ	С	0,5	300/5	28139-04				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. ООО Станция	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	28139-04		
		ТТ	В	0,5	100/5	28139-04		
		ТТ	С	0,5	100/5	28139-04		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
64	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ТСН-1	ТН	В				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	22657-02		
		ТТ	В	0,5S	600/5	22657-02		
		ТТ	С	0,5S	600/5	22657-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
65	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. Турникеты	ТТ	А	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	600/5	22656-02		
66	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ТСН-2	ТТ	С	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
67	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. к.сеть	Счетчик	EA05RL-B-3 - - Т-0,66 У3 - Т-0,66 У3 EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							150/5	22656-02		
		ТТ В										
		ТТ С							150/5	22656-02		
		Счетчик							EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97
		ТН А										
ТН В												
ТН С												
68	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. СЦБ-1	ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26820-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ В	-									
		ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26820-04						
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А	-									
		ТН В	-									
		ТН С	-									
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	26820-04						
		ТТ В	-									
ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	26820-04								
69	ЭЧЭ-3 Подсолнечная, ф. СЦБ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4 НАМИ-10-95УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09				
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							Т-0,66 У3	0,5S	200/5	26820-04
		ТТ В							-			
		ТТ С							Т-0,66 У3	0,5S	200/5	26820-04
		Счетчик							EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97
		ТН А										
ТН В		0,5	6000/100	20186-05								
ТН С												
70	ЭЧЭ-4 Клин, ВВОД-15 6 кв	ТТ А	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02						
		ТТ В	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02						
		ТТ С	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02						
		Счетчик	ТПОЛ 10	0,2S	1000/5	1261-02						
		ТН А										
		ТН В										

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9								
71	ЭЧЭ-4 Клин, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97										
		ТН А														
		ТН В														
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
72	ЭЧЭ-4 Клин, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95										
		ТН А														
		ТН В														
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
		73							ЭЧЭ-4 Клин, ф. 3 Станция	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
										ТН А						
										ТН В						
ТН С																
ТТ А																
ТТ В																
ТТ С																
74	ЭЧЭ-4 Клин, ТСН-1		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97									
			ТН А													
			ТН В													
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
									Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
									ТН А							
									ТН В							
ТН С																
ТТ А																
ТТ В																
ТТ С																
				Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05								
				ТН А												
				ТН В												
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
				Счетчик							НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
				ТН А												
				ТН В												
ТН С																
ТТ А																
ТТ В																
ТТ С																
				Счетчик	ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53								
				ТН А												
				ТН В												
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
				Счетчик							ТПФМ-10	0,5	100/5	814-53		
				ТН А												
				ТН В												
ТН С																
ТТ А																
ТТ В																
ТТ С																
				Счетчик	ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53								
				ТН А												
				ТН В												
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
				Счетчик							ТПФМ-10	0,5	150/5	814-53		
				ТН А												
				ТН В												
ТН С																
ТТ А																
ТТ В																
ТТ С																
				Счетчик	ЭКОМ-3000	рег. № 17049-14	1	16666-97								
				ТН А												
				ТН В												
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
				Счетчик							RTU-327	рег. № 41907-09	1	16666-97		
				ТН А												
				ТН В												
ТН С																
ТТ А																
ТТ В																
ТТ С																
				Счетчик	ССВ-1Г	рег. № 58301-14	1	16666-97								
				ТН А												
				ТН В												
		ТН С														
		ТТ А														
		ТТ В														
		ТТ С														
				Счетчик							УСВ-3	рег. № 51644-12	1	16666-97		
				ТН А												
				ТН В												
ТН С																
ТТ А																
ТТ В																
ТТ С																

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
75	ЭЧЭ-4 Клин, ВВОД-17 6 кв	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ 10			0,2S	1000/5			1261-02
		ТТ	В	ТПОЛ 10			0,2S	1000/5			1261-02
		ТТ	С	ТПОЛ 10			0,2S	1000/5			1261-02
76	ЭЧЭ-4 Клин, ПВА-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10			0,5	1500/5			25433-07
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,5	1500/5			25433-07
77	ЭЧЭ-4 Клин, ПЭ-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10			0,5	100/5			814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10			0,5	100/5			814-53
78	ЭЧЭ-4 Клин, ф. 4 Станция	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10			0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10			0,5	200/5			1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
79	ЭЧЭ-4 Клин, ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95			
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100			20186-05
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10			0,5	150/5			814-53
		ТТ	В	-							
80	ЭЧЭ-4 Клин, ф. ТК Клинский	ТТ	С	ТПФМ-10			0,5	150/5	814-53		
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W			0,2S/0,5	1	16666-07			
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10			0,5	50/5	1261-08		
81	ЭЧЭ-4 Клин, ф. СЦБ-1	ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10			0,5	50/5	1261-08		
		Счетчик	EA05RL-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
82	ЭЧЭ-4 Клин, ф. СЦБ-2	ТТ	А	Т-0,66			0,5S	200/5	26820-05		
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	200/5	26820-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	400/5	26820-05		
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	400/5	26820-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТТ	А	-							
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	400/5	26820-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТТ	А	-							
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	400/5	26820-05		

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

RTU-327  
рег. №  
41907-09

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
83	ЭЦЭ-4 Клин, ф. Казарма	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97					
		ТН							А		
		ТН							В		
		ТН							С		
		ТТ							А	75/5	26820-05
		ТТ							В		
		ТТ							С	75/5	26820-05
84	ЭЦЭ-4 Клин, ф. Гаражи	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97					
		ТН							А		
		ТН							В		
		ТН							С		
		ТТ							А	100/5	26820-05
		ТТ							В		
		ТТ							С	100/5	26820-05
85	ЭЦЭ-4 Клин, ф. Склад	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97					
		ТН							А		
		ТН							В		
		ТН							С		
		ТТ							А	200/5	28649-05
		ТТ							В		
		ТТ							С	200/5	28139-07
86	ЭЦЭ-4 Клин, ф. Дом	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97					
		ТН							А		
		ТН							В		
		ТН							С		
		ТТ							А	75/5	26820-05
		ТТ							В		
		ТТ							С	75/5	26820-05

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

RTU-327  
рег. №  
41907-09

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9									
87	ЭЦЭ-4 Клин, ф. Перекачка	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97											
		ТН А															
		ТН В															
		ТН С															
		ТТ А							75/5	26820-05							
		ТТ В															
		ТТ С							75/5	26820-05							
88	ЭЦЭ-7 Решетниково, Ввод Решетниково- Алфёрово-1	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11											
		ТН А							(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	60353-15							
		ТН В							(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	60353-15							
		ТН С							(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	60353-15							
		ТТ А							100/1	60541-15							
		ТТ В							100/1	60541-15							
		ТТ С							100/1	60541-15							
		Счетчик							A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11					
		ТН А														(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	60353-15
		ТН В														(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	60353-15
		ТН С														(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	60353-15
ТТ А	100/1	60541-15															
ТТ В	100/1	60541-15															
ТТ С	100/1	60541-15															
89	ЭЦЭ-7 Решетниково, Ввод Решетниково- Алфёрово-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97											
		ТН А															
		ТН В															
		ТН С															
		ТТ А							10000/100	16687-97							
		ТТ В							600/5	25433-03							
		ТТ С							600/5	25433-03							
90	ЭЦЭ-7 Решетниково, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97											
		ТН А															
		ТН В															
		ТН С															
		ТТ А							600/5	25433-03							
		ТТ В							600/5	25433-03							
		ТТ С							600/5	25433-03							

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	ЭЧЭ-7 Решетниково, ПВА-1	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2  ТОЛ10 ТОЛ10 ТОЛ10 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
92	ЭЧЭ-7 Решетниково, ф. Станция	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
93	ЭЧЭ-7 Решетниково, ПЭ-1	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05RAL-B-4	0,5	10000/100	16687-97		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
94	ЭЧЭ-7 Решетниково, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		Счетчик						
		ТН А						
ТН В								
ТН С								
ТТ А								
ТТ В								
ТТ С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
95	ЭЧЭ-7 Решетниково, ПВА-2	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТОЛ 10			0,5	600/5			7069-79
		ТТ	В	ТОЛ 10			0,5	600/5			7069-79
		ТТ	С	ТОЛ 10			0,5	600/5			7069-79
96	ЭЧЭ-7 Решетниково, ф. ОПМС-1	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	200/5			9143-83
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛК-10			0,5	200/5			9143-83
97	ЭЧЭ-7 Решетниково, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	ТШ-0,66 У3			0,5S	600/5			22657-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5S	600/5			22656-02
98	ЭЧЭ-7 Решетниково, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5S	600/5			22656-02

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	ЭЧЭ-7 Решетниково, ф. СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	T-0,66 УЗ	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	-					
		ТТ	T-0,66 УЗ	0,5	300/5	6891-78		
100	ЭЧЭ-9 Мичурино, ВЛ-1-110	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТТ	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
101	ЭЧЭ-9 Мичурино, ВЛ-2-110	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТН	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	53343-13		
		ТТ	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
		ТТ	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	0,2S	400/5	52619-13		
102	ЭЧЭ-9 Мичурино, Т-1-10	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
103	ЭЧЭ-9 Мичурино, ТСН-1	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
104	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-1	ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			69604-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
105	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-3-1	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			69604-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
106	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПЭ-1 (на Ховрино)	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПЭ-3 (на Ховрино)	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	51679-12		
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	51679-12		
		ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	51679-12		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
108	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф. 1 РУ-6	ТН В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
109	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф. 3 Резерв	ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12		
110	ЭЧЭ-9 Мичурино, Т-2-10	ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5	51679-12	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТН С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	69604-17		
		ТТ А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		ТТ С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	1500/5	51679-12		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
111	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-2	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
112	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПВА-3-2	ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			69604-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	800/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
113	ЭЧЭ-9 Мичурино, ТСН-2	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			69604-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5			51679-12
114	ЭЧЭ-9 Мичурино, ПЭ-2 (на Крюково)	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	75/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5			51679-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5			51679-12
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5			51679-12
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			69604-17



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
115	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф. 2 РУ-6	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5			51679-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5			51679-12
116	ЭЧЭ-9 Мичурино, ф.4 Резерв	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			69604-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5			51679-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	200/5			51679-12
117	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ВВ-1-10	Счетчик	ТЛК-10	0,2S	1500/5	9143-06			
		ТТ	А	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТТ	В	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТТ	С	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
118	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ВВ-2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТТ	А	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТТ	В	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТТ	С	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
118	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ВВ-2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТТ	А	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТТ	В	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТТ	С	ТЛК-10	0,2S	1500/5			9143-06
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
119	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПВА-1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
120	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПВА-3	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
121	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
122	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.1-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
123	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.3-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14			
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83					
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В									
		ТН	С									
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83					
		ТТ	В	-								
124	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.5-10	ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В									
		ТН	С									
				Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1			16666-97		
				ТТ	А	ТЛК-10	0,5			1000/5	9143-83	
		ТТ	В	-								
125	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПВА-2	ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В									
		ТН	С									
				Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1			16666-97		
				ТТ	А	ТЛК-10	0,5			75/5	9143-83	
		ТТ	В	-								
126	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ПЭ-2	ТТ	С	ТЛК-10	0,5	75/5	9143-83	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В									
		ТН	С									
				Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1			16666-97		
				ТТ	А	ТЛК-10	0,5			75/5	9143-83	
		ТТ	В	-								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.2-10	ТТ	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-83		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
128	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Ф.4-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	400/5	25433-03		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
129	ЭЧЭ-1 Сортировочная, АБ-1-2	ТТ	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТН	-					
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
130	ЭЧЭ-1 Сортировочная, АБ-3	ТТ	ТТИ-А	0,5S	200/5	74332-19	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТТИ-А	0,5S	200/5	74332-19		
		ТТ	ТТИ-А	0,5S	200/5	74332-19		
		ТН	-					
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	800/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	800/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	800/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
132	ЭЧЭ-1 Сортировочная, ТСН-1	Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	800/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	800/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	800/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
133	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Т-1	ТН	С	-				ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
134	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Т-2	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		Счетчик		ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
134	ЭЧЭ-1 Сортировочная, Т-2	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	
		Счетчик		ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	ЭЧЭ-2 Половка, Ввод-1-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11		
136	ЭЧЭ-2 Половка, Ввод-2-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11		
137	ЭЧЭ-2 Половка, ф. 1-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
138	ЭЧЭ-2 Половка, ф. 2-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	ЭЧЭ-2 Половка, ф. 3-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11		
140	ЭЧЭ-2 Половка, ф. 4-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
141	ЭЧЭ-2 Половка, ф. 5-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
142	ЭЧЭ-2 Половка, ф. 6-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
143	ЭЧЭ-2 Половка, ф. 9-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	400/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
144	ЭЧЭ-2 Половка, ПВА-1	ТТ	ТЮ-10	0,5S	750/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
145	ЭЧЭ-2 Половка, ПВА-2	ТТ	ТЮ-10	0,5S	750/5	25433-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	750/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
146	ЭЧЭ-2 Половка, ПЭ-1	ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
147	ЭЧЭ-2 Половка, ПЭ-2	ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
148	ЭЧЭ-2 Половка, ПЭ-3	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4			1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08			
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
149	ЭЧЭ-2 Половка, ТСН-1	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4			0,5S/1,0	1			31857-11
		ТТ	А	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03			
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03			
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03			
		ТН	А	-						
150	ЭЧЭ-2 Половка, ТСН-2	ТН	В	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	-						
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4			0,5S/1,0	1			31857-11
		ТТ	А	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03			
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03			
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	ЭЧЭ-2 Половка, АБ	ТТ	ТСН-6	0,2S	200/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-6	0,2S	200/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-6	0,2S	200/5	26100-03		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
152	ЭЧЭ-35 Металлострой, ВВ-1-10	ТТ	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
153	ЭЧЭ-35 Металлострой, ВВ-2-10	ТТ	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-83		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
154	ЭЧЭ-35 Металлострой, ПВА-1	ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	ЭЧЭ-35 Металлострой, ПВА-2	ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
156	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.1ПЭ	ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
157	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.2ПЭ	ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
158	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.1	ТТ	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
159	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
160	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.3	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
161	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.4	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				
162	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.5	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-83		
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-07		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3			4			5	6	7	8	9
163	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.6	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5		9143-83				
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5		9143-83				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100		16687-07				
		ТН	В									
		ТН	С									
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1		16666-97				
164	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.7	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5		32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5		32139-06				
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5		32139-06				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100		16687-07				
		ТН	В									
		ТН	С									
		Счетчик		А1805RALXQ-P4G-DW-3	0,5S/1,0	1		31857-06				
165	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф.9-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5		32139-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5		32139-06				
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5		32139-06				
		ТН	А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100		16687-07				
		ТН	В									
		ТН	С									
		Счетчик		А1802RALX-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1		31857-06				
166	ЭЧЭ-35 Металлострой, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5		22656-02				
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5		22656-02				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5		22656-02				
		ТН	А	-								
		ТН	В									
		ТН	С									
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S	1		16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	ЭЧЭ-35 Металлострой, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
168	ЭЧЭ-35 Металлострой, Ф. АБ	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
169	ЭЧЭ-501 Ланская, ВВ 101\102 (ВВ 511/1511)	ТТ	А	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49	
		ТН	В					
		ТН	С					
170	ЭЧЭ-501 Ланская, ВВ 105\106 (ВВ 503/1503)	Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03	
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03	
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49	
		ТН	В					
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
171	ЭЧЭ-501 Ланская, ВВ 121\122\147 (ВВ 414/1414)	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
				Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1		
172	ЭЧЭ-501 Ланская, ПВА-1	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
				Счетчик	ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1		
173	ЭЧЭ-501 Ланская, ПВА-2	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
				Счетчик	ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1		
174	ЭЧЭ-501 Ланская, ПВА-3	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	В						
		ТН	С						
				Счетчик	ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	ЭЧЭ-501 Ланская, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
176	ЭЧЭ-501 Ланская, ТСН-2	Счетчик		ЕА05L-В-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
177	ЭЧЭ-501 Ланская, ПЧ-14	ТН	С	-				ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05L-В-3	0,5S	1	16666-97	
		ТТ	А	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТТ	В	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТТ	С	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТН	А	-				
178	ЭЧЭ-501 Ланская, ВМА	ТН	В	-				RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-В-4	0,5S	1	16666-97	
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-В-4	0,5S	1	16666-97	
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	40/5	22656-02	



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
179	ЭЧЭ-501 Ланская, СЦБ	ТТ	А	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
180	ЭЧЭ-502 Дюны, ВВОД-1-35	Счетчик	ЕА05RRL-B-3			1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
181	ЭЧЭ-502 Дюны, ВВОД-2-35	Счетчик	А1802RALXQV-P4GB-DW-GR-4			1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
182	ЭЧЭ-502 Дюны, ПВА-1	Счетчик	А1802RALXQV-P4GB-DW-GR-4			1	31857-11		
		ТТ	А	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		Счетчик	ЕА02RAL-P4B-4W			1	16666-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
183	ЭЧЭ-502 Дюны, ПВА-2	ТТ	А	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	300/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
				Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1		
184	ЭЧЭ-502 Дюны, РТ-1-35	ТТ	А	ТРО 7	0,2S	20/5	25431-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	20/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	20/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
ТН	С								
		Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
185	ЭЧЭ-502 Дюны, РТ-2-35	ТТ	А	ТРО 7	0,2S	20/5	25431-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТРО 7	0,2S	20/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,2S	20/5	25431-03		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
186	ЭЧЭ-502 Дюны, ПЭ-1	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В						
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
187	ЭЧЭ-502 Дюны, ПЭ-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
188	ЭЧЭ-502 Дюны, ПЭ-3	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
189	ЭЧЭ-502 Дюны, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
190	ЭЧЭ-502 Дюны, ТСН-2	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	ЭЧЭ-502 Дюны, СЦБ	ТТ	ТСН-6	0,2S	500/5	26100-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТСН-6	0,2S	500/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-6	0,2S	500/5	26100-03		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
192	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-1-35	ТТ	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТТ	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
193	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-2-35	ТТ	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТТ	ТРО 7	0,5S	400/5	25431-03		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	$(35000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	912-07		
194	ЭЧЭ-505 Ушково, ПВА-1	Счетчик	А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТТ	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТТ	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05		
		ТН	А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
195	ЭЧЭ-505 Ушково, ПВА-2	ТТ	А	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТТ	С	ТРО 7	0,5S	200/5	25431-03		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
196	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-1-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	400/5	32139-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
197	ЭЧЭ-505 Ушково, ВВ-2-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	400/5	32139-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	400/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
198	ЭЧЭ-505 Ушково, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛО-10 У2	0,2S	150/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У2	0,2S	150/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
199	ЭЧЭ-505 Ушково, ПЭ-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	50/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
200	ЭЧЭ-505 Ушково, ПЭ-3	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	30/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	30/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
201	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.2 КурортЭнерго	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	150/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	150/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
202	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.4 КурортЭнерго	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	200/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	200/5	32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3		4		5	6	7	8	9
203	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.6 КурортЭнерго	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	300/5		32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10 У2	0,5S	300/5		32139-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)		3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)		3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)		3344-08		
204	ЭЧЭ-505 Ушково, ТСН-1	Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1		16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5		26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5		26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5		26100-03		
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						
205	ЭЧЭ-505 Ушково, ТСН-2	ТН	С	-					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1		16666-97		
		ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5		26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5		26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,5S	1200/5		26100-03		
		ТН	А	-						
206	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.Дом	ТН	В	-					ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	-						
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1		16666-97		
		ТТ	А	T-0,66 У3	0,5S	50/5		22656-02		
		ТТ	С	-						
		ТН	А	T-0,66 У3	0,5S	50/5		22656-02		
206	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.Дом	ТН	В	-					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	-						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1		16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	ЭЧЭ-505 Ушково, АБ	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03	
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03	
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	
208	ЭЧЭ-505 Ушково, ф.водокачка	ТТ	А	ТК-20	0,5	50/5	1407-60	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	ТК-20	0,5	50/5	1407-60	
		ТТ	С	ТК-20	0,5	50/5	1407-60	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
209	ЭЧЭ-507 Лисий нос, Отп. Л-Приморская- 3	ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08	
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05	
		ТН	В					
		ТН	С					
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
210	ЭЧЭ-507 Лисий нос, ПВА	ТТ	А	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08	
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	100/1	37491-08	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-05	
		ТН	В					
		ТН	С					
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
211	ЭЧЭ-507 Лисий нос, ТСН	ТТ	А	ТШП-0,66	0,5	200/5	15173-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТШП-0,66	0,5	200/5	15173-06		
		ТТ	С	ТШП-0,66	0,5	200/5	15173-06		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
212	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ-1-10	Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
213	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ-2-10	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
214	ЭЧЭ-515 Парголово, ПВА-1	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
214	ЭЧЭ-515 Парголово, ПВА-1	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
215	ЭЧЭ-515 Парголово, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
216	ЭЧЭ-515 Парголово, ПЭ-1	ТТ	А	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВК-10	0,5	100/5	8913-82		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
217	ЭЧЭ-515 Парголово, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	0,2S	150/5	70109-17		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
218	ЭЧЭ-515 Парголово, ПЭ-3	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
219	ЭЧЭ-515 Парголово, ф.7	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
220	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ1-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
221	ЭЧЭ-515 Парголово, ВВ2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	600/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
222	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.103-10 Профсервис	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
223	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.102-10 ООО П1	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
224	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.203-10 Профсервис	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
225	ЭЧЭ-515 Парголово, Ф.202-10 ООО П1	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С	0,5S	300/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
226	ЭЧЭ-515 Парголово, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	ЭЧЭ-515 Парголово, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
228	ЭЧЭ-515 Парголово, СЦБ	ТТ	А	ТШП 0,66	0,5	400/5	15173-01	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	В	ТШП 0,66	0,5	400/5	15173-01	
		ТТ	С	ТШП 0,66	0,5	400/5	15173-01	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	
229	ЭЧЭ-515 Парголово, Т-2-220	ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	200/1	27069-05	RTU-327 пер. № 41907-09
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	200/1	27069-05	
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	200/1	27069-05	
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТТ	А	ТГФ-220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	
		ТТ	В	ТГФ-220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	
		ТТ	С	ТГФ-220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	
230	ЭЧЭ-515 Парголово, Л-220	ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТТ	А	ТГФ-220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	ЭЧЭ-515 Парголово, Л-221	ТТ	А	ТГФ-220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	
		ТТ	В	ТГФ-220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	
		ТТ	С	ТГФ-220-П* УХЛ1	0,2S	1000/1	20645-05	
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	
232	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балтийская, Ввод 18-03/27	Счетчик		EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	
		ТН	А	НАМИТ-10-1 УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТН	В	НАМИТ-10-1 УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
233	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балтийская, Ф. ШУЭС	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	200/5	32139-11	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	200/5	32139-11	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-11 У2	0,5S	200/5	32139-11	
		ТН	А	НАМИТ-10-1 УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
		ТН	В	НАМИТ-10-1 УХЛ2	0,5	6000/100	16687-02	
234	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балтийская, ТСН-1	Счетчик		A1805RALQ-P4GB-DW-GS-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
ТН	С	-						
Счетчик			EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-3 рег. № 51644-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	ЭЧЭ-1 (РП-6278) Балгийская, Ф. Инвест-Капитал	ТТ	А	ТШП-0,66 УХЛ3	0,5S	500/5	58385-14	
		ТТ	В	ТШП-0,66 УХЛ3	0,5S	500/5	58385-14	
		ТТ	С	ТШП-0,66 УХЛ3	0,5S	500/5	58385-14	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	
236	ЭЧЭ-2 Лигово, ПВ1-35	ТТ	А	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08	
		ТТ	С	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08	
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
237	ЭЧЭ-2 Лигово, ПВ2-35	ТТ	А	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08	
		ТТ	С	AN 36/250	0,2S	100/1	37488-08	
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	
238	ЭЧЭ-2 Лигово, СЦБ-1,2	ТТ	А	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	В	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	
		ТТ	С	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
239	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, ВЛ Ломоносовская- 1 (ВВ-1-35)	ТТ	A	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	B	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	C	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
240	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, Ф.1ПЭ	ТТ	A	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	A	НТМИ-6	0,5	6000/100	380-49		
		ТН	B						
		ТН	C						
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
241	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, ТСН-1	ТТ	A	ТОП 0,66	0,5	200/5	15174-01	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	B	ТОП 0,66	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ	C	ТОП 0,66	0,5	200/5	15174-01		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
242	ЭЧЭ-3 Старый Петергоф, Ф. Станция	ТТ	A	O-49	0,5	50/5	617-50	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	O-49	0,5	50/5	617-50		
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		Счетчик		A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, ПВ1	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	-					
		ТН	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
244	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, ПВ2	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	-					
		ТН	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
245	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, Ф1 ПЭ-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-11	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-11		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
246	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, ТСН-1	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	300/5	22656-02		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
247	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, Ф 20-112	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03						
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03						
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		ТН	В	-									
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03						
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03						
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03						
248	ЭЧЭ-5 Проспект Славы, Ф 20-12-6	ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	В	-									
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-03						
249	ЭЧЭ-8 Шоссейная, Т1-110 кВ	Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТТ	А	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07						
		ТТ	В	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07						
		ТТ	С	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07						
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		ТН	В	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		250	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТР-2	ТТ	А	ТОЛ-10-I-2	0,5S			1000/5	15128-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТТ	В	ТОЛ-10-I-2	0,5S			1000/5	15128-07		
ТТ	С			ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07						
ТН	А			НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
ТН	В			НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
ТН	С			НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
Счетчик				EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
251	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТР-2			ТТ	А	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
				ТТ	В	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07				
				ТТ	С	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07				
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		ТН	В	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		252	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТР-2	ТТ	А	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТТ	В	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07				
				ТТ	С	ТОЛ-10-I-2	0,5S	1000/5	15128-07				
ТН	А			НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
ТН	В			НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
ТН	С			НОМ-6	0,5	6000/100	159-49						
Счетчик				EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
251	ЭЧЭ-8 Шоссейная, СВ-6	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	1000/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	1000/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-31 У2	0,5S	1000/5	59870-15		
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	В	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		Счетчик		EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1	16666-97		
252	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ф. Компрессорная	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87		
ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87				
253	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ф. ЖК Триумф	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-32 У2	0,5S	150/5	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-32 У2	0,5S	150/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-32 У2	0,5S	150/5	59870-15		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	6000/100	11094-87		
254	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ф. с/х-2	Счетчик		A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	В	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
		ТН	С	НОМ-6	0,5	6000/100	159-49		
Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
255	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ПЭ-1	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
256	ЭЧЭ-8 Шоссейная, Ф Спортмастер-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	100/5	59870-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	100/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	100/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
257	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
258	ЭЧЭ-8 Шоссейная, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	ЭЧЭ-8 Шоссейная, Малахит ТР-1	ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
260	ЭЧЭ-11 Паровозный музей, ТСН	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТН	-					
		ТН	-					
261	ЭЧЭ-20 Броневая, Ввод Г2 110	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1 *	0,5S	100/5	61432-15		
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1 *	0,5S	100/5	61432-15		
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1 *	0,5S	100/5	61432-15		
		ТН	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	CPA 123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	-					
262	ЭЧЭ-20 Броневая, ПВА1-10	ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
263	ЭЧЭ-20 Броневая, ПЭ-2	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	100/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
264	ЭЧЭ-20 Броневая, ПЭ-3	Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	TPU 40.21	0,5S	75/5	45424-10		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	TPU 40.21	0,5S	75/5	45424-10		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
265	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ПВА-1	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		Счетчик		EA05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
266	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ПВА-2	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
266	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ПВА-2	ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ	В	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
267	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ВВ1-10	ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		
268	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ВВ2-10	ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
269	ЭЧЭ-506 Пискаревка, Ф1 ПЭ Ручьи	ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
270	ЭЧЭ-506 Пискаревка, Ф3 ПЭ Кушелевка	ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
271	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, Ф2 ПЭ Полострово	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
272	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
ТН	С	-							
Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97				
273	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
Счетчик		EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97				
274	ЭЧЭ-506 Пискарёвка, СЦБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97				



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	ЭЧЭ-506 Пискаревка, Л. Девяткинская-2	ТТ	ТОЛ-35 Ш	0,2S	600/5	34016-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТОЛ-35 Ш	0,2S	600/5	34016-07		
		ТТ	ТОЛ-35 Ш	0,2S	600/5	34016-07		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11		
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
276	ЭЧЭ-506 Пискаревка, Т-1	ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
277	ЭЧЭ-506 Пискаревка, Т-2	ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
278	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ф.1-10кВ Банк-ф1	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
279	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ф.3-10кВ Лубягон	ТТ	А	ТОЛ-10-1	0,2S	50/5	15128-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-10-1	0,2S	50/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-1	0,2S	50/5	15128-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
280	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ф.2-10кВ Банк-ф2	ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	50/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	50/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	50/5	25433-08		
		281	ЭЧЭ-506 Пискаревка, ф.4-10кВ резерв	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5		
ТН	В			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
ТН	С			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
Счетчик				А1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
ТТ	А			Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		
ТТ	В			Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		
ТТ	С			Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		
ТН	А			-					
ТН	В			-					
282	ЭЧЭ-508 Васкелово, ТСН	ТН	С	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	200/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
283	ЭЧЭ-9 Понтонная, ВВ1-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
284	ЭЧЭ-9 Понтонная, ВВ2-10	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
285	ЭЧЭ-9 Понтонная, Ф-ФК-10	ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
286	ЭЧЭ-9 Понтонная, Ф1ПЭ	ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5	100/5	1276-59		
286	ЭЧЭ-9 Понтонная, Ф1ПЭ	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
287	ЭЧЭ-9 Понтонная, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
288	ЭЧЭ-9 Понтонная, ПВА -1	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
289	ЭЧЭ-9 Понтонная, ПВА -2	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
290	ЭЧЭ-9 Понтонная, ТСН-1	ТН	В	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛПМ-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	35505-07		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
290	ЭЧЭ-9 Понтонная, ТСН-1	ТН	А	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	ЭЧЭ-9 Понтонная, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
292	ЭЧЭ-9 Понтонная, СЦБ	Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	
		ТТ	В	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	
		ТТ	С	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
293	ЭЧЭ-9 Понтонная, Т-1-110	ТН	С	-				ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		А2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99	
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
294	ЭЧЭ-9 Понтонная, Т-2-110	ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
294	ЭЧЭ-9 Понтонная, Т-2-110	ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
295	ЭЧЭ-22 Колтуши, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
296	ЭЧЭ-22 Колтуши, ВВ-2-10	Счетчик		А1805RLXQ-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТТ	В	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТТ	С	ТЛК-10	0,2S	1000/5	9143-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
297	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПВ-1	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		Счетчик		А1805RLXQ-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
298	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПВ-2	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
298	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПВ-2	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПЭ-1	ТТ	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
300	ЭЧЭ-22 Колтуши, ПЭ-2	ТТ	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
301	ЭЧЭ-22 Колтуши, АБ	ТТ	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТТ	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
302	ЭЧЭ-22 Колтуши, ТСН-1	ТТ	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТТ	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	A1805RLXQ-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4			5	6	7	8	9
303	ЭЧЭ-22 Колгуши, ТСН-2	ТТ	A	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	B	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08			
		ТТ	C	RM60N-E4A	0,5	600/5	25559-08			
		ТН	A	-						
		ТН	B	-						
		ТН	C	-						
304	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Т1 110 кВ	Счетчик		A1805RLXQ-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	A	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15			
		ТТ	B	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15			
		ТТ	C	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15			
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
305	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Т2 110 кВ	ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТТ	A	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15			
		ТТ	B	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15			
		ТТ	C	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,5S	600/5	61432-15			
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08			
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
306	ЭЦЭ-23 Заневский пост, СВ 110 кВ	ТТ	А	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05						
		ТТ	С	TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		307	ЭЦЭ-23 Заневский пост, Рем. пер. 110	ТТ	А	TG 145N УХЛ1	0,2S			800/5	30489-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТТ	В	TG 145N УХЛ1	0,2S			800/5	30489-05		
ТТ	С			TG 145N УХЛ1	0,2S	800/5	30489-05						
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	ЭЧЭ-23 Заневский пост, АБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	200/5	17551-06	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	
309	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	52667-13	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	52667-13	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	52667-13	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	
310	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	
311	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ВВ-3-10 (старое наз. ВВ-1-10)	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
312	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ВВ-4-10 (старое наз. ВВ-2-10)	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
313	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ввод-1-10	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,2S	1500/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
314	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ввод-2-10	ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
315	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПВА-1	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПВА-2	ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	800/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
317	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-1	ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	50/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	50/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
318	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-2	ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	200/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
319	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-3	ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
320	ЭЧЭ-23 Заневский пост, ПЭ-4	ТТ	А	TRU 40.41	0,5S	30/5	17085-98	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	TRU 40.41	0,5S	30/5	17085-98		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
321	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.9-10	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
322	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.6-10	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-GS-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	150/5	32139-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
323	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.7-10	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-11		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-11		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	300/5	32139-11		
323	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.7-10	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-GS-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
324	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф.8-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,5S	200/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-GS-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
325	ЭЧЭ-23 Заневский пост, Ф. ДПРКС-10	ТТ	А	ТРУ 40.41	0,5S	30/5	17085-98	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТРУ 40.41	0,5S	30/5	17085-98		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
326	ЭЧЭ-23 Заневский пост, яч.21(резерв)	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	300/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
327	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-1-110	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
328	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-2-110	ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11						
		ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
329	ЭЧЭ-25 Ульяновка, Т-1-110	ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11						
		ТТ	А	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
		ТТ	В	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
		ТТ	С	ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
		330	ЭЧЭ-25 Ульяновка, Т-2-110	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
Счетчик				A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11						
ТТ	А			ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
ТТ	В			ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
ТТ	С			ТОГФ-110 III УХЛ1*	0,2S	200/1	61432-15						
331	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-1-10			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12						
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12						
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12						
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12								
Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
332	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ВВ-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	0,2S	1000/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
333	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-1-10	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
334	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-2-10	ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
335	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-3-1-10	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
336	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПВА-3-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	800/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
337	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ТСН-1-10	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		338	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ТСН-2-10	ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2		
ТН	В			ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
ТН	С			ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
Счетчик				А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
ТТ	А			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
ТТ	В			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
ТТ	С			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
ТН	А			ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
ТН	В			ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
339	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф. 1-10 ЛЮЭСК (яч.5)	ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
340	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф.2-10 ЛОЭСК (яч.14)	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12						
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	600/5	51679-12						
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
341	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф.1 ЛЭП АБ-10	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
		342	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ф.2 ЛЭП АБ-10	ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2			(10000/√3)/(100/√3)	51676-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
ТН	В			ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
ТН	С			ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
Счетчик				А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
ТТ	А			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
ТТ	В			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
ТТ	С			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,5S	10/5	51679-12						
343	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПЭ-1-10			ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12				
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12						
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12						
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12						
		344	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПЭ-1-10	ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12				
ТН	С			ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12						
Счетчик				А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
ТТ	А			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12						
ТТ	В			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12						
ТТ	С			ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
344	ЭЧЭ-25 Ульяновка, ПЭ-2-10	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	0,2S	50/5	51679-12		
		ТН	А	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	В	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		ТН	С	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	51676-12		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ИМВ 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	В	ИМВ 123	0,2S	100/5	32002-06		
345	ЭЧЭ-34 Новолисино, КВЛ 110 кВ Гачина-тяговая - Новолисино-тяговая (быв. Форносовская-6)	ТТ	С	ИМВ 123	0,2S	100/5	32002-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	А	ИМВ 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	В	ИМВ 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	С	ИМВ 123	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
346	ЭЧЭ-34 Новолисино, КВЛ 110 кВ Форносовская-7	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТТ	А	ИМВ 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	В	ИМВ 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	С	ИМВ 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
347	ЭЧЭ-34 Новолисино, Т-1-110	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ИМВ 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	В	ИМВ 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	С	ИМВ 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
348	ЭЧЭ-34 Новолисино, Т-2-110	ТТ	А	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТТ	С	IMB 145	0,2S	100/5	32002-06		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
349	ЭЧЭ-34 Новолисино, В-1-10	ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1500/5	25433-08		
		350	ЭЧЭ-34 Новолисино, В-2-10	ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5		
ТН	В			ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
ТН	С			ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
Счетчик				A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
ТТ	А			ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
ТТ	В			ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
ТТ	С			ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
ТН	А			ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
351	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПВА-1			ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик		A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
352	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПВА-2	ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08						
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	1000/5	25433-08						
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
		Счетчик		А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06						
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
353	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-1	ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
		Счетчик		А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06						
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
		354	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-2	ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5			(10000/√3)/(100/√3)	40014-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
ТН	В			ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
ТН	С			ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
Счетчик				А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
ТТ	А			ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
ТТ	В			ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
ТТ	С			ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
355	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-3			ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08				
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08						
		Счетчик		А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06						
		ТТ	А	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	ЭЧЭ-34 Новолисино, ПЭ-4	ТТ	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	75/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
357	ЭЧЭ-34 Новолисино, ТСН-1	ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
358	ЭЧЭ-34 Новолисино, ТСН-2	ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
359	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.1-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.2-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
361	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.3-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
362	ЭЧЭ-34 Новолисино, Ф.4-10	ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	ЗНОЛП-ЭК-10	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,5S	300/5	25433-08		
363	ЭЧЭ-3 Тосно, ВВ-1-10	ТТ	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03	НАМИ-10-95УХЛ2	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТН	А	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	0,5	10000/100	20186-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1500/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364	ЭЧЭ-3 Тосно, ПВА-1	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	750/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	750/5	25433-06		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
365	ЭЧЭ-3 Тосно, ПЭ-1	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97				
366	ЭЧЭ-3 Тосно, ТСН-1	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	30/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	30/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	30/5	25433-06		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97				
367	ЭЧЭ-3 Тосно, Ф-483-02 (Ф.1)	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				



Продолжение таблицы 3

1	2	3			4			5	6	7	8	9	
368	ЭЧЭ-3 Тосно, Ф-483-03 (Ф.3)	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5		25433-03					
		ТТ	В	-									
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03						
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05						
		ТН	В										
		ТН	С										
Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S					1	16666-97				
369	ЭЧЭ-3 Тосно, ф. АБ 1,2	ТТ	А	О-49	0,5	300/5	617-50						
		ТТ	В	-									
		ТТ	С	О-49	0,5	300/5	617-50						
		ТН	А	-									
		ТН	В	-									
		ТН	С	-									
370	ЭЧЭ-3 Тосно, Ф. АБ 3	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78						
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78						
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78						
		ТН	А	-									
		ТН	В	-									
371	ЭЧЭ-3 Тосно, ф. ЭЧК	ТН	С	-									
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78						
		ТТ	В	-									
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78						
		ТН	А	-									
		ТН	В	-									
		ТН	С	-									
		Счетчик		A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
372	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД ГРК-3-35	ТТ	А	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	400/5	21256-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	400/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	400/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	A1802RLXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
373	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД ГРК-4-35	ТТ	А	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	400/5	21256-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	400/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	400/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	A1802RLXQV-P4GB-DW-GP-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
374	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПВА-1	ТТ	А	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	300/5	21256-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	300/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97		
375	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПВА-2	ТТ	А	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	300/5	21256-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	300/5	21256-07		
		ТТ	С	ТОЛ-35Ш-П УХЛП	0,5S	300/5	21256-07		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-07		
		Счетчик	EA05L-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
376	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД-1-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	100/5	32139-06						
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03						
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03						
377	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ВВОД-2-10	ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
		378	ЭЧЭ-512 Каннельярви, Ф.ПОСЕЛОК	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5			(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
ТН	В			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
ТН	С			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
Счетчик				EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
ТТ	А			ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
ТТ	В			ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
ТТ	С			ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
379	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПЭ-1			ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08						
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,5S	50/5	32139-06						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
380	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ПЭ-2	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
381	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
382	ЭЧЭ-512 Каннельярви, ТСН-2	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
383	ЭЧЭ-512 Каннельярви, СЦБ	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-8	0,2S	1200/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
384	ЭЧЭ-513 Лейпсау, л.Роцино-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4			0,2S/0,5	I			31857-11			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05						
385	ЭЧЭ-513 Лейпсау, л.Роцино-4	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4			0,2S/0,5	I			31857-11			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		386	ЭЧЭ-513 Лейпсау, Т-1	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4			0,2S/0,5	I	31857-11							
ТТ	А			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
387	ЭЧЭ-513 Лейпсау, Т-2			ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
				ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08						
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4			0,2S/0,5	I	31857-11					
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
388	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ВВОД-1-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
389	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ВВОД-2-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
390	ЭЧЭ-513 Лейпясую, Ф.404-02	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
391	ЭЧЭ-513 Лейпясую, Ф.404-03	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
392	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ТСН-1	ТТ	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
393	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ТСН-2	ТТ	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-8	0,2S	100/5	26100-03		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
394	ЭЧЭ-513 Лейпясую, СЦБ	ТТ	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-6	0,2S	400/5	26100-03		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
395	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ф.насосная	ТТ	Т-0,66 М У3	0,5	50/5	36382-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	Т-0,66 М У3	0,5	50/5	36382-07		
		ТТ	Т-0,66 М У3	0,5	50/5	36382-07		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
396	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ВВ-1-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		А1802RLXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
397	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ВВ-2-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МУ4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	В	4МУ4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	С	4МУ4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		Счетчик		А1802RLXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
398	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ф ГВР-4 35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МУ4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	В	4МУ4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		ТН	С	4МУ4	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	44087-10		
		Счетчик		А1802RLXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
399	ЭЧЭ-513 Лейпясую, ф лГК 35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	ЭЧЭ-513 Лейпсау, ПВА-1	ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
401	ЭЧЭ-513 Лейпсау, ПВА-2	ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-08		
402	ЭЧЭ-513 Лейпсау, ПЭ-1	ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
403	ЭЧЭ-513 Лейпсау, ПЭ-2	ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
404	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-1	ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
405	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-2	ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	600/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
406	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.2	ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
407	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.3	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
408	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.5	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
409	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.8	Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4			0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08			
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
410	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.417-01	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4			0,5S/1,0	1			31857-06
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08			
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	150/5	25433-08			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
411	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.417-04	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08			
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4			0,5S/1,0	1			31857-06
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08			
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.416-06	ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
413	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПВА-1	ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
414	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПВА-2	ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	400/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
415	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПЭ-1	ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик	А1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
416	ЭЧЭ-521 Лужайка, ПЭ-2	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		Счетчик		А1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
417	ЭЧЭ-521 Лужайка, ТСН-1	ТТ	А	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
418	ЭЧЭ-521 Лужайка, ТСН-2	Счетчик		А1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	600/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
419	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-1-110	Счетчик		А1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
Счетчик		А1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4	0,2S/0,5	1	31857-11				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
420	ЭЧЭ-521 Лужайка, ВВ-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
421	ЭЧЭ-521 Лужайка, СЦБ	Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4			1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	ТСН-6	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	В	ТСН-6	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	С	ТСН-6	0,2S	300/5	26100-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
422	ЭЧЭ-521 Лужайка, ф.ЭЧК-11	Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4			1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
423	ЭЧЭ-7 Вырица, ЛВЦ-3-35	Счетчик	EA05L-B-4			1	16666-97		
		ТТ	А	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-18		
		ТН	В	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-18		
ТН	С	ЗНОМ-35 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	51200-18				
Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
424	ЭЧЭ-7 Вырица, Ввод-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	1000/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	1000/5	59870-15			
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2	0,2S	1000/5	59870-15			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4			1	31857-11			
425	ЭЧЭ-7 Вырица, Ф1-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4			1	31857-11			
426	ЭЧЭ-7 Вырица, Ф2-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4			1	31857-11			
427	ЭЧЭ-7 Вырица, Ф8-10	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	0,2S	75/5	59870-15			
		ТН	А	НАЛИ-СЭЩ-10 У2	0,5	10000/100	51621-12			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4			1	31857-11			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
428	ЭЧЭ-7 Вырица, ТСН-2	ТТ	А	ТК-40	0,5	600/5	1407-60	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
429	ЭЧЭ-9 Верево, Ф3-10	Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
430	ЭЧЭ-9 Верево, Ф7-10	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
431	ЭЧЭ-9 Верево, Ф11-10	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
432	ЭЧЭ-9 Верево, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03			
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03			
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
433	ЭЧЭ-9 Верево, СВ2-3-10	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		Счетчик		ЕА02RALX-РЗВ-4	0,2S/0,5	1	16666-97		УСВ-3 рег. № 41907-09	
434	ЭЧЭ-9 Верево, РРП-110	ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20			
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03			
		Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-4	0,5S	1	16666-97		УСВ-3 рег. № 51644-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
435	ЭЧЭ-9 Верево, Ф2ПЭ	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	I	16666-97		
436	ЭЧЭ-9 Верево, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	I	16666-97		
437	ЭЧЭ-10 Суйда, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
438	ЭЧЭ-10 Суйда, Ф1-10	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	I	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
439	ЭЧЭ-10 Суйда, Ф2-10	ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	I	16666-97		
440	ЭЧЭ-10 Суйда, ПВ2-10	ТТ	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОФ-10	0,5	1000/5	518-50		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97		
441	ЭЧЭ-10 Суйда, ЩГН	ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
442	ЭЧЭ-10 Суйда, ВЛГ агчинская 8	ТТ	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТТ	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38	0,2S	150/1	37491-08		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
443	ЭЧЭ-10 Суйда, Рабочая перемычка 110 кВ (СВ-110)	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05		
444	ЭЧЭ-12 Строганово, ВВ-10	ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
445	ЭЧЭ-12 Строганово, ф.с.х. 5	ТТ	В	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
446	ЭЧЭ-12 Строганово, ТСН-2	ТН	А	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10		
447	ЭЧЭ-13 Низовская, линия Лужская-6 к ПС-262 «Красный маяк»	ТТ	А	ТОФ-110 Ш УХЛ1 *	0,2S	600/1	61432-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	ТОФ-110 Ш УХЛ1 *	0,2S	600/1	61432-15			
		ТТ	С	ТОФ-110 Ш УХЛ1 *	0,2S	600/1	61432-15			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GR-4			0,2S/0,5	1			31857-11
		ТТ	А	ТОФ-110 Ш УХЛ1 *	0,2S	600/1	61432-15			
		ТТ	В	ТОФ-110 Ш УХЛ1 *	0,2S	600/1	61432-15			
		ТТ	С	ТОФ-110 Ш УХЛ1 *	0,2S	600/1	61432-15			
448	ЭЧЭ-13 Низовская, линия Низовская-1 к ПС-48 «Луга»	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GR-4			0,2S/0,5	1			31857-11
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03			
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03			
449	ЭЧЭ-13 Низовская, Ввод-2-10	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1			16666-97
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
450	ЭЧЭ-13 Низовская, Ф.ПЭ1	ТТ	В	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			
		Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S/1,0	1			16666-97

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
451	ЭЧЭ-13 Низовская, Ф.3	ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
452	ЭЧЭ-13 Низовская, Ф.4	ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	I	16666-97		
453	ЭЧЭ-13 Низовская, ТСН-2	ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	I	16666-97		
454	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-1	ТТ	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
455	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-2	ТТ	A GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТТ	B GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	C GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	A ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
456	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-3	ТТ	A GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТТ	B GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТТ	C GIF-30-45	0,2S	300/5	29713-06		
		ТН	A НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	B НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	C ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
457	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-1	ТТ	A GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТТ	B -					
		ТТ	C GIF-30-45	0,2S	200/5	29713-06		
		ТН	A НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	B НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	C ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97		
458	ЭЧЭ-503 Пери, Л. Пери-2	ТТ	A ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	0,5S	300/5	62259-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	10
		ТТ	B ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	0,5S	300/5	62259-15		
		ТТ	C ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	0,5S	300/5	62259-15		
		ТН	A ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
459	ЭЧЭ-503 Пери, ТР-35	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	50/5	3690-73		
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
460	ЭЧЭ-503 Пери, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
461	ЭЧЭ-503 Пери, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
462	ЭЧЭ-503 Пери, ТСН-1	ТТ	А	ТФН-35	0,5	15/5	664-51	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35	0,5	15/5	664-51		
		ТН	А	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	В	НОМ-35	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	187-49		
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
463	ЭЧЭ-503 Пери, ТСН-2	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	15/5	3690-73	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	15/5	3690-73	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
464	ЭЧЭ-504 Орехово, л. Орехово-2	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08	
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06	
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП	0,2S	400/1	37491-08	
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП	0,2S	400/1	37491-08	
465	ЭЧЭ-504 Орехово, л. Саперная-2	ТТ	С	STSM-38 УХЛП	0,2S	400/1	37491-08	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15	
466	ЭЧЭ-504 Орехово, ф. Лесное-1	ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15	RTU-327 пер. № 41907-09
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
467	ЭЧЭ-504 Орехово, ТСН-1	ТТ	ТФН-35	0,5	15/5	664-51	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35	0,5	15/5	664-51		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
468	ЭЧЭ-504 Орехово, ТР-1	ТТ	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТФН-35М	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97		
469	ЭЧЭ-504 Орехово, л. Орехово-1	ТТ	STSM-38 УХЛП	0,2S	400/1	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	STSM-38 УХЛП	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛП	0,2S	400/1	37491-08		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
470	ЭЧЭ-504 Орехово, ТСН-2	ТТ	ТОЛ-35-III	0,5	15/5	21256-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТОЛ-35-III	0,5	15/5	21256-07		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	I	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
471	ЭЧЭ-504 Орехово, ТР-2	ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	100/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	100/5	3690-73		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
472	ЭЧЭ-504 Орехово, ф. Лесное-2	ТТ	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	150/1	59870-15		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
473	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.1	ТТ	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
474	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.2	ТТ	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	9	10
475	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.3	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
476	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.4	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	200/5	2473-69			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97			
477	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.5	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	100/5	2473-05			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
478	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.6	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	50/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,5S	50/5	2473-05			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	9	10
479	ЭЧЭ-504 Орехово, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10-2 У3	0,5	50/5	2473-69			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
480	ЭЧЭ-504 Орехово, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛМ-10-1 У3	0,2S	100/5	48923-12	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10-1 У3	0,2S	100/5	48923-12			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
481	ЭЧЭ-504 Орехово, ф.Дом	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	50/5	22656-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	50/5	22656-02			
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	50/5	22656-02			
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						
		ТН	С	-						
		Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97			
482	ЭЧЭ-504 Орехово, ТСН-1-10	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	50/5	40473-14	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	50/5	40473-14			
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						
		ТН	С	-						
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	9	10
483	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, Ладожская-6	ТТ	A	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	B	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08			
		ТТ	C	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08			
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	B							
		ТН	C							
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06			
484	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, Озерная-1	ТТ	A	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	B	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08			
		ТТ	C	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08			
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	B							
		ТН	C							
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06			
485	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПВА-1	ТТ	A	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	B	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08			
		ТТ	C	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08			
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	B							
		ТН	C							
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06			
486	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПВА-2	ТТ	A	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	B	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08			
		ТТ	C	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08			
		ТН	A	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09			
		ТН	B							
		ТН	C							
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
487	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ВВ 10	ТТ	А	ТОЛ-10-І-2 У2	0,5S	50/5	15128-07	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10-І-2 У2	0,5S	50/5	15128-07	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	І	16666-97	
488	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПЭ-1	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S	І	16666-97	
489	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТПЛ-10 У3	0,5	50/5	1276-59	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	
		Счетчик		ЕА05RAL-B-3	0,5S	І	16666-97	
490	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ф./Дом	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	100/5	17551-03	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	100/5	17551-03	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	100/5	17551-03	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	І	16666-97	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
491	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ф.Насосная	ТТ	А	ТК-20	0,5	20/5	1407-60	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТК-40	0,5	20/5	1407-60	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
492	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ТСН-1	Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
493	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, ТСН-2	ТН	С	-				ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
494	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, СЦБ	ТН	В	-				УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТТ	А	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТТ	В	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТТ	С	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
494	ЭЧЭ-509 Борисова Грива, СЦБ	ТН	А	-				RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	
		ТТ	А	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТТ	В	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
495	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, л. Лад-3	ТТ	А	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08		
496	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, л. Лад-4	ТТ	С	STSM-38 УХЛП	0,2S	300/1	37491-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
		497	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПВА-1	ТН	А	NTSM-38	0,5		
ТН	В			NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
ТН	С			NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
Счетчик				A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
ТТ	А			STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
ТТ	В			STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
ТТ	С			STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
ТН	А			NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
498	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПВА-2			ТН	В	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08
		ТН	С	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		Счетчик		A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП	0,2S	100/1	37491-08		
		ТН	А	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	С	NTSM-38	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	9	10
499	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, Ввод 10 кВ	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	10	
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-11			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-11			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
		ТН	С							
500	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
ТН	С									
501	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ПЭ-3	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	30/5	1276-59			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
ТН	С									
502	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02			
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02			
		ТН	А	-						
		ТН	В							
ТН	С									
502	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-11			
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-11			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-11			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69			
		ТН	В							
ТН	С									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
503	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
504	ЭЧЭ-510 Петрокрепость, ЭЧК	Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТТ	В	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТТ	С	ТК-20	0,5	100/5	1407-60	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
505	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ВВ-1-110	Счетчик		А2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
506	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ВВ-2-110	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1	23256-05	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
507	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ОКП-110	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	26198-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	26198-03		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	100/5	26198-03		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
508	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ввод-1-10	Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
509	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ввод-2-10	Счетчик		ЕА02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
510	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПВА-1	Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3			4			5	6	7	9	10
511	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПВА-2	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
		ТН	С									
512	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.5	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
ТН	С											
513	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ф-7 Профил.	Счетчик	ЕА05RL-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
ТН	С											
514	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.3 РПС	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
ТН	С											

Продолжение таблицы 3

1	2	3			4			5	6	7	9	10
515	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.4	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
		ТН	С									
Счетчик		ЕА05RL-B-4			0,5S	1	16666-97					
516	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, Ф -6 Профил.	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
		ТН	С									
Счетчик		ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97					
517	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПЭ-1	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
		ТН	С									
Счетчик		ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97					
518	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03					
		ТН	А	НТМИ-10-66УЗ	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
		ТН	С									
Счетчик		ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97					

Продолжение таблицы 3

1	2	3			4			5	6	7	9	10
519	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ПЭ-3	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03					
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03					
		ТН	А									
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	С									
520	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.1-10 яч.4 ЦМТО	Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97					
		ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07					
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07					
		ТН	А									
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69					
521	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ф.2-10 яч.17	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11					
		ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07					
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07					
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	100/5	15128-07					
		ТН	А									
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69					
522	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, СЦБ	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02					
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02					
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	22656-02					
		ТН	А									
		ТН	В									
ТН	С											
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97					

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
523	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
524	ЭЧЭ-511 Мельничный ручей, ТСН-2	Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
525	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. ВВ-1-10	Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	
526	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. ВВ-2-10	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	
526	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. ВВ-2-10	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	600/5	30709-06	
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
527	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 РТП-1	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		10
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
528	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 РТП-1	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
529	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 3 ДОЛБ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
530	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 4 ДОЛБ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	50/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
531	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 ПЭ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
532	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 ПЭ	ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
533	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 3 ПЭ	ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	100/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
534	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 4 ПЭ	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	75/5	30709-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
535	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 КУ	ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06		
536	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 КУ	ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	200/5	30709-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	В	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	С	ЗНОЛП-10 У2	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		537	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 1 ЛЭП АБ	ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2		
ТН	В			ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
ТН	С			ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
Счетчик				А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
ТТ	А			ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
ТТ	В			ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
ТТ	С			ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
ТН	А			ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
538	ЭЧЭ-514 Выборг, ф. 2 ЛЭП АБ			ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	В	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТТ	С	ТЛП-10	0,2S	15/5	30709-08		
		ТН	А	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	В	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		
		ТН	С	ЗНОЛП-ЭК-10	0,2	(10000/√3)/(100/√3)	40014-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
539	ЭЧЭ-514 Выборг, ф.3 ЛЭП АБ	ТТ	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02		
		ТН	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
540	ЭЧЭ-514 Выборг, ф.4 ЛЭП АБ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ 10	0,5	20/5	1261-02		
		ТН	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
		ТН	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07		
541	ЭЧЭ-514 Выборг, ВВ-1-35	ТН	ЗНОЛП-10 У2	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	23544-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССБ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11		
		ТТ	4МС7	0,2S	600/5	35056-07		
		ТТ	4МС7	0,2S	600/5	35056-07		
		ТТ	4МС7	0,2S	600/5	35056-07		
		ТН	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
542	ЭЧЭ-514 Выборг, ВВ-2-35	ТН	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТТ	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
542	ЭЧЭ-514 Выборг, ВВ-2-35	ТТ	4МС7	0,2S	300/5	35056-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
		ТТ	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
543	ЭЧЭ-514 Выборг, Т-1-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		10
		ТТ	В	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
544	ЭЧЭ-514 Выборг, Т-2-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	200/5	35056-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	200/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
545	ЭЧЭ-514 Выборг, ПВА-1-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	35056-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
546	ЭЧЭ-514 Выборг, ПВА-3-35	ТТ	А	4МС7	0,2S	300/5	50848-12		
		ТТ	В	4МС7	0,2S	300/5	50848-12		
		ТТ	С	4МС7	0,2S	300/5	50848-12		
		ТН	А	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	В	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	С	4МТ40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
547	ЭЧЭ-514 Выборг, ТСН-1-35	ТТ	A	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТТ	B	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТТ	C	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТН	A	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	B	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	C	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
548	ЭЧЭ-514 Выборг, ПВА-2-35	ТТ	A	4MC7	0,2S	300/5	35056-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	B	4MC7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТТ	C	4MC7	0,2S	300/5	35056-07		
		ТН	A	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	B	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	C	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
549	ЭЧЭ-514 Выборг, ТСН-2-35	ТТ	A	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	B	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТТ	C	GIF 40,5	0,2S	20/5	30368-10		
		ТН	A	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	B	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		ТН	C	4MT40,5	0,2	(35000/√3)/(100/√3)	35057-07		
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06		
550	ЭЧЭ-516 Токсово, ПВА	ТТ	A	ТФ3М-35А-У1	0,5	150/5	3690-73		
		ТТ	B	-					
		ТТ	C	ТФН-35М	0,5	150/5	3690-73		
		ТН	A	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	B	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	C	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		Счетчик		EA05RAL-P3BN-3	0,5S	I	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
551	ЭЧЭ-516 Токсово, ТСН	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	75/5	26198-03	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	75/5	26198-03	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
552	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВЛ 110 кВ Ромашки - Петяярви с отпайкой на ПС Мичуринская (быв. Громовская-3)	Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
553	ЭЧЭ-517 Петяярви, Т-2	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
554	ЭЧЭ-517 Петяярви, Т-1	ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
555	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВЛ 110 кВ Громовская-4	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	I	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
556	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВВОД 1	ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	I	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
557	ЭЧЭ-517 Петяярви, ВВОД 2	ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	I	16666-97		
558	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПВА-1	ТТ	А	ТJM-10	0,5	1000/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТJM-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	I	16666-97				



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
559	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПВА-2	ТТ	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	I	16666-97				
560	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-06	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97				
561	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-01	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	EA05L-B-3	0,5S/1,0	I	16666-97				
562	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-02	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	I	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
563	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-03	ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
564	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.416-05	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	I	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	75/5	25433-11		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
565	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПЭ-1	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
566	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПЭ-2	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	ТJM-10	0,5	150/5	2473-69		
		ТТ	-					
566	ЭЧЭ-517 Петяярви, ПЭ-2	ТТ	ТJM-10	0,5	150/5	2473-69	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	I	16666-97		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10
567	ЭЧЭ-517 Петяярви, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
568	ЭЧЭ-517 Петяярви, ТСН-2	Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
569	ЭЧЭ-517 Петяярви, ф.СЦБ	ТН	С	-				ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
		ТТ	А	ТК-40	0,5	150/5	1407-60	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТК-40	0,5	150/5	1407-60	
		ТН	А	-				
570	ЭЧЭ-518 Громово, ВЛ 110 кВ Громово- Ромашки I цепь	ТН	В	-				RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	
570	ЭЧЭ-518 Громово, ВЛ 110 кВ Громово- Ромашки I цепь	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	9	10	
571	ЭЧЭ-518 Громово, Л. Отраденнская 1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
572	ЭЧЭ-518 Громово, Т-1-110	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	60541-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		573	ЭЧЭ-518 Громово, ВЛ 110 кВ Громово- Ромашки II цепь	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
Счетчик				ЕА02RAL-B-4	0,2S/0,5	I	16666-97		
ТТ	А			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
574	ЭЧЭ-518 Громово, ВЛ 110 Отраденнская-3			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
575	ЭЦЭ-518 Громова, Т-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05				
576	ЭЦЭ-518 Громова, ОВ	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08				
		Счетчик		A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11				
		ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73				
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73				
577	ЭЦЭ-518 Громова, ф.Саперная-1	ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09				
		ТН	В								
		ТН	С								
		Счетчик						EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
578	ЭЧЭ-518 Громово, ф. Красноармейская-1	ТТ	А	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТФН-35М	0,5	200/5	3690-73		
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-35 УХЛ1	0,5	35000/100	19813-09		
		ТН	С						
579	ЭЧЭ-518 Громово, ПЭ-1	Счетчик		ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
580	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-02	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
581	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-04	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
581	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-04	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-06		
		ТТ	В	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
582	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-06	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
583	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-08	ТТ	А	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТТ	С	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
584	ЭЧЭ-518 Громово, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
585	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-03	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
586	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-05	ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
587	ЭЧЭ-518 Громово, ф.413-07	ТТ А	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТТ С	ТОЛ-10-I	0,2S	200/5	15128-07		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11		
588	ЭЧЭ-518 Громово, ПВА-1	ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
589	ЭЧЭ-518 Громово, ПВА-2	ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
590	ЭЧЭ-518 Громово, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
591	ЭЧЭ-518 Громово, ТСН-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
592	ЭЧЭ-518 Громово, СЦБ	ТН	С	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	200/5	6891-78		
		ТН	А	-					
593	ЭЧЭ-518 Громово, Ввод 1 10 кВ	ТН	В	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	-					
		Счетчик		A2R-4-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
593	ЭЧЭ-518 Громово, Ввод 1 10 кВ	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
594	ЭЧЭ-518 Громова, Ввод 2 10 кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
595	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, Т-1	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		596	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, Т-2	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
Счетчик				EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
ТТ	А			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
597	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, л. Отр 3			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
598	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, л. Отр 2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
599	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, ВВ-1-10	ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		600	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, ВВ-2-10	ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5		
ТН	В			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
ТН	С			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
Счетчик				ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
ТТ	А			ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-11		
ТТ	В			-					
ТТ	С			ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-11		
ТН	А			НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
601	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, ф.414-01			ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	200/5	25433-11		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
602	ЭЧЭ-519 Мюлльпельто, ф.414-03	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
603	ЭЧЭ-519 Мюлльпельто, ф.414-05	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
604	ЭЧЭ-519 Мюлльпельто, ф.ПЭ-2	ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
605	ЭЧЭ-519 Мюлльпельто, ф.ПЭ-1	ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05			
		ТН	В							
		ТН	С							
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
606	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, ф.414-02	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	59870-15				
607	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, ф.414-06	ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	200/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТЛМ-10 У3	0,5	800/5	2473-69		
608	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, ПВА-2	ТТ	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТЛМ-10 У3	0,5	800/5	2473-69		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
ТТ	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63				
609	ЭЧЭ-519 Мюлнопельто, ПВА-1	ТТ	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
610	ЭЧЭ-519 Мюлленпельто, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
611	ЭЧЭ-519 Мюлленпельто, ТСН-2	Счетчик		EA05RAL-B-4W	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
612	ЭЧЭ-520 152-й км, ВЛ 110 кВ Приозерская-1	ТТ	А	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
613	ЭЧЭ-520 152-й км, ВЛ 110 кВ Приозерская-2	Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	А	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	В	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТТ	С	VAU-123	0,2S	50/1	40088-08	
		ТН	А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		ТН	В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		ТН	С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	40088-08	
		Счетчик		A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
614	ЭЧЭ-520 152-й км, ВВ1-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
615	ЭЧЭ-520 152-й км, ВВ2-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97				
616	ЭЧЭ-520 152-й км, ПВА-1	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97				
617	ЭЧЭ-520 152-й км, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
618	ЭЧЭ-520 152-й км, ПЭ-1	ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
619	ЭЧЭ-520 152-й км, ПЭ-2	ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
620	ЭЧЭ-520 152-й км, ф. 415-03	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
621	ЭЧЭ-520 152-й км, ф. 415-04	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
621	ЭЧЭ-520 152-й км, ф. 415-04	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
622	ЭЧЭ-520 152-й км, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
			А	-					
			В	-					
			С	-					
623	ЭЧЭ-520 152-й км, ТСН-2	Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
			А	-					
			В	-					
624	ЭЧЭ-520 152-й км, СЦБ	Счетчик		ЕА05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	А	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТК-40	0,5	150/5	1407-60		
			А	-					
			В	-					
625	ЭЧЭ-11 75 км, Т-1-110	Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
	Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
626	ЭЧЭ-11 75 км, Т-2-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
627	ЭЧЭ-11 75 км, ПЛ-2-110	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		628	ЭЧЭ-11 75 км, ПЛ-1-110	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
Счетчик				EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
ТТ	А			ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
ТТ	В			ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
ТТ	С			ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06		
ТН	А			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	В			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
629	ЭЧЭ-11 75 км, ВВ-1-10	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9					
630	ЭЧЭ-11 75 км, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06						
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-06						
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59						
		ТТ	В	-									
631	ЭЧЭ-11 75 км, ЛВА-1	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59						
		ТТ	В	-									
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59						
		632	ЭЧЭ-11 75 км, ЛВА-2	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5			(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
ТН	В			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
ТН	С			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
Счетчик				EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
ТТ	В			-									
ТТ	С			ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
633	ЭЧЭ-11 75 км, ПЭ-1			ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
				ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
		ТТ	В	-									
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
		633	ЭЧЭ-11 75 км, ПЭ-1	ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04				
ТН	С			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
Счетчик				EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
ТТ	В			-									
ТТ	С			ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
634	ЭЧЭ-11 75 км, ПВА-3-1	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		А1802RLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
635	ЭЧЭ-11 75 км, ПВА-3-2	ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		А1802RLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
636	ЭЧЭ-11 75 км, ф.497-15	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
637	ЭЧЭ-11 75 км, ф.497-08	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
638	ЭЧЭ-11 75 км, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	
639	ЭЧЭ-11 75 км, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	
640	ЭЧЭ-11 75 км, СЦБ	ТТ	А	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	
		ТТ	С	ТК-20	0,5	300/5	1407-60	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	
641	ЭЧЭ-11 75 км, Отопление	ТТ	А	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09
		ТТ	В	ТК-20	0,5	600/5	1407-60	
		ТТ	С	-				
		ТН	А	ТК-20	0,5	600/5	1407-60	
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ВВ-1-10	ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
643	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ВВ-2-10	ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	-					
644	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-1	ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	-					
645	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-2	ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	ТЮ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТТ	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
646	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ф. 498-08 Горгальская (ПЭ-1)	ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
647	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПЭ-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
648	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ф. 498-03 Мехлеспункт	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
649	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-3-1	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	800/5	59870-15		
649	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-3-1	ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	800/5	59870-15	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	A1802RLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
650	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ПВА-3-2	ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	800/5	59870-15		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		А1802RLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
651	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ТСН-1	ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
652	ЭЧЭ-12 Новый Быт, ТСН-2	ТН	В	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	-					
		Счетчик		ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
653	ЭЧЭ-12 Новый Быт, Ввод-1 110	Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
654	ЭЧЭ-12 Новый Быт, Ввод-2 110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
655	ЭЧЭ-15 Жарок, ВЛ-110 Жарковская-1	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		656	ЭЧЭ-15 Жарок, ВЛ-110 Малуксинская-2	ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2		
ТН	В			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН	С			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
Счетчик				EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
ТТ	А			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
ТН	А			НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
657	ЭЧЭ-15 Жарок, Т-1			ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9				
658	ЭЧЭ-15 Жарок, Т-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-05						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
		Счетчик		ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97						
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03						
		ТТ	В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03						
659	ЭЧЭ-15 Жарок, ВВ-1-10	ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69						
		ТН	В										
		ТН	С										
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		660	ЭЧЭ-15 Жарок, ВВ-2-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S			1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТТ	В	ТЮ-10	0,2S			1000/5	25433-03		
				ТТ	С	ТЮ-10	0,2S			1000/5	25433-03		
				ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5			(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
ТН	В			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
ТН	С			ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04						
Счетчик				ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
ТТ	А			ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59						
ТТ	В			-									
661	ЭЧЭ-15 Жарок, ПВА-1	ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69						
		ТН	В										
		ТН	С										
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
662	ЭЧЭ-15 Жарок, ПВА-2	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
663	ЭЧЭ-15 Жарок, ПЭ-2	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
ТН	С								
664	ЭЧЭ-15 Жарок, ПЭ-1	Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
665	ЭЧЭ-16 Кириши, ВВ-1-10	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
665	ЭЧЭ-16 Кириши, ВВ-1-10	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	ЭЧЭ-16 Кириши, ВВ-2-10	ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
	Счетчик	EA05RAL-B-4	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
667	ЭЧЭ-16 Кириши, ПВА-1	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
	Счетчик	EA05RAL-B-4	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
668	ЭЧЭ-16 Кириши, ПВА-2	ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
	Счетчик	EA05RAL-B-4	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
669	ЭЧЭ-16 Кириши, ПЭ-1-10	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
	Счетчик	EA05L-B-3	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
670	ЭЧЭ-16 Кириши, ПЭ-2-10	ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
671	ЭЧЭ-16 Кириши, ПЭ-5-10	ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97				
672	ЭЧЭ-16 Кириши, ф. К-1	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				
673	ЭЧЭ-16 Кириши, ф. К-2	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
674	ЭЧЭ-16 Кириши, ф.3-10	ТТ	А	ТЮ-10	0,5	20/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТЮ-10	0,5	20/5	25433-11		
		ТТ	С	ТЮ-10	0,5	20/5	25433-11		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
675	ЭЧЭ-16 Кириши, ТСН-1	Счетчик		А1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
676	ЭЧЭ-16 Кириши, ТСН-2	ТН	С	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
677	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ТСН-1	ТН	В	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
678	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ТСН-2	ТТ	А	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
679	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ВВ-1-10	Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
680	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ВВ-2-10	ТН	С	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	0,2S	1000/5	69606-17		
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
681	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПЭ-1-10	ТН	В	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
681	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПЭ-1-10	ТН	А	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10УЗ	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	200/5	1856-63		
		ТТ	В	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПЭ-2-10	ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	150/5	1856-63		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
683	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПВА-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
684	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ПВА-2	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТТ	-					
		ТТ	ТВЛМ-10	0,5	800/5	1856-63		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
685	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ф. 411-01(Белая)	ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	-					



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
686	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ф. 411-17(Тарное)	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
687	ЭЧЭ-17 Пчевжа, ф. 411-18Горчаково	ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
688	ЭЧЭ-17 Пчевжа, Т-1-110	ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
689	ЭЧЭ-17 Пчевжа, Т-2-110	ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	23256-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
690	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4 - - Т-0,66 У3 - Т-0,66 У3 EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
691	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4 - - Т-0,66 У3 - Т-0,66 У3 EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
692	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4 НОМ-10-66 НОМ-10-66 НОМ-10-66 ТЛЮ-10-3 У3 ТЛЮ-10-3 У3 ТЛЮ-10-3 У3 EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
693	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3 НОМ-10-66 НОМ-10-66 НОМ-10-66 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	0,5	800/5	1261-59		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
								УСВ-3 рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
694	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф1 ПЭ (ф.1ПЭ-10)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	В	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	С	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	А	0,5	100/5	1261-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	1261-59		
695	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф1-10 (ф.1-10)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	В	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	С	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	А	0,5	100/5	517-50		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	517-50		
696	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф3-10 (ф.3-10)	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	В	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	С	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	А	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	1276-59		
697	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф5-10 (ф.5-10)	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	В	0,5	10000/100	4947-75		
		ТН	С	0,5	10000/100	4947-75		
		ТТ	А	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
698	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ВВ-2-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НТМИ-10			0,5	10000/100			831-53
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10-3 У3			0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10-3 У3			0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10-3 У3			0,2S	1000/5			25433-03
699	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ПВ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А								
		ТН	В	НТМИ-10			0,5	10000/100			831-53
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПОЛ-10			0,5	800/5			1261-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПОЛ-10			0,5	800/5			1261-59
700	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф2 ПЭ (ф.2ПЭ-10)	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В	НТМИ-10			0,5	10000/100			831-53
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10			0,5	100/5			1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10			0,5	100/5			1276-59
701	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф2-10 (ф.2-10)	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В	НТМИ-10			0,5	10000/100			831-53
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10			0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПЛ-10			0,5	200/5			1276-59

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
702	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Ф4-10 (ф.4-10)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НТМИ-10 ТПJM-10 - ТПJM-10	0,5S/1,0  0,5  0,5  0,5	1  10000/100  100/5  100/5	16666-97		
		ТН А						
		ТН В				831-53		
		ТН С						
		ТТ А				2363-68		
		ТТ В						
		ТТ С				2363-68		
703	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Т-1	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				24218-03		
		ТН В				24218-03		
		ТН С				24218-03		
		ТТ А				23256-05		
		ТТ В				23256-05		
		ТТ С				23256-05		
704	ЭЧЭ-1 Волховстрой, Т-2	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 100/1 100/1 100/1	16666-97		
		ТН А				24218-03		
		ТН В				24218-03		
		ТН С				24218-03		
		ТТ А				23256-11		
		ТТ В				23256-11		
		ТТ С				23256-11		
705	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ЛВ-2 (Л.Волховская 2-110)	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5 0,2 0,2 0,2 0,2S 0,2S 0,2S	1 (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) (110000/√3)/(100/√3) 400/1 400/1 400/1	16666-97		
		ТН А				24218-03		
		ТН В				24218-03		
		ТН С				24218-03		
		ТТ А				23256-05		
		ТТ В				23256-05		
		ТТ С				23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
706	ЭЧЭ-1 Волховстрой, ЛВ-6 (Л.Волховская 6-110)	Счетчик	А1805RALQ-P4GB-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
707	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворога, ВВ-2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	В	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
708	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворога, ВПВ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3		0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
709	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворога, ВПЭ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3		0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	А	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-5 У3	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
710	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворога, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4 - - Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН				A				
		ТН				B				
		ТН				C				
		ТТ				A			800/5	19956-00
		ТТ				B			800/5	19956-00
ТТ	C	800/5	19956-00							
711	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворога, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4 - - Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН				A				
		ТН				B				
		ТН				C				
		ТТ				A			800/5	22656-02
		ТТ				B			800/5	22656-02
ТТ	C	800/5	22656-02							
712	ЭЧЭ-2 Мурманские Ворога, АБ	Счетчик	EA05RAL-B-4 - - Т-0,66У3 Т-0,66У3 Т-0,66У3 EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН				A				
		ТН				B				
		ТН				C				
		ТТ				A			300/5	15764-96
		ТТ				B			300/5	15764-96
ТТ	C	300/5	15764-96							
713	ЭЧЭ-3 Колчаново, ВВ-1-10	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТВЛМ-10 ТВЛМ-10 ТВЛМ-10	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14 УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН				A				
		ТН				B				
		ТН				C				
		ТТ				A			1500/5	1856-63
		ТТ				B			1500/5	1856-63
ТТ	C	1500/5	1856-63							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
714	ЭЧЭ-3 Колчаново, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
		ТТ В	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63		
ТТ С	ТВЛМ-10	0,5	1500/5	1856-63				
715	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69				
716	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПВ-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69				
717	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2473-69				



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
718	ЭЧЭ-3 Колчаново, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10 У2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				11094-87		
		ТН В				2473-69		
		ТН С						
		ТТ А				2473-69		
		ТТ В						
		ТТ С				2473-69		
719	ЭЧЭ-3 Колчаново, ф.4-10	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 ЕА05L-B-4	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				2473-69		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А				2473-69		
		ТТ В						
		ТТ С				2473-69		
720	ЭЧЭ-3 Колчаново, ТСН-1	Счетчик	Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 ЕА05L-B-4	0,5S	600/5	22656-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				22656-02		
		ТН В				22656-02		
		ТН С				22656-02		
		ТТ А				22656-02		
		ТТ В				22656-02		
		ТТ С				22656-02		
721	ЭЧЭ-3 Колчаново, ТСН-2	Счетчик	Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 ЕА05L-B-4	0,5S	600/5	22656-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				22656-02		
		ТН В				22656-02		
		ТН С				22656-02		
		ТТ А				22656-02		
		ТТ В				22656-02		
		ТТ С				22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
722	ЭЧЭ-4 Юги, Ввод-Т-1 220 кВ (ВЛ ОЛ 201-432)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
723	ЭЧЭ-4 Юги, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
724	ЭЧЭ-4 Юги, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
725	ЭЧЭ-4 Юги, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	ЭЧЭ-4 Юги, ПВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
727	ЭЧЭ-4 Юги, ф.1-ПЭ	ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
728	ЭЧЭ-4 Юги, ф.2-ПЭ	ТТ А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ В	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96		
729	ЭЧЭ-4 Юги, АБ	ТТ С	Т-0,66У3	0,5	300/5	15764-96	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	ЭЧЭ-4 Юги, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
731	ЭЧЭ-4 Юги, ТСН-2	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
732	ЭЧЭ-5 Паша, ВВ-1-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						
733	ЭЧЭ-5 Паша, ВВ-2-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		ТТ	ТЛМ-10-2 У3	0,5	1500/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
734	ЭЧЭ-5 Паша, ПВ-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10-2 У3			0,5	1000/5			2473-69
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛМ-10-2 У3			0,5	1000/5			2473-69
735	ЭЧЭ-5 Паша, ПВ-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10-2 У3			0,5	1000/5			2473-69
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛМ-10-2 У3			0,5	1000/5			2473-69
736	ЭЧЭ-5 Паша, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10-2 У3			0,5	100/5			2473-69
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛМ-10-2 У3			0,5	100/5			2473-69
737	ЭЧЭ-5 Паша, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛМ-10-2 У3			0,5	100/5			2473-69
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛМ-10-2 У3			0,5	100/5			2473-69

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
738	ЭЧЭ-5 Паша, ф. ДПРКС	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛМ-10-2 У3			0,5	200/5	2473-69		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛМ-10-2 У3			0,5	200/5	2473-69		
739	ЭЧЭ-5 Паша, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	-							
		ТН В	-							
		ТН С	-							
		ТТ А	Т-0,66 У3			0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66 У3			0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66 У3			0,5S	600/5	22656-02		
740	ЭЧЭ-5 Паша, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	-							
		ТН В	-							
		ТН С	-							
		ТТ А	Т-0,66 У3			0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66 У3			0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66 У3			0,5S	600/5	22656-02		

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	9	10
741	ЭЦЭ-6 Заостровье, Ввод-Т-1 220 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	IMB 245	0,2S	50/5	32002-06		
		ТТ	IMB 245	0,2S	50/5	32002-06		
742	ЭЦЭ-6 Заостровье, ВЛ-220 кВ «Л-212» (ВВ-1 220 кВ)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
743	ЭЦЭ-6 Заостровье, ВЛ-220 кВ «Л-201» (ВВ-2 220 кВ)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	10
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
744	ЭЦЭ-6 Заостровье, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ В	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
745	ЭЦЭ-6 Заостровье, ВВ-2-10	ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ В	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
746	ЭЦЭ-6 Заостровье, ПВА-1	ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ В	-					
747	ЭЦЭ-6 Заостровье, ПВА-2	ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
748	ЭЧЭ-6 Заостровье, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
749	ЭЧЭ-6 Заостровье, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
750	ЭЧЭ-6 Заостровье, АБ	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ В	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ С	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
751	ЭЧЭ-6 Заостровье, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ В	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ С	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	ЭЧЭ-6 Заостровье, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
753	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ВВ-1-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	Б					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	Б	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	С	0,5	1500/5	2473-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	Б					
754	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ВВ-2-10	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	Б					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	Б	0,5	1500/5	2473-00		
		ТТ	С	0,5	1500/5	2473-00		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	Б					
755	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ПВ-1	ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	Б					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	1000/5	2473-00		
		ТТ	Б					
		ТТ	С					
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	Б					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ПВ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10 У2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
757	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, Ф.1ПЭ	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 ЕА05L-B-3	0,2 0,5 0,5 0,5S	10000/100 1000/5 1000/5 1	11094-87 2473-00 2473-00 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
758	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, Ф.2ПЭ	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 ЕА05L-B-3	0,2 0,5 0,5 0,5S	10000/100 100/5 100/5 1	11094-87 2473-00 2473-00 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
759	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ТСН-1	Счетчик	Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3	0,5S 0,5S 0,5S	600/5 600/5 600/5	22656-02 22656-02 22656-02		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
760	ЭЧЭ-7 Лодейное поле, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
761	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВВ-1-10	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
762	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВВ-2-10	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
763	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПВ-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ						
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
764	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПВ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10 У2 ТЛК-10-5 У3 - ТЛК-10-5 У3 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
765	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПЭ-1	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТЛК-10-5 У3 - ТЛК-10-5 У3 ЕА05L-B-3	0,2 0,5 0,5 0,5S	10000/100 1000/5 1000/5 1	11094-87 9143-01 9143-01 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14 ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
766	ЭЧЭ-8 Яндеба, ВПЭ-2	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТЛК-10-5 У3 - ТЛК-10-5 У3 ЕА05L-B-3	0,2 0,5 0,5 0,5S	10000/100 100/5 100/5 1	11094-87 9143-01 9143-01 16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09 УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
767	ЭЧЭ-8 Яндеба, ТСН-1	Счетчик	Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3	0,5S 0,5S 0,5S	600/5 600/5 600/5	22656-02 22656-02 22656-02		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
768	ЭЧЭ-8 Яндеба, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
769	ЭЧЭ-8 Яндеба, СЦБ	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	200/5	9504-84		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	200/5	9504-84		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	200/5	9504-84		
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	-					
		ТН	-					
770	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВВ-1-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
771	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВВ-2-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	0,5	600/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПВ-1	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-5 У3 - ТЛК-10-5 У3 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
773	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПВ-2	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-5 У3 - ТЛК-10-5 У3 ЕА05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
774	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПЭ-1	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-5 У3 - ТЛК-10-5 У3 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
775	ЭЧЭ-10 Мыслино, ВПЭ-2	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-5 У3 - ТЛК-10-5 У3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						

ЭКОМ-3000  
пер. №  
17049-14

ССВ-1Г  
пер. №  
58301-14

УСВ-3  
пер. №  
51644-12

RTU-327  
пер. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
776	ЭЧЭ-10 Мыслино, ф. ДПКС	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	10000/100	16687-97			
		ТТ						
		ТТ						
777	ЭЧЭ-10 Мыслино, ТСН-1	Счетчик	ТЛК-10-5 У3	0,5	30/5	9143-01	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТЛК-10-5 У3	30/5	9143-01			
		ТТ						
		ТТ						
778	ЭЧЭ-10 Мыслино, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	Т-0,66 У3	800/5	22656-02			
		ТТ						
		ТТ						
779	ЭЧЭ-10 Мыслино, АБ	Счетчик	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	Т-0,66 У3	800/5	22656-02			
		ТТ						
		ТТ						
779	ЭЧЭ-10 Мыслино, АБ	Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	Т-0,66 У3	300/5	40473-14			
		ТТ						
		ТТ						
779	ЭЧЭ-10 Мыслино, АБ	Счетчик	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	40473-14	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	Т-0,66 У3	300/5	40473-14			
		ТТ						
		ТТ						



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
780	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1			23256-05
781	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ИМВ 123	0,2	50/5			32002-06
		ТТ	В	ИМВ 123	0,2	50/5			32002-06
		ТТ	С	ИМВ 123	0,2	50/5			32002-06
782	ЭЧЭ-11 Валя, ВЛ-110 Мыслинская-3	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
783	ЭЧЭ-11 Валя, ВЛ-110 Мыслинская-4	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
784	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТН				А					
		ТН				В					
		ТН				С					
		ТТ				А					
		ТТ				В					
		ТТ				С					
		Счетчик				ЕА05RL-B-4			0,5S	1	16666-97
		ТН				А			0,5	10000/100	16687-97
ТН	В	0,5									
ТН	С	0,5									
785	ЭЧЭ-11 Валя, ВВ-2-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТН				А					
		ТН				В					
		ТН				С					
		ТТ				А					
		ТТ				В					
		ТТ				С					
		Счетчик				ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97
		ТН				А			0,5	10000/100	16687-97
ТН	В	0,5									
ТН	С	0,5									
786	ЭЧЭ-11 Валя, ПЭ-1	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5	9143-83	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12			
		ТН				А					
		ТН				В					
		ТН				С					
		ТТ				А					
		ТТ				В					
		ТТ				С					
		Счетчик				ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97
		ТН				А			0,5	10000/100	16687-97
ТН	В	0,5									
ТН	С	0,5									
787	ЭЧЭ-11 Валя, ПЭ-2	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТН				А					
		ТН				В					
		ТН				С					
		ТТ				А					
		ТТ				В					
		ТТ				С					
		Счетчик				ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97
		ТН				А			0,5	10000/100	16687-97
ТН	В	0,5									
ТН	С	0,5									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
788	ЭЧЭ-11 Валя, СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97					
		ТН							A		
		ТН							B		
		ТН							C		
		ТТ							A	300/5	15764-96
		ТТ							B	300/5	15764-96
ТТ	C	300/5	15764-96								
789	ЭЧЭ-11 Валя, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97					
		ТН							A		
		ТН							B		
		ТН							C		
		ТТ							A	800/5	22656-02
		ТТ							B	800/5	22656-02
ТТ	C	800/5	22656-02								
790	ЭЧЭ-11 Валя, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97					
		ТН							A		
		ТН							B		
		ТН							C		
		ТТ							A	800/5	22656-02
		ТТ							B	800/5	22656-02
ТТ	C	800/5	22656-02								
791	ЭЧЭ-12 Цылево, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97					
		ТН							A		
		ТН							B		
		ТН							C		
		ТТ							A	800/5	22656-02
		ТТ							B	800/5	22656-02
ТТ	C	800/5	22656-02								

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	ЭЧЭ-12 Цвылево, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
793	ЭЧЭ-12 Цвылево, СЦБ	ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
794	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВВ-1-10	ТТ	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-6.2	0,2S	250/5	26100-03		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
795	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВВ-2-10	ТН	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТН	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
795	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-P3B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
796	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВПВ-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
797	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВПВ-2	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
798	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВФ1ПЭ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05RL-B-3	0,5	10000/100	16687-97		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
799	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВФ2ПЭ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
799	ЭЧЭ-12 Цвылево, ВФ2ПЭ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05RL-B-3	0,5	30/5	9143-01		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9				
800	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВВ-1-110 в ОТ Т1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11						
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
801	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВВ-2-110 в ОТ Т2-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11						
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11						
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-11						
		Счетчик	ЕА05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97						
		ТН	В										
		ТН	С										
802	ЭЧЭ-13 Тихвин, Ввод-1-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83						
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83						
		Счетчик	ЕА05RAL-P3BN-3		0,5S	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97						
		ТН	В										
		ТН	С										
		803	ЭЧЭ-13 Тихвин, Ввод-2-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5			100/5	9143-83	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
				ТТ	В	ТЛК-10	0,5			100/5	9143-83		
ТТ	С			ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83						
Счетчик	ЕА05RAL-P3BN-3			0,5S	1	16666-97							
ТН	А			НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97						
ТН	В												
ТН	С												

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
804	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ ДПРКС	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
805	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ1-ПЭ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
806	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ2-ПЭ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
807	ЭЧЭ-13 Тихвин, ВФ3-ПЭ	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10 - ТЛК-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
808	ЭЧЭ-13 Тихвин, СЦБ в ОТ АБ	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
809	ЭЧЭ-13 Тихвин, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
810	ЭЧЭ-13 Тихвин, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
811	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-1-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
812	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-2-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			16666-97			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
813	ЭЧЭ-14 Большой Двор, Линия БД-1	ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05			
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			16666-97			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
814	ЭЧЭ-14 Большой Двор, Линия БД-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1			23256-05			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97			16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97			
		ТН	В									
		ТН	С									
		815	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-1-10	ТТ	А	ТЛК-10			0,5	100/5	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТТ	В	ТЛК-10			0,5	100/5		
ТТ	С			ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83					
ТТ	А			ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83					
ТТ	В			ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83					
ТТ	С			ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
816	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-83
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-83
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-83
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
817	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ПЭ-1	ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-83
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-83
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97
818	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ПЭ-2	ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-83
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-83
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
819	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ТСН-1	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			22656-02
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
820	ЭЧЭ-14 Большой Двор, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66 УЗ	0,5S	600/5	22656-02		
821	ЭЧЭ-14 Большой Двор, СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66УЗ	0,5	300/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66УЗ	0,5	300/5	15764-96		
822	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВВ-1-110 в ОТ Т1- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
823	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВВ-2-110 в ОТ Т2- 110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
824	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, Ввод-1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
825	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, Ввод-2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
826	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВФ-1-10	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
ТТ	-							
ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83				
827	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВФ1-ПЭ	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83				
ТТ	-							
ТТ	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
828	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ВФ2-ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
829	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, СЦБ в ОТ АБ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
830	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
831	ЭЧЭ-15 Пикалево-2, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
41907-09

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
832	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
833	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
834	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-1-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
835	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ВВ-2-110	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9		
836	ЭЧЭ-16 Ефимовская, Л.1 Вологодская-4	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4		0,2S/0,5	1	16666-97				
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
837	ЭЧЭ-16 Ефимовская, Л.2 Ефимовская-2	ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05				
		Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97				
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97			RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97				
		ТН	С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97				
ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83						
ТТ	В	-									
ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-83						
Счетчик	EA05L-B-3		0,5S	1	16666-97						
ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	УСВ-3 рег. № 51644-12					
ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97						
ТН	С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97						
ТТ	А	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06						
ТТ	В	-									
ТТ	С	ТЛК-10	0,5	30/5	9143-06						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
840	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ф.ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2			10000/100	16687-97			
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	30/5			9143-06
		ТТ	В	-							
841	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ТСН-1	ТТ	С	ТЛК-10			0,5	30/5	9143-06	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5	600/5	6891-85		
842	ЭЧЭ-16 Ефимовская, ТСН-2	ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5	600/5	6891-85	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5	600/5	6891-85		
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
843	ЭЧЭ-16 Ефимовская, СЦБ	ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5	600/5	6891-85		
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5	600/5	6891-85		
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5	600/5	6891-85		
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
843	Ефимовская, СЦБ	ТН	С	-					26100-03	26100-03	
		ТТ	А	ТСН-6.2			0,2S	250/5			
		ТТ	В	ТСН-6.2			0,2S	250/5			
		ТТ	С	ТСН-6.2			0,2S	250/5			
		ТТ	А	ТСН-6.2			0,2S	250/5			
		ТТ	В	ТСН-6.2			0,2S	250/5			



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
844	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-1-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А							НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
ТН В														
ТН С														
845	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-2-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А							НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
ТН В														
ТН С														
846	ЭЧЭ-17 Заборье, ВФ 1 ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А							НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
ТН В														
ТН С														
847	ЭЧЭ-17 Заборье, ВФ 2 ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А							НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
ТН В														
ТН С														
ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01										
ТТ В	-													
ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5	9143-01										
							ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14						
							RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
848	ЭЧЭ-17 Заборье, ВФ-ДПРКС	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
849	ЭЧЭ-17 Заборье, В-Ф-2-РП-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 ЕА05RAL-B-3	0,5	10000/100	16687-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
850	ЭЧЭ-17 Заборье, В-Ф-1-РП-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 ЕА05L-B-4	0,5	10000/100	16687-97		ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
851	ЭЧЭ-17 Заборье, К-СЦБ	Счетчик	Т-0,66У3 Т-0,66У3 Т-0,66У3	0,5	200/5	15764-96		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	ЭЧЭ-17 Заборье, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	A						
		ТН	B						
		ТН	C						
		ТТ	A	0,5S	400/5	26198-03			
		ТТ	B	0,5S	400/5	26198-03			
		ТТ	C	0,5S	400/5	26198-03			
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	A						
853	ЭЧЭ-17 Заборье, ТСН-2	ТН	B				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	C						
		ТТ	A	0,5S	400/5	26198-03			
		ТТ	B	0,5S	400/5	26198-03			
		ТТ	C	0,5S	400/5	26198-03			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
854	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-1-110	ТТ	A	0,2S	100/1	23256-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	B	0,2S	100/1	23256-05			
		ТТ	C	0,2S	100/1	23256-05			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
855	ЭЧЭ-17 Заборье, ВВ-2-110	ТТ	C	0,2S/0,5	100/1	23256-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	A	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	B	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	C	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	A	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	B	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	C	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
856	РТП-18 Заборье, ф. 18-01	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
857	РТП-18 Заборье, ф. 18-02	ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
858	РТП-18 Заборье, ф. 18-06	ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	200/5	9143-01		
		Счетчик	EA02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
859	ЭЧЭ-18 Тешемля, ВВ1-10	ТТ С	ТЛЮ-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
860	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С	-	0,5	30/5	9143-01		
861	ЭЧЭ-18 Тешемля, ВВ2-10	Счетчик	ЕА02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С	ТЛЮ-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
862	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С	ТЛЮ-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
863	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	30/5	9143-01		
863	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
863	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТСН-1	ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ В						
ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
864	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	26198-03		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
865	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ввод 1 Подборовье -Тешемля	ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
866	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТТу-110 Т1	ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
867	ЭЧЭ-18 Тешемля, Ввод 2 Бабаево- Тешемля	ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
868	ЭЧЭ-18 Тешемля, ТТу-110 Т2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			16666-97
		ТН	А	-					
869	ЭЧЭ-18 Тешемля, СЦБ (АБ)	ТН	В	-			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТСН-6.2	0,2S	250/5			26100-03
		ТТ	В	ТСН-6.2	0,2S	250/5			26100-03
		ТТ	С	ТСН-6.2	0,2S	250/5			26100-03
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			16666-97
870	ЭЧЭ-20 Уйта, ВВ-1-10	ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	16666-97		
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
871	ЭЧЭ-20 Уйта, Ф1-ПЭ (ПЭ-1)	ТН	С				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5			9143-01
		ТТ	А						
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5			9143-01

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
872	ЭЧЭ-20 Уйга, Ф1-10 (ВФ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
873	ЭЧЭ-20 Уйга, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
874	ЭЧЭ-20 Уйга, Ф2-ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
875	ЭЧЭ-20 Уйга, Ф2-10 (ВФ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-06		

УСВ-3  
пер. №  
51644-12

RTU-327  
пер. №  
41907-09



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
876	ЭЧЭ-20 Уйга, ВВ-1-27,5	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			17552-98
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			17552-98
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
877	ЭЧЭ-20 Уйга, ДПР-1	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5			47124-11
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5			47124-11
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
878	ЭЧЭ-20 Уйга, ВВ-2-27,5	ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	1000/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			17552-98
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			17552-98
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5			47124-11
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5			47124-11
879	ЭЧЭ-20 Уйга, ДПР-2	ТТ	С	-			RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЦ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5			47124-11
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЦ-35-IV-05 УХЛ1	0,2S	75/5			47124-11
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	I	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
880	ЭЧЭ-20 Уйга, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	В	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	С	0,5S	600/5	28139-12		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
881	ЭЧЭ-20 Уйга, ТСН-2	ТН	В				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	В	0,5S	600/5	28139-12		
		ТТ	С	0,5S	600/5	28139-12		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
882	ЭЧЭ-20 Уйга, СЦБ (АБ)	ТТ	А	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	В	0,2S	250/5	26100-03		
		ТТ	С	0,2S	250/5	26100-03		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	В	0,2S	600/1	41965-09		
883	ЭЧЭ-20 Уйга, Л.Уйга1	ТТ	С	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	А	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	В	0,2S	600/1	41965-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
884	ЭЧЭ-20 Уйга, ТТу-110 Т1	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			14205-94
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )			14205-94
885	ЭЧЭ-20 Уйга, Л. Уйга2	ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	14205-94	RTU-327 пер. № 41907-09	
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	14205-94		
		ТТ	А	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	В	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
		ТТ	С	ТГМ-110 УХЛ1	0,2S	600/1	41965-09		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	14205-94		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	14205-94		
886	ЭЧЭ-20 Уйга, ТТу-110 Т2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	11094-87		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
887	ЭЧЭ-19 Бабасво, ВВ-1-10	ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
888	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ1-10 (ВФ-1)	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИ-10 У2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S  0,2 0,5  0,5 0,5S/1,0	1  10000/100 75/5  75/5 1	16666-97  11094-87 9143-01  9143-01 31857-11		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
889	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ3-10 (ВФ-3)	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТОЛ-СЭЩ-10-23 ТОЛ-СЭЩ-10-23 ТОЛ-СЭЩ-10-23 EA05L-B-3	0,2 0,2S 0,2S 0,2S 0,5S	10000/100 50/5 50/5 50/5 1	11094-87 32139-06 32139-06 32139-06 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
890	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ-1-ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 EA05L-B-3	0,2 0,5  0,5 0,5S	10000/100 50/5  50/5 1	11094-87  9143-01  9143-01 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
891	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВПВ-1 (ПВА-1)	Счетчик	НАМИ-10 У2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3	0,2 0,5  0,5	10000/100 1000/5  1000/5	11094-87 9143-01  9143-01		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
892	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-2-10	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	I	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТЛК-10-6 У3	0,5	1000/5	9143-01				
ТТ								
ТТ								
893	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ5-10 (ВФ-5)	Счетчик	А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-24	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-24	0,2S	75/5	32139-06				
ТТ								
ТТ								
ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-24	0,2S	75/5	32139-06				
ТТ								
ТТ								
894	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ4-10 (ВФ-4)	Счетчик	А1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	I	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06				
ТТ								
ТТ								
ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10-23	0,5	100/5	32139-06				
ТТ								
ТТ								
895	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ-2-ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	I	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	-							
ТТ								
ТТ								
ТТ	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01				
ТТ								
ТТ								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
896	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВПВ-2 (ПВА-2)	Счетчик	EA05RAL-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3			0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ В	-							
897	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВФ2-10 (ВФ-2)	ТТ С	ТЛК-10-6 У3			0,5	1000/5	9143-01	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3			0,5	300/5	9143-01		
898	ЭЧЭ-19 Бабаево, ТСН-1	ТТ В	-						ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3			0,5	75/5	9143-01		
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТН А								
		ТН В	-							
		ТН С	-							
899	ЭЧЭ-19 Бабаево, ТСН-2	ТТ А	Т-0,66			0,5S	800/5	26820-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ В	Т-0,66			0,5S	800/5	26820-05		
		ТТ С	Т-0,66			0,5S	800/5	26820-05		
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-							
		ТН В	-							
899	ЭЧЭ-19 Бабаево, ТСН-2	ТН С	-						ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ А	Т-0,66			0,5S	800/5	26820-05		
		ТТ В	Т-0,66			0,5S	800/5	26820-05		
		ТТ С	Т-0,66			0,5S	800/5	26820-05		
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	ЭЧЭ-19 Бабаево, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5	300/5			6891-78
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	300/5			6891-78
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	300/5			6891-78
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
901	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-2-27,5	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			912-70
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			17552-98
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			17552-98
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
902	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-3-27,5	ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	1000/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	1000/5			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	100/5			19720-06
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	100/5			19720-06
903	ЭЧЭ-19 Бабаево, ДЦР-2	ТТ	С	ТВ-35	0,5	100/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	100/5			
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	100/5			
ТТ	С	ТВ-35	0,5	100/5	19720-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
904	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-1-110 Л.Бабаевская-2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
905	ЭЧЭ-19 Бабаево, Т-1-110	ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
906	ЭЧЭ-19 Бабаево, ВВ-2-110 Л.Уйтинская-2	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
907	ЭЧЭ-19 Бабаево, Т-3-110	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	ССВ-1Г рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
908	ЭЧЭ-19 Бабаево, Т-2-110	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	150/1			23256-05
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						11094-87
909	ЭЧЭ-6 Чудово, ВВ-1-10	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С						
910	ЭЧЭ-6 Чудово, ПВ1 (ПВА-1)	ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	600/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
911	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	ТТ	С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
912	ЭЧЭ-6 Чудово, ФЗПЭ (ПЭ-3)	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
913	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф1-10 (ф.486-03)	ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
914	ЭЧЭ-6 Чудово, ТСН-1	ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМУ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
915	ЭЧЭ-6 Чудово, ВВ-2-10	ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	УСВ-3 пер. № 51644-12	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	600/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
916	ЭЧЭ-6 Чудово, ПВ2 (ПВА-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ 10	0,5	600/5	1261-02		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПОЛ 10	0,5	600/5	1261-02		
917	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
918	ЭЧЭ-6 Чудово, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПФМ-10	0,5	30/5	814-53		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛМ-10	0,5	30/5	2363-68		
919	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф2-10 (ф.486-12)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
920	ЭЧЭ-6 Чудово, Ф4-10 (ф.486-14)	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С								
		ТТ А	ТПФМУ-10			0,5	100/5	814-53		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПФМУ-10			0,5	100/5	814-53		
921	ЭЧЭ-6 Чудово, ЭЧК	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	-							
		ТН В	-							
		ТН С	-							
		ТТ А	ТК-20			0,5	100/5	1407-60		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТК-20			0,5	100/5	1407-60		
922	ЭЧЭ-6 Чудово, СЦБ1,2 (АБ)	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	-							
		ТН В	-							
		ТН С	-							
		ТТ А	ТК-20			0,5	300/5	1407-60		
		ТТ В	ТК-20			0,5	300/5	1407-60		
		ТТ С	ТК-20			0,5	300/5	1407-60		
923	ЭЧЭ-6 Чудово, СЦБ3	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	-							
		ТН В	-							
		ТН С	-							
		ТТ А	ТК-20			1	100/5	1407-60		
		ТТ В	ТК-20			1	100/5	1407-60		
		ТТ С	ТК-20			1	100/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
924	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф1СЦБ (АБ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	300/5	21573-01		
		ТТ	В	0,5	300/5	21573-01		
925	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф2СЦБ (АБ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	300/5	617-50		
		ТТ	В	0,5	300/5	617-50		
926	ЭЧЭ-7 Гряды, ф.Дом	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	100/5	71031-18		
		ТТ	В	0,5S	100/5	71031-18		
927	ЭЧЭ-7 Гряды, ВВ1-10	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	С	0,2S	1000/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
928	ЭЧЭ-7 Гряды, ПВ1	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	750/5	25433-11		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	750/5	25433-11		
		ТТ В	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
929	ЭЧЭ-7 Гряды, ТСН1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	30/5	25433-11		
		ТН В	-							
		ТН С	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	30/5	25433-11		
		ТТ А	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	750/5	25433-11		
930	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф1ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	100/5	25433-11		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ В	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
931	ЭЧЭ-7 Гряды, ВВ2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	100/5	25433-11		
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ В	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	1000/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
932	ЭЧЭ-7 Гряды, ПВ2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	750/5	25433-11		
933	ЭЧЭ-7 Гряды, ТСН2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	30/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	30/5	25433-11		
934	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	100/5	25433-11		
935	ЭЧЭ-7 Гряды, Ф2-10 (ф.485-15)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
936	ЭЧЭ-7 Гряды, Л.Октябрьская-7	Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13			
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15			
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15			
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15			
937	ЭЧЭ-7 Гряды, Л.Октябрьская-10	Счетчик	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13			
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13			
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15			
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15			
		ТТ	ТОГФ-110 III УХЛ1	0,2S	200/1	61432-15			
938	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, В-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5			25433-03
939	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-00
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЛ-10-М У2	0,5S	1000/5			47958-16
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10-М У2	0,5S	1000/5			47958-16



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
940	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ТСН-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А							
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С							
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2		0,5S	30/5	47958-16		
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2		0,5S	30/5	47958-16		
941	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ФПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А							
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С							
		ТТ А	ТПФ-10		0,5	75/5	517-50		
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПЛ-10		0,5	75/5	1276-59		
942	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф1-10 (ф. Стекольный 3-д)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А							
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С							
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2		0,5S	300/5	47958-16		
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2		0,5S	300/5	47958-16		
943	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф3-10 (ф. Узел 1)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А							
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2		0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С							
		ТТ А	ТПОЛ 10		0,5	150/5	1261-02		
		ТТ В	-						
		ТТ С	ТПОЛ 10		0,5	150/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
944	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, В-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03
		ТТ В							ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03
		ТТ С							ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03
945	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59
		ТТ В							-			
		ТТ С							ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59
946	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							ТПЛ-10-М У2	0,5S	30/5	47958-16
		ТТ В							-			
		ТТ С							ТПЛ-10-М У2	0,5S	30/5	47958-16
947	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Ф2-10 (Узел 2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53
		ТТ В							-			
		ТТ С							ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
948	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
949	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, ЭЧК-6 (ЭЧК)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	1	100/5	6891-85		
		ТТ	Т-0,66 У3	1	100/5	6891-85		
		ТТ	Т-0,66 У3	1	100/5	6891-85		
950	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Л. Октябрьская-10	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
951	ЭЧЭ-28 Малая Вишера, Л. Октябрьская-7	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	50/1	60541-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
952	ЭЧЭ-29 Бурга, ВВ1-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100			
		ТН	В					20186-00			
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	1000/5			25433-03
953	ЭЧЭ-29 Бурга, ПВ-1	ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 пер. № 41907-09	
		Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПЛ-10-М У2			0,5S	750/5	47958-16		
954	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	ТТ	В	-						УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	С	ТПЛ-10-М У2			0,5S	750/5	47958-16		
		Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В								
		ТН	С								
955	ЭЧЭ-29 Бурга, ТСН-1	ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	75/5	25433-11		
		Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	В								
ТН	С										
ТТ	А	ТПЛ-10-М У2			0,5S	75/5	47958-16				
ТТ	В	-									
ТТ	С	ТПЛ-10-М У2			0,5S	75/5	47958-16				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
956	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф1-10 (ф. С/Х 1)	Счетчик	ЕА05RL-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТЛЮ-10-2 У3			0,2S	75/5	25433-03		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10-2 У3			0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ В	ЕА05L-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
957	ЭЧЭ-29 Бурга, ВВ2-10	Счетчик	ТЛЮ-10-3 У3			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН А	ТЛЮ-10-3 У3			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН В	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН С	ЕА05RL-B-3			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ В	-							
958	ЭЧЭ-29 Бурга, ПВ-2	Счетчик	ТОЛ-10 У2			0,5S	800/5	7069-07		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТОЛ-10 У2			0,5S	800/5	7069-07		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТОЛ-10 У2			0,5S	800/5	7069-07		
		ТТ В	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
959	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН А	ТЛЮ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТН В	-							
		ТН С	ТЛЮ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							
ТТ С	ТЛЮ-10			0,5	100/5	1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
960	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф2-10 (ф С/Х-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
961	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф4-10 (ф С/Х-4)	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-2 У3	0,2S	75/5	25433-03		
962	ЭЧЭ-29 Бурга, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10-М У2	0,5S	75/5	47958-16		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10-М У2	0,5S	75/5	47958-16		
963	ЭЧЭ-29 Бурга, ТТ-Т1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТН В	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТН С	VAU-123	0,2	$(110000/\sqrt{3})/(100/\sqrt{3})$	37850-08		
		ТТ А	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ В	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ С	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
964	ЭЧЭ-29 Бурга, ТТ-Т2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	50/1	37850-08		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97		
		ТН	-					
965	ЭЧЭ-29 Бурга, АБ	ТН	-				RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	I	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
966	ЭЧЭ-29 Бурга, Ф,Дом	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	I	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
967	ЭЧЭ-30 Оксочи, В1-10	ТН	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	I	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛЮ-10-3 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
968	ЭЧЭ-30 Оксочи, ПВА-1	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 ЕА05RAL-B-3	0,5S  0,5 1  1 0,5S	1  10000/100 800/5  800/5 1	16666-97  16687-97 9143-01  9143-01 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
969	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф1-10 (ф.С/Х 2)	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 - ТЛЮ-10-4 У3 ЕА05RL-B-4	0,5  0,2S  0,2S 0,5S	10000/100 75/5  75/5 1	16687-97 25433-03  25433-03 16666-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
970	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф3-10 (ф.С/Х 4)	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛЮ-10-2 У3 - ТЛЮ-10-2 У3 ЕА05RL-B-3	0,5  0,2S  0,2S 0,5S	10000/100 75/5  75/5 1	16687-97 25433-03  25433-03 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
971	ЭЧЭ-30 Оксочи, В2-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3	0,5  0,2S  0,2S 0,2S	10000/100 1000/5 1000/5 1000/5	16687-97 25433-03 25433-03 25433-03		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
972	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВА-2	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛК-10-6 У3  ТЛК-10-6 У3 ЕА05RL-B-3	0,5S  0,5  0,5  0,5S	1  10000/100  800/5  800/5 1	16666-97  16687-97  9143-01  9143-01 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
973	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф4-10 (ф.С/Х 1)	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛЮ-10-2 У3  ТЛЮ-10-2 У3 ЕА05RL-B-3	0,5  0,2S  0,2S  0,5S	10000/100  75/5  75/5 1	16687-97  25433-03  25433-03 16666-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
974	ЭЧЭ-30 Оксочи, Ф2-10 (ф.С/Х 3)	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛЮ-10-2 У3  ТЛЮ-10-2 У3 ЕА05RL-B-3	0,5  0,2S  0,2S  0,5S	10000/100  75/5  75/5 1	16687-97  25433-03  25433-03 16666-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
975	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВш-2-110	Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5  0,2  0,2  0,2S	1  (110000/√3)/(100/√3)  (110000/√3)/(100/√3)  (110000/√3)/(100/√3) 600/1	31857-11  24218-13  24218-13 24218-13 60541-15		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
976	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВШ-3-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
977	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВШ-4-110	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
978	ЭЧЭ-30 Оксочи, ЛВШ-5-110	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
979	ЭЧЭ-30 Оксочи, ОВ-110	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
980	ЭЧЭ-30 Оксочи, Т-1-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
981	ЭЧЭ-30 Оксочи, Т-2-110	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	24218-13		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	60541-15		
982	ЭЧЭ-30 Оксочи, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
983	ЭЧЭ-30 Оксочи, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
984	ЭЧЭ-31 Торбино, ВВ1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
985	ЭЧЭ-31 Торбино, ПВ1 (ПВА-1)	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛМ-10 4	0,5	800/5	2473-69		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10 4	0,5	800/5	2473-69		
986	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
987	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф1-10 (ф.31-07 (с.х.1))	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У2	0,5S	100/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У2	0,5S	100/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
988	ЭЧЭ-31 Торбино, ВВ2-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН С	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	ЕА05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
989	ЭЧЭ-31 Торбино, ЛВ2 (ЛВА-2)	Счетчик	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	-							
		ТН В	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТН С	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТТ А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ В	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	100/5	25433-11		
990	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	100/5	25433-11		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3			0,2S	100/5	25433-11		
		ТТ В	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
991	ЭЧЭ-31 Торбино, Ф2-10 (ф.31-07 (с.х.2))	Счетчик	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	100/5	25433-03		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	ЕА05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3			0,2S	100/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
992	ЭЧЭ-31 Торбино, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	В	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	С	0,5S	600/5	26820-04		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
993	ЭЧЭ-31 Торбино, ТСН-2	ТН	В				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	В	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	С	0,5S	600/5	26820-04		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
994	ЭЧЭ-31 Торбино, СЦБ (АБ)	ТТ	А	0,5	150/5	1407-60	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В					
		ТТ	С					
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05		
995	ЭЧЭ-31 Торбино, Т-1-110	ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
996	ЭЧЭ-31 Торбино, Т-2-110	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05	
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S	1	16666-97			24218-03	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)						
997	ЭЧЭ-31 Торбино, ЛВШ-4 (ВШ-4-110)	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	ССВ-1Г рег. № 58301-14			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1		24218-03		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1		23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1		23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4	0,2S/0,5	1	16666-07		24218-03		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)				
		998	ЭЧЭ-31 Торбино, ЛВШ-6 (ВШ-6-110)	ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1		0,2	(110000/√3)/(100/√3)	RTU-327 рег. № 41907-09
				ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1		0,2S	400/1	
ТТ	В			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05			
ТТ	С			ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05			
Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	24218-03			
ТН	А			-						
ТН	В			-						
999	ЭЧЭ-32 Боровенка, СЦБ (ФАБ)			ТН	С	-			ССВ-1Г рег. № 58301-14	
				ТТ	А	ТК-20	0,5	200/5		
		ТТ	В	ТК-20	0,5	200/5	1407-60			
		ТТ	С	ТК-20	0,5	200/5	1407-60			
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	1407-60			
		ТН	А	-						
		ТН	В	-						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1000	ЭЧЭ-32 Боровенка, ВВ1-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			10000/100	20186-05		
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3			1000/5	25433-03		
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3			1000/5	25433-03		
1001	ЭЧЭ-32 Боровенка, ТСН-1	ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3			1000/5	25433-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			10000/100	20186-05		
		ТН	С							
		ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У3			75/5	25433-11		
1002	ЭЧЭ-32 Боровенка, ПВ-1	ТТ	В	-					ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1 У3			75/5	25433-11		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			10000/100	20186-05		
		ТН	С							
1003	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У3			800/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-						
		Счетчик	ЕА05RAL-P3BN-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			10000/100	20186-05		
		ТН	С							
1003	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	ТТ	А	ТЛЮ-10 М1 У3			100/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-						
		ТТ	С	ТЛЮ-10 М1 У3			100/5	25433-11		
		Счетчик	ЕА05RAL-P3BN-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН	А							
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			10000/100	20186-05		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1004	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф1-10 (ф.32-08 (с/х 1))	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 - ТЛЮ-10-4 У3 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН А				20186-05				
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А				0,2S			150/5	25433-03
		ТТ В								
ТТ С	0,2S	150/5	25433-03							
1005	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф3-10 (ф.32-03 (с/х 3))	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 М1 У3 - ТЛЮ-10 М1 У3 ЕА05RAL-B-4	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН А				25433-11				
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А				0,2S			75/5	25433-11
		ТТ В								
ТТ С	0,2S	75/5	25433-11							
1006	ЭЧЭ-32 Боровенка, ВВ2-10	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3 ЕА05RAL-P3BN-3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН А				25433-03				
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А				0,2S			1000/5	25433-03
		ТТ В				0,2S			1000/5	25433-03
ТТ С	0,2S	1000/5	25433-03							
1007	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 М1 У3 - ТЛЮ-10 М1 У3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН А				20186-05				
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А				0,2S			75/5	25433-11
		ТТ В								
ТТ С	0,2S	75/5	25433-11							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1008	ЭЧЭ-32 Боровенка, ПВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	800/5	25433-11		
1009	ЭЧЭ-32 Боровенка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	75/5	25433-11		
1010	ЭЧЭ-32 Боровенка, Ф2-10 (ф.32-14 (с/х 2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	75/5	25433-03		
1011	ЭЧЭ-32 Боровенка, Т-1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН В	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН С	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ А	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ В	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ С	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1012	ЭЧЭ-32 Боровенка, Т-2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
1013	ЭЧЭ-33 Окуловка, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	TK-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	TK-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	TK-20	0,5	600/5	1407-60		
1014	ЭЧЭ-33 Окуловка, ф.Дом	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	TK-20	0,5	20/5	1407-60		
		ТТ	-					
		ТТ	TK-20	0,5	20/5	1407-60		
1015	ЭЧЭ-33 Окуловка, ВВ-1-10	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07	НАМИ-10-95УХЛ2	20186-05
		ТН	A					
		ТН	B					
		ТН	C					
		ТТ	A	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	B	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	C	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1016	ЭЧЭ-33 Окуловка, ПВ1 (ПВА-1)	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 М1 У3 - ТЛЮ-10 М1 У3 EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН А				20186-05			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							800/5
		ТТ В							
		ТТ С							800/5
1017	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф5-10 (ф.33-08 (с.х.7))	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 - ТЛЮ-10-4 У3 EA05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН А				20186-05			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							300/5
		ТТ В							
		ТТ С							300/5
1018	ЭЧЭ-33 Окуловка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 М1 У3 - ТЛЮ-10 М1 У3 EA05RAL-B-4	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А				25433-11			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							75/5
		ТТ В							
		ТТ С							75/5
1019	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф1-10 (ф.33-03 (с.х. 3))	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 - ТЛЮ-10-4 У3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А				20186-05			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							300/5
		ТТ В							
		ТТ С							300/5

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1020	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф3-10 (ф.33-04 (с.х. 5))	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03				
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03				
1021	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф7-10 (ф. Узел-1)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
1022	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59				
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПЛ-10 У3	0,5	150/5	1276-59				
1023	ЭЧЭ-33 Окуловка, ВВ-2-10	Счетчик	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03				
		ТТ В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03				
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1024	ЭЧЭ-33 Окуловка, ПВ-2 (ПВА-2)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 М1 У3 - ТЛЮ-10 М1 У3 ЕА05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН А				20186-05			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							25433-11
		ТТ В							
		ТТ С							25433-11
1025	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф8-10 (ф. Узел-2)	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН А				20186-05			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							1276-59
		ТТ В							
		ТТ С							1276-59
1026	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛМ-10 - ТПЛМ-10 ЕА05RAL-B-4	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН А				20186-05			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							2363-68
		ТТ В							
		ТТ С							2363-68
1027	ЭЧЭ-33 Окуловка, ТСН-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПФМ-10 - ТПФМ-10	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН А				20186-05			
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							814-53
		ТТ В							
		ТТ С							814-53

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1028	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф2-10 (ф.33-14 (с.х.2))	Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	100/5	25433-03		
1029	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф6-10 (ф.33-17 (с.х.4))	Счетчик	ЕА05RAL-Р3В-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
1030	ЭЧЭ-33 Окуловка, Ф4-10 (ф.33-15 (с.х.6))	Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	200/5	25433-03		
1031	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Угловка- Окуловка	Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1032	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Яблоновка- Окуловка	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1033	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Окуловская-1	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1034	ЭЧЭ-33 Окуловка, Л.Окуловская-2	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1035	ЭЧЭ-33 Окуловка, Т-1-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1036	ЭЧЭ-33 Окуловка, Т-2-110	Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1037	ЭЧЭ-36 Волхово, В1-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1038	ЭЧЭ-36 Волхово, В2-10	Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1039	ЭЧЭ-36 Волхово, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1040	ЭЧЭ-36 Волхово, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10-2 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	100/5	9143-01		
1041	ЭЧЭ-36 Волхово, МЛР-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
1042	ЭЧЭ-36 Волхово, ТТУ1-110 (Т-1-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1043	ЭЧЭ-36 Волхово, СВ-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1044	ЭЧЭ-36 Волхово, ТТУ2-110 (Т-2-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
1045	ЭЧЭ-37 Красненка, ВВ1-10	ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
1046	ЭЧЭ-37 Красненка, ПЭ-1	ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
1047	ЭЧЭ-37 Красненка, ВВ2-10	ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1048	ЭЧЭ-37 Красненка, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3			0,5	100/5			9143-01
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3			0,5	100/5			9143-01
1049	ЭЧЭ-37 Красненка, ТСН1	Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			19956-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			19956-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			19956-02
1050	ЭЧЭ-37 Красненка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	800/5			26820-04
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	800/5			26820-04
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	800/5			26820-04
1051	ЭЧЭ-37 Красненка, ТТ1-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-08
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	100/1			23256-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1052	ЭЧЭ-37 Красненка, ТТ2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1053	ЭЧЭ-37 Красненка, СВ-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1054	ЭЧЭ-37 Красненка, МЛР-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
1055	ЭЧЭ-38 Метинский мост, ВВ1-10	ТН	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1056	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1057	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ВВ2-10	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
1058	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6 У3	0,5	100/5	9143-01		
1059	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, Ф1-10 (с/х 1)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-5 У3	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1060	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, СЦБ (АБ)	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	В	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ	С	0,5	300/5	6891-78		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
1061	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТСН-1	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	В	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	С	0,5S	800/5	19956-02		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
1062	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТСН-2	ТН	В				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	В	0,5S	800/5	19956-02		
		ТТ	С	0,5S	800/5	19956-02		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
1063	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТТ1-110 (Т-1-110)	ТТ	А	0,2S	100/1	79483-20	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	С	0,2S	100/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1064	ЭЧЭ-38 Мстинский мост, ТТ2-110 (Т-2-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	B	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	C	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
1065	ЭЧЭ-39 Заозерье, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
1066	ЭЧЭ-39 Заозерье, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4		0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	-					
		ТН	B	-					
		ТН	C	-					
		ТТ	A	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	B	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	C	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
1067	ЭЧЭ-39 Заозерье, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RL-B-4		0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	B	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	C	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	A	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	B	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	C	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	300/5	25433-03		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1068	ЭЧЭ-39 Заозерье, Ф1-ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В				10000/100		
		ТН С						
		ТТ А				100/5		
		ТТ В						
		ТТ С				9143-01		
1069	ЭЧЭ-39 Заозерье, ВВ-2-10	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09	ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В				10000/100		
		ТН С						
		ТТ А				300/5		
		ТТ В				25433-03		
		ТТ С				25433-03		
1070	ЭЧЭ-39 Заозерье, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	НАМИТ-10 УХЛ2 ТЛК-10-6 У3 - ТЛК-10-6 У3 А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,5	10000/100	16666-97		
		ТН А						
		ТН В				10000/100		
		ТН С						
		ТТ А				100/5		
		ТТ В						
		ТТ С				9143-01		
1071	ЭЧЭ-39 Заозерье, Т-1-110	Счетчик	НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А				(110000/√3)/(100/√3)		
		ТН В				24218-08		
		ТН С				(110000/√3)/(100/√3)		
		ТТ А				24218-08		
		ТТ В				23256-05		
		ТТ С				23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1072	ЭЧЭ-39 Заозерье, Т-2-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1073	ЭЧЭ-39 Заозерье, СВ-110 (МВ-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1074	ЭЧЭ-39 Заозерье, МЛР-110 (РП-110)	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1075	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ввв1-10 (ВВ-1-10)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	20186-00	25433-03
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1076	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ПВ1	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2  ТВК-10  ТВК-10  EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1077	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ТСН1	Счетчик	EA05RAL-B-4  Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		ЭКМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1078	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2  ТВК-10  ТВК-10  EA05RAL-B-4	0,5	10000/100	20186-00		ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1079	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф3ПЭ (ПЭ-3)	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2  ТВК-10  ТВК-10  EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1080	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф1-10 (ф.24-06)	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2 ТВК-10 - ТВК-10 EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-00		
		ТН В				8913-82		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1081	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ВВВ2-10 (ВВ-2-10)	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3 ТЛЮ-10-4 У3 EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-00		
		ТН В				25433-03		
		ТН С				25433-03		
		ТТ А				25433-03		
		ТТ В				25433-03		
		ТТ С				25433-03		
1082	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 Т-0,66 У3 EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-00		
		ТН В				25433-03		
		ТН С				25433-03		
		ТТ А				25433-03		
		ТТ В				25433-03		
		ТТ С				25433-03		
1083	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ПВ2	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2 ТВК-10 - ТВК-10 EA05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-00		
		ТН В				25433-03		
		ТН С				25433-03		
		ТТ А				25433-03		
		ТТ В				25433-03		
		ТТ С				25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1084	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф2ПЭ (ПЭ-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
1085	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф2-10 (ф.24-11)	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
1086	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, Ф4-10 (ф.24-15)	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТВК-10			0,5	100/5	8913-82		
1087	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ЭЧК-13	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	Т-0,66 М У3			0,5S	100/5	36382-07		
		ТН В	Т-0,66 М У3			0,5S	100/5	36382-07		
		ТН С	-							
		ТТ А	Т-0,66 М У3			0,5S	100/5	36382-07		
		ТТ В	Т-0,66 М У3			0,5S	100/5	36382-07		
		ТТ С	Т-0,66 М У3			0,5S	100/5	36382-07		

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1088	ЭЧЭ-24 Пр. Павловская, ЭЧС-6	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5	300/5	6891-78		
1089	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1090	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ В	-					
1091	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ С						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1092	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1093	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	1000/5	25433-11		
1094	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10 М1 У3	0,2S	50/5	25433-11		
1095	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТСН1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ С	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1096	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТСН2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	600/5	26820-05		
1097	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, Магистральная (Бор-2)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1098	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТТУ1-110	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
1099	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, Бор-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1100	ЭЧЭ-26 Мясной Бор, ТТУ2-110	Счетчик	EA02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТН	В	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТН	С	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			1188-84
		ТТ	А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1			79483-20
		ТТ	В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1			79483-20
		ТТ	С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1			79483-20
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97			16666-97
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97
1101	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ВВ1-10	ТН	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97			16666-97
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5			9143-01
		ТН	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5			9143-01
1102	ЭЧЭ-5 Яблоновка, Ф1ПЭ (ПЭ-1)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100		16687-97	
		ТН	В	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5		9143-01	
		ТН	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5		9143-01	
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5		9143-01	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5		9143-01	
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		16666-97	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100		16687-97	
1103	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ВВ2-10	ТН	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03	УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	25433-03			
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		16666-97	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100		16687-97	
		ТН	В	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	100/5		25433-03	
		ТН	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	100/5		25433-03	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1104	ЭЧЭ-5 Яблоновка, Ф2ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛК-10-6 У3  -  ТЛК-10-6 У3  A2R-4-0L-C25-T  -	0,5S	1	16666-97			
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							
1105	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ТСН-1	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T  -	0,5S	1	14555-99			
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							
1106	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ТСН-2	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T+  -	0,5S	1	14555-99			
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							
1107	ЭЧЭ-5 Яблоновка, ВЛ-110 кВ Окуловка	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1  ТФМ-110  ТФМ-110  ТФМ-110	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

RTU-327  
рег. №  
41907-09

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1108	ЭЧЭ-5 Завидово, ВВОД-1 п/ст 9	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП			0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП			0,2S	75/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП			0,2S	75/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП			0,2S	75/1			37491-08
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП			0,2	35000/100			19813-09
1109	ЭЧЭ-5 Завидово, ВВОД-2 Безбородово	ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП			0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП			0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП			0,2S	75/1	37491-08		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
1110	ЭЧЭ-5 Завидово, ПВА-1	ТТ	А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		Счетчик	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВ-35/25			1	300/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25			1	300/5	3187-72		
1111	ЭЧЭ-5 Завидово, ТСН-1	ТТ	С	ТВ-35/25			1	300/5	3187-72		
		Счетчик	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВ-35/25			1	300/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25			1	300/5	3187-72		
		ТТ	С	ТВ-35/25			1	300/5	3187-72		
		Счетчик	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1112	ЭЧЭ-5 Завидово, ПВА-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72		
ТТ	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72				
ТТ	ТВ-35/25	0,5	600/5	3187-72				
1113	ЭЧЭ-5 Завидово, ТСН-2	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72		
ТТ	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72				
ТТ	ТВ-35/25	1	300/5	3187-72				
1114	ЭЧЭ-5 Завидово, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
ТТ	-							
ТТ	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59				
ТТ	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97				
1115	ЭЧЭ-5 Завидово, ПЭ-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-00	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТН	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	-					
ТТ	ТВЛМ-10	0,5	75/5	1856-63				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1116	ЭЧЭ-5 Завидово, ф. ЭЧК	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 УЗ	1	200/5	6891-78		
		ТТ	Т-0,66 УЗ	1	200/5	6891-78		
		ТТ	Т-0,66 УЗ	1	200/5	6891-78		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А					
1117	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ВВОД-1 Редкино	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	150/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	А					
1118	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ВВОД-2 Эммаус	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	150/1	37491-08		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
1119	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПВА-1	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	200/5	21256-07		
		ТТ	В	0,5S	200/5	21256-07		
		ТТ	С	0,5S	200/5	21256-07		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1120	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ТСН-1	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09						
		ТТ А							ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07
		ТТ В										
		ТТ С	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07						
1121	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПВА-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09						
		ТТ А							ТОЛ-35	0,5S	300/5	21256-07
		ТТ В										
		ТТ С	ТОЛ-35	0,5S	300/5	21256-07						
1122	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ТСН-2	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09						
		ТТ А							ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07
		ТТ В										
		ТТ С	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07						
1123	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.РУ-6 кв	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С	НАМИ-35 УХЛП	0,2	35000/100	19813-09						
		ТТ А							ТОЛ-35	0,5	15/5	3689-73
		ТТ В										
		ТТ С	ТОЛ-35	0,5	15/5	21256-07						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1124	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05RL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2  ТПЛ-10  ТПЛ-10  ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1125	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ПЭ-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТПЛ-10  ТПЛ-10  ЕА05RL-B-4	0,5	6000/100	20186-00		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1126	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.Ж.Д	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТПЛ-10  ТПЛ-10  ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1127	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.3 Сельхоз	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10  ТЛЮ-10	0,5S/1,0	1	16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1127	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.3 Сельхоз	Счетчик	ТЛЮ-10  ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1127	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф.3 Сельхоз	Счетчик	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1128	ЭЧЭ-6 Кузьминка, ф. гараж	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	О-49	0,5	300/5	617-50		
		ТТ	-					
1129	ЭЧЭ-8 Редкино, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1130	ЭЧЭ-8 Редкино, Т-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1131	ЭЧЭ-8 Редкино, ПВА-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-83		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1132	ЭЧЭ-8 Редкино, ПВА-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С						
		ТТ А				1000/5		
		ТТ В						
		ТТ С				1000/5		
1133	ЭЧЭ-8 Редкино, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С						
		ТТ А				100/5		
		ТТ В						
		ТТ С				100/5		
1134	ЭЧЭ-8 Редкино, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С						
		ТТ А				100/5		
		ТТ В						
		ТТ С				100/5		
1135	ЭЧЭ-8 Редкино, Ф-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С						
		ТТ А				100/5		
		ТТ В						
		ТТ С				100/5		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1136	ЭЧЭ-8 Редкино, Ф-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	9143-83		
1137	ЭЧЭ-8 Редкино, ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	800/5	22656-02		
1138	ЭЧЭ-8 Редкино, ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	800/5	22656-02		
1139	ЭЧЭ-17 Конаково, Ввод-1 ГРЭС	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	В	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	С	0,2S	400/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1140	ЭЧЭ-17 Конаково, Ввод-2 ГРЭС	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП			0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В				0,2S	400/1			37491-08
		ТН	С				0,2S	400/1			37491-08
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП			0,2S	400/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП			0,2S	400/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП			0,2S	400/1			37491-08
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛП			0,2	35000/100			19813-09
1141	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.Фаянсовый завод	ТН	В				0,2S	150/1	37491-08		
		ТН	С				0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛП			0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛП			0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛП			0,2S	150/1	37491-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
1142	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.7 ПМК	ТН	А	НТМИ-6			0,5	6000/100	831-53		
		ТН	В				0,5	400/5	1261-59		
		ТН	С	ТПОЛ-10			0,5	400/5	1261-59		
		ТТ	А	-			0,5	400/5	1261-59		
		ТТ	В	ТПОЛ-10			0,5	400/5	1261-59		
		ТТ	С	ТПОЛ-10			0,5	400/5	1261-59		
1143	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.9 РП-3	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НТМИ-6			0,5	6000/100			831-53
		ТН	В				0,2S	600/5			25433-03
		ТН	С	ТЛЮ-10			0,2S	600/5			25433-03
		ТТ	А	-			0,2S	600/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10			0,2S	600/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,2S	600/5			25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1144	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.11 насосная	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
1145	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.13 РП-1-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03		
1146	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.8 РП-1-П	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	400/5	25433-03		
1147	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.10 водное хоз-во	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-6	0,5	6000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	600/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1148	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.12 больница	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1149	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.14 водное хоз-во	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1150	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.Т-1	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1151	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.Т-2	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1152	ЭЧЭ-17 Конаково, ф.15 ПЭ	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1153	ЭЧЭ-17 Конаково, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1154	ЭЧЭ-17 Конаково, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1155	ЭЧЭ-1 Болотое, Т-1 110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

RTU-327  
рег. №  
41907-09

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1156	ЭЧЭ-1 Бологое, Т-2 110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1157	ЭЧЭ-1 Бологое, Ввод-1 35 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
1158	ЭЧЭ-1 Бологое, Ввод-2 35 кВ	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	60002-15		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
		ТТ	ТГМ-35 УХЛ1	0,2S	50/5	59982-15		
1159	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.10 Город	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПФМ-10	0,5	200/5	814-53		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1160	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.11 Город	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				25433-03		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1161	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.6 Бушевец	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1162	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.16 ПМС- 292	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1163	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.15 Город	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				25433-03		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1164	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.12 Заозерная-2	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1165	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф. ТСН-3	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА02RALX-P3B-4	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1166	ЭЧЭ-1 Бологое, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1167	ЭЧЭ-1 Бологое, ПВА-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1168	ЭЧЭ-1 Бологое, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПФМ-10 - ТПФМ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1169	ЭЧЭ-1 Бологое, ПЭ-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1170	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.Злино	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛМ-10 - ТПЛМ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1171	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.ТП-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10	0,5S	1	16666-97		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1171	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.ТП-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1172	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.ТП-6 №1	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛМ-10 - ТПЛМ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1173	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.Медведево-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПФМ-10 - ТПФМ-10 ЕА02RALX-P3B-4	0,5	10000/100	20186-05		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1174	ЭЧЭ-1 Бологое, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1175	ЭЧЭ-1 Бологое, ПВА-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10	0,5	10000/100	20186-05		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		Счетчик	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1176	ЭЧЭ-1 Бологое, ТСН-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПФМ-10 - ТПФМ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1177	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.ТП-6 №2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-00		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1178	ЭЧЭ-1 Бологое, ф.Медведево-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-4	0,5	10000/100	20186-05		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1179	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.5 Куженкино	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10 ТОЛ-НТЗ-10	0,5S	10000/100	20186-05		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1180	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф. Медведево-3	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1181	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.1 ПЭ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТВЛМ-10 - ТВЛМ-10 ЕА05RAL-B-3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1182	ЭЧЭ-1 Бологое, КРУН ф.3 Едрово	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА02RAL-P3B-4	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1183	ЭЧЭ-2 Алёшинка, Ввод-1-110 кВ	Счетчик	ТАМО-110 УХЛ1 ТАМО-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТАМО-110 УХЛ1 ТАМО-110 УХЛ1 ТАМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1184	ЭЦЭ-2 Алёшинка, Ввод-2-110кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1185	ЭЦЭ-2 Алёшинка, ф.1 Березайка	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2S	150/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	-	0,2S	150/5	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1	16666-97		
1186	ЭЦЭ-2 Алёшинка, ф.3 Входы	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2S	100/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	-	0,2S	100/5	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1	16666-97		
1187	ЭЦЭ-2 Алёшинка, ф.5 ОН-55/3	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,2S	200/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	-	0,2S	200/5	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1188	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.7 ОН-55/3	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10  -  ТЛЮ-10  ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН				А		
		ТН				В		
		ТН				С		
		ТТ				А		
		ТТ				В		
		ТТ				С		
1189	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.2 Линево	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10  -  ТЛЮ-10  ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН				А		
		ТН				В		
		ТН				С		
		ТТ				А		
		ТТ				В		
		ТТ				С		
1190	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.4 Лыкошино	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10  -  ТЛЮ-10  ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН				А		
		ТН				В		
		ТН				С		
		ТТ				А		
		ТТ				В		
		ТТ				С		
1191	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ф.6 Рютино	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10  -  ТЛЮ-10  ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН				А		
		ТН				В		
		ТН				С		
		ТТ				А		
		ТТ				В		
		ТТ				С		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1192	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				25433-03		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1193	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПВА-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10 ЕА05L-B-4	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				1261-59		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1194	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПЭ-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				1276-59		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1195	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ТСН-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПФМ-10 - ТПФМ-10	0,5	75/5	814-53	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				814-53		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1196	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	ЕА05L-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10  -  ТЛЮ-10  ЕА05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							
1197	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПВА-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТПОЛ-10  -  ТПОЛ-10  ЕА05L-B-4	0,5  0,5  0,5S/1,0	10000/100  800/5  800/5  1	20186-05  1261-59  1261-59  16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							
1198	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ПЭ-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТПЛ-10  -  ТПЛ-10  ЕА05L-B-3	0,5  0,5  0,5S	10000/100  75/5  75/5  1	20186-05  1276-59  1276-59  16666-97			
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							
1199	ЭЧЭ-2 Алёшинка, ТСН-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТПФМ-10  -  ТПФМ-10	0,5  0,5  0,5S	10000/100  75/5  75/5  1	20186-05  814-53  814-53  814-53			
		ТН А							
		ТН В							
		ТН С							
		ТТ А							
		ТТ В							
		ТТ С							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200	ЭЧЭ-3 Угловка, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	75/1	23256-05		
1201	ЭЧЭ-3 Угловка, ВЛ-110 Окуловка	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1202	ЭЧЭ-3 Угловка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
1203	ЭЧЭ-3 Угловка, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	800/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	800/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	800/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1204	ЭЧЭ-3 Угловка, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПФМ-10 - ТПФМ-10 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-00		
		ТН В				814-53		
		ТН С						
		ТТ А				75/5		
		ТТ В						
		ТТ С				814-53		
1205	ЭЧЭ-3 Угловка, ТСН-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А				100/5		
		ТТ В						
		ТТ С				25433-03		
1206	ЭЧЭ-3 Угловка, ПЭ-7	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05RAL-B-3	0,5	10000/100	20186-00	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				1276-59		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А				100/5		
		ТТ В						
		ТТ С				1276-59		
1207	ЭЧЭ-3 Угловка, ПВА-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	0,5	800/5	20186-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				1261-59		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А				800/5		
		ТТ В						
		ТТ С				1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1208	ЭЧЭ-3 Угловка, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2  ТПЛ-10  ТПЛ-10  EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1209	ЭЧЭ-3 Угловка, ТСН-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10  ТЛЮ-10	0,5	10000/100	20186-00		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1210	ЭЧЭ-4 Хмельёвка, ВЛ-110 Х-Бологое	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4  НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1211	ЭЧЭ-4 Хмельёвка, ВЛ-110 Х- Поплавенец	Счетчик	НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 НАМИ-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 ТБМО-110 УХЛ1 A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1212	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВЛ-110 Х- Яблонька	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1213	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВЛ-110 Х-Угловка	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	60541-15		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1214	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, Обходная с.ш.	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТФМ-110	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1215	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, Т-1 110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1216	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, Т -2 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1217	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1	16666-97		
1218	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,5	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5S	1	16666-97		
1219	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3  НАМИТ-10 УХЛ2  ТЛК-10  ТЛК-10  EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1221	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1222	ЭЧЭ-4 Хмелёвка, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1223	ЭЧЭ-6 Бочановка, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1224	ЭЧЭ-6 Бочановка, Т-2 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1225	ЭЧЭ-6 Бочановка, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТТ	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
1226	ЭЧЭ-6 Бочановка, ПЭ-1	Счетчик	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	-					
		ТН	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТН	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
1227	ЭЧЭ-6 Бочановка, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1228	ЭЧЭ-6 Бочановка, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	100/5			9143-83
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛК-10			0,5	100/5			9143-83
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
1229	ЭЧЭ-6 Бочановка, ТСН-1	ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97			
1230	ЭЧЭ-6 Бочановка, ТСН-2	ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	NTSM-38			0,5	(35000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37493-08		
		ТН	В	NTSM-38			0,5	(35000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37493-08		
1231	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-1	ТН	С	NTSM-38			0,5	(35000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37493-08		
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	150/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1232	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	300/5	59870-15		
1233	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-3-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	300/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	300/5	59870-15		
1234	ЭЧЭ-7 Тверь, ПВА-3-2	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛП	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛП	0,2S	150/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛП	0,2S	150/1	37491-08		
1235	ЭЧЭ-7 Тверь, Т-4-35	Счетчик	A1802RLQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	150/5	59870-15		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1236	ЭЧЭ-7 Тверь, Т-5-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	B	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	C	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	A	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	B	0,2S	150/5	59870-15		
		ТТ	C	0,2S	150/5	59870-15		
1237	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.Т-5-10	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B	0,2S	400/5	69606-17		
		ТН	C	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	A	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	B	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	C	0,2S	400/5	69606-17		
1238	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.-3-10	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B	0,2S	400/5	69606-17		
		ТН	C	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	A	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	B	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	C	0,2S	400/5	69606-17		
1239	ЭЧЭ-7 Тверь, ТСН-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	I	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A	0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	B	0,2S	400/5	69606-17		
		ТН	C	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	A	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	B	0,2S	400/5	69606-17		
		ТТ	C	0,2S	400/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1240	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.Т-4-10	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-10			0,2	10000/100			70747-18
		ТН	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	400/5			69606-17
		ТН	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	400/5			69606-17
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	400/5			69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	400/5			69606-17
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	400/5			69606-17
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-10			0,2	10000/100			70747-18
1241	ЭЧЭ-7 Тверь, ф.-2-10	ТН	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	200/5	69606-17	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	200/5	69606-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	200/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	200/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	200/5	69606-17		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-10			0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
		ТН	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
1242	ЭЧЭ-7 Тверь, ТСН-2	ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-10			0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
		ТН	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17		
1243	ЭЧЭ-7 Тверь, ПЭ-2	ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	40/5	69606-17	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАЛИ-НТЗ-10			0,2	10000/100	70747-18		
		ТН	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	100/5	69606-17		
		ТН	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	100/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10			0,2S	100/5	69606-17		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1244	ЭЧЭ-7 Тверь, ТЭЦ 4-35	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
1245	ЭЧЭ-7 Тверь, Южная-35	ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТН	NTSM-38	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	37493-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	600/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
1246	ЭЧЭ-7 Тверь, Ф1 ПЭ-6	ТН	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
		ТН	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	75/5	32139-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
1247	ЭЧЭ-7 Тверь, Ф24-6	ТН	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТН	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		ТТ	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5	32139-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1248	ЭЧЭ-7 Тверь, Ф25-6	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100			20186-05	
		ТН	В							
		ТН	С							
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5			32139-06	
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5			32139-06	
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-10	0,2S	300/5			32139-06	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	6000/100				
ТН	В									
ТН	С									
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03					
ТТ	В	-								
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-03					
Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	70747-18					
ТН	А	НАЛИ-НТЗ-10	0,2	10000/100						
ТН	В									
ТН	С									
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	600/5		25433-03				
ТТ	В	-								
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	600/5		25433-03				
Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		22656-02				
ТН	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5						
ТН	В									
ТН	С									
ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02					
ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02					
ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	150/5	22656-02					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1252	ЭЧЭ-7 Тверь, РТСН-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A					
		ТН	B					
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	B	0,5S	150/5	22656-02		
		ТТ	C	0,5S	150/5	22656-02		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
1253	ЭЧЭ-8 Кулицкая, Ввод Т-1 110кВ	ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	B	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	0,2S	75/1	37850-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
1254	ЭЧЭ-8 Кулицкая, Ввод Т-2 110кВ	ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	B	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	0,2S	75/1	37850-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
1255	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.13 Лямово	ТН	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	A	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	B	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	C	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	A	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	B	0,2S	150/5	25433-03		
		ТТ	C	0,2S	150/5	25433-03		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A	0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1256	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.14 Рогодино	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	I	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				25433-03		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1257	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.12 Жив.комплекс	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1258	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.8 КЭМЗ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RAL-B-3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1259	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ВВОД -1 10 кВ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				16666-97		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПВА-1	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				1261-59		
		ТН С						
		ТТ А				1261-59		
		ТТ В						
		ТТ С				1261-59		
1261	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПЭ-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А				25433-11		
		ТТ В				25433-11		
		ТТ С				25433-11		
1262	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ВВОД-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ССВ-1Г рег. № 58301-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В				20186-05		
		ТН С						
		ТТ А				25433-03		
		ТТ В						
		ТТ С				25433-03		
1263	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПВА-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А				1261-59		
		ТТ В						
		ТТ С				1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1264	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЮ-10			0,2	75/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10			0,2	75/5			25433-11
		ТТ	С	ТЮ-10			0,2	75/5			25433-11
		Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
1265	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ТСН-1	ТН	В	-					ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
1266	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ТСН-2	ТН	А	-					ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
1267	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф. Отопление	ТН	С	-					ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1268	ЭЧЭ-8 Кулицкая, ф.Дом	Счетчик	EA05RL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
1269	ЭЧЭ-9 Лихославль, ВВОД-1 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
1270	ЭЧЭ-9 Лихославль, ВВОД-2 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
1271	ЭЧЭ-9 Лихославль, ВВОД-3 10 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	100/5	22656-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1272	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПВА-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ В	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
1273	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.ТСН-1 10 кВ	Счетчик	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	-							
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТН С	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ В	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
1274	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТН С	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ А	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ В	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ С	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
1275	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПЭ-3	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТН С	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ А	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ В	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ С	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1276	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.5 ЭЦ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ В	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
1277	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПВА-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТН В	-							
		ТН С	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ А	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТТ В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
1278	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.ТСН-2 10 кВ	Счетчик	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	-							
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТН С	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ В	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
1279	ЭЧЭ-9 Лихославль, ПЭ-1	Счетчик	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ А	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		
		ТТ В	ТПОЛ 10			0,5	100/5	1261-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1280	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.Ж,Д,-1	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛЮ-10			0,2S	75/5			25433-03
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛЮ-10			0,2S	75/5			25433-03
1281	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф.Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
1282	ЭЧЭ-9 Лихославль, СЦБ 1,2	ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5	22656-02	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТШ-20			0,5	600/5	1407-60		
1283	ЭЧЭ-9 Лихославль, СЦБ 3	ТТ	В	ТШ-20			0,5	600/5	1407-60	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	С	ТК-40			0,5	600/5	1407-60		
		Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В								
		ТН	С								
1283	ЭЧЭ-9 Лихославль, СЦБ 3	ТТ	А	ТК-20			0,5	400/5	1407-60	УСВ-3 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	ТК-20			0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	С	ТК-20			0,5	400/5	1407-60		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1284	ЭЧЭ-9 Лихославль, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	A					
		ТН	B					
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A					
1285	ЭЧЭ-9 Лихославль, ТСН-2	ТН	B				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	A					
		ТН	B					
		ТН	C					
1286	ЭЧЭ-9 Лихославль, ф. Дом 0,4 кВ	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	A	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	B	0,5S	100/5	22656-02		
		ТТ	C	0,5S	100/5	22656-02		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
1287	ЭЧЭ-10 Калашниково, Ввод Т-1 110кВ	ТН	VAU-123	0,2	75/1	37850-08	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	A	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	B	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	C	0,2S	75/1	37850-08		
		Счетчик	VAU-123	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	B	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	C	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	A	0,2S	75/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1288	ЭЧЭ-10 Калашниково, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	75/1	37850-08		
1289	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф. с/х Калашниково-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,2S	75/5	25433-03		
1290	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.ОЧС-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,2S	100/5	25433-03		
1291	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.Завод-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,2S	300/5	25433-03		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1292	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.Селище	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ЕА05RL-B-4			0,5S	1	16666-97		
1293	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.ОЧС-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
		ТН В	-							
		ТН С	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ А	ЕА05RL-B-4			0,5S	1	16666-97		
		ТТ В	-							
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
1294	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф.Завод-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ТЛЮ-10			0,2S	300/5	25433-03		
		ТН В	-							
		ТН С	ТЛЮ-10			0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ А	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ В	-							
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
1295	ЭЧЭ-10 Калашниково, ВВОД-1 10 кВ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН В	-							
		ТН С	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ А	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ В	-							
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1296	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПВА-1	Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
1297	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПЭ-1	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2	100/5	25433-11		
		ТН С	ТЛЮ-10			0,2	100/5	25433-11		
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2	100/5	25433-11		
		ТТ В	ТЛЮ-10			0,2	100/5	25433-11		
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2	100/5	25433-11		
1298	ЭЧЭ-10 Калашниково, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
1299	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПВА-2	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1300	ЭЧЭ-10 Калашниково, ПЭ-2	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЮ-10			0,2	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЮ-10			0,2	100/5			25433-11
1301	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф. Ж.Д. дом	ТТ	С	ТЮ-10			0,2	100/5	25433-11	RTU-327 рег. № 41907-09	
		Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	100/5	22656-02		
1302	ЭЧЭ-10 Калашниково, ф. Отопление	ТТ	В	-					УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	100/5		22656-02	
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
1303	ЭЧЭ-10 Калашниково, ТСН-1	ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
1303	ЭЧЭ-10 Калашниково, ТСН-1	ТН	С	-					УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5		22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5		22656-02	
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5		22656-02	
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5		22656-02	
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5		22656-02	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1304	ЭЧЭ-10 Калашниково, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
1305	ЭЧЭ-11 Спирово, Ввод Т-1 110кВ	ТН	В	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
1306	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.ВВОД 35 Т-1	ТТ	А	1	600/5	3186-72	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	1	600/5	3186-72		
		ТТ	С	1	600/5	3186-72		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	1	600/5	3186-72		
		ТТ	В	1	600/5	3186-72		
1307	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.ВВОД 35 Т-2	ТТ	С	1	600/5	3186-72	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	1	600/5	3186-72		
		ТТ	В	1	600/5	3186-72		
		ТТ	С	1	600/5	3186-72		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1308	ЭЧЭ-11 Спигово, ф.С/Х-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				25433-03		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1309	ЭЧЭ-11 Спигово, ф.С/Х-3	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RL-B-3	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1310	ЭЧЭ-11 Спигово, ф.С/Х-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RL-B-3	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А				25433-03		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1311	ЭЧЭ-11 Спигово, ф.С/Х-4	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				25433-03		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1312	ЭЧЭ-11 Спигово, перемычка РУ-10кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1313	ЭЧЭ-11 Спигово, ВВОД-1 10 кВ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1314	ЭЧЭ-11 Спигово, ПВА-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1315	ЭЧЭ-11 Спигово, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1316	ЭЧЭ-11 Спирово, ф. Ж.Д.-1	Счетчик	А2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99			
		ТН А							
		ТН В				10000/100			
		ТН С							
		ТТ А				150/5			25433-11
		ТТ В							
		ТТ С				150/5			25433-11
1317	ЭЧЭ-11 Спирово, ф.РРС	Счетчик	А2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95			
		ТН А							
		ТН В				10000/100			
		ТН С							
		ТТ А				75/5			25433-11
		ТТ В							
		ТТ С				75/5			25433-11
1318	ЭЧЭ-11 Спирово, ПЭ-2	Счетчик	А2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95			
		ТН А							
		ТН В				10000/100			
		ТН С							
		ТТ А				75/5			25433-11
		ТТ В							
		ТТ С				75/5			25433-11
1319	ЭЧЭ-11 Спирово, ПВА-2	Счетчик	А2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95			
		ТН А							
		ТН В				10000/100			
		ТН С							
		ТТ А				800/5			25433-11
		ТТ В							
		ТТ С				800/5			25433-11

ЭКОМ-3000  
пер. №  
17049-14

ССВ-1Г  
пер. №  
58301-14

УСВ-3  
пер. №  
51644-12

RTU-327  
пер. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1320	ЭЧЭ-11 Спирово, ф. Ж.Д.-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЮ-10			0,5	150/5			25433-11
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЮ-10			0,5	150/5			25433-11
1321	ЭЧЭ-11 Спирово, ТСН-1	Счетчик	AIR-4-AL-C25-T			0,2S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
1322	ЭЧЭ-11 Спирово, ТСН-2	Счетчик	AIR-4-AL-C25-T			0,2S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
1323	ЭЧЭ-11 Спирово, ф. Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1324	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ВВОД-1-35	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12		
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	150/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	150/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	150/1			37491-08
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100			19813-09
1325	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ВВОД-2-35	ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	75/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	75/1	37491-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
1326	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ф. Терелесово	ТТ	А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
1327	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПВА-1	ТТ	С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ	С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1328	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПВА-2	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТН С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ В	A2R-4-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							
1329	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТН С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ В	A2R-4-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							
1330	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТН С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ В	A2R-4-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							
1331	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	9
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТН С	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ А	ТВ-35/25			0,5	600/5	3187-72		
		ТТ В	A2R-4-0L-C25-T			0,5S	1	14555-95		
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1332	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A					
		ТН	B					
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	0,5S	600/5	26820-04		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	A					
1333	ЭЧЭ-12 Елизаровка, ф.Отопление	ТН	B				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	B	0,5S	600/5	26820-04		
		ТТ	C	0,5S	600/5	26820-04		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТН	B	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТН	C	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
1334	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод Т-1 110кВ	ТТ	A	0,2S	100/1	37850-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	B	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	C	0,2S	100/1	37850-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТН	B	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТН	C	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТТ	A	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	B	0,2S	100/1	37850-08		
1335	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод Т-2 110кВ	ТТ	C	0,2S	100/1	37850-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТН	B	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТН	C	0,2	(110000/ $\sqrt{3}$ )/(100/ $\sqrt{3}$ )	37850-08		
		ТТ	A	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	B	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	C	0,2S	100/1	37850-08		
		ТТ	C	0,2S	100/1	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1336	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод-1 35 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ А	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТФНД-35М	0,5	200/5	3689-73		
1337	ЭЧЭ-13 Академическая, Ввод-2 35 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ А	ТФ3М 35Б-1 У1	0,5	200/5	26419-08		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТФ3М-35А-У1	0,5	200/5	3690-73		
1338	ЭЧЭ-13 Академическая, ф.С/Х-1	Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	75/5	25433-03		
1339	ЭЧЭ-13 Академическая, ВВОД-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1340	ЭЧЭ-13 Академическая, ПВА-1	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4			0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С								
		ТТ А	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
1341	ЭЧЭ-13 Академическая, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С								
		ТТ А	ТПФМ-10			0,5	75/5	814-53		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПФМ-10			0,5	75/5	814-53		
1342	ЭЧЭ-13 Академическая, ПЭ-1	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4			0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С								
		ТТ А	ТПФМ-10			0,5	75/5	814-53		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПФМ-10			0,5	75/5	814-53		
1343	ЭЧЭ-13 Академическая, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А								
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1344	ЭЧЭ-13 Академическая, ПВА-2	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4			0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
1345	ЭЧЭ-13 Академическая, ТСН-2	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4			0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТПФМ-10			0,5	75/5	814-53		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПФМ-10			0,5	75/5	814-53		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПФМ-10			0,5	75/5	814-53		
1346	ЭЧЭ-13 Академическая, ПЭ-2	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4			0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПЛ-10			0,5	75/5	1276-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	75/5	1276-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПЛ-10			0,5	75/5	1276-59		
1347	ЭЧЭ-13 Академическая, ф.ВРП	Счетчик	ЕА02RALX-РЗВ-4			0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-00		
		ТН В	ТПЛ-10			0,5	50/5	1276-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПЛ-10			0,5	50/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1348	ЭЧЭ-14 Торжок, ВВОД -21 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
1349	ЭЧЭ-14 Торжок, ВВОД -23 10 кВ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТН В	-							
		ТН С	ТЛЮ-10			0,2S	800/5	25433-03		
		ТТ А	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ В	-							
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
1350	ЭЧЭ-14 Торжок, ПВА-1	Счетчик	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	-							
		ТН В	ТПОЛ-10			0,5	800/5	1261-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ЕА05RL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ В	-							
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
1351	ЭЧЭ-14 Торжок, ПВА-2	Счетчик	ТЛЮ-10			0,2S	400/5	25433-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	-							
		ТН В	ТЛЮ-10			0,2S	400/5	25433-03		
		ТН С	-							
		ТТ А	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ В	-							
		ТТ С	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1352	ЭЧЭ-14 Торжок, ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С								
		ТТ	А	ТПФМ-10			0,5	75/5			814-53
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТПФМ-10			0,5	75/5			814-53
1353	ЭЧЭ-14 Торжок, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
1354	ЭЧЭ-14 Торжок, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
1355	ЭЧЭ-14 Торжок, ф.Отопление	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66			0,5S	600/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66			0,5S	600/5	22656-02		

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1356	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВЛ-110 кВ В.Воложён	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1357	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВЛ-110 кВ Бочановка	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
1358	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод-1 35 кВ	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
1359	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод-2 35 кВ	ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		ТТ	STSM-38 УХЛ1	0,2S	400/1	37491-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	НАМИ-35 УХЛ1	0,2	35000/100	19813-09		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1360	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.С/Х-1 Олимп	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 AIR-4-AL-C29-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 A2R-3-0L-C25-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10	0,5S  0,5 0,2S  0,2S 0,2S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S 0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1  10000/100 100/5  100/5 1  10000/100 200/5 200/5 200/5 1  10000/100 100/5  100/5 1	16666-97  20186-05 25433-03  25433-03 14555-02  20186-05 25433-03 25433-03 25433-03 16666-97  20186-05 25433-03 25433-03 25433-03		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
1361	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.13 ООО"ЛДК"	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 AIR-4-AL-C29-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 A2R-3-0L-C25-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10	0,5S  0,5 0,2S  0,2S 0,2S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S 0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1  10000/100 100/5  100/5 1  10000/100 200/5 200/5 200/5 1  10000/100 100/5  100/5 1	16666-97  20186-05 25433-03  25433-03 14555-02  20186-05 25433-03 25433-03 25433-03 16666-97  20186-05 25433-03 25433-03 25433-03		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
1362	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.С/Х-2	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 AIR-4-AL-C29-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 A2R-3-0L-C25-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10	0,5S  0,5 0,2S  0,2S 0,2S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S 0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1  10000/100 100/5  100/5 1  10000/100 200/5 200/5 200/5 1  10000/100 100/5  100/5 1	16666-97  20186-05 25433-03  25433-03 14555-99  20186-05 25433-03 25433-03 25433-03		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
1363	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ф.24 ООО"ЛДК"	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 AIR-4-AL-C29-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 A2R-3-0L-C25-T  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10 ТЛЮ-10	0,5S  0,5 0,2S  0,2S 0,2S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S 0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S  0,5S  0,5 0,2S 0,2S 0,2S	1  10000/100 100/5  100/5 1  10000/100 200/5 200/5 200/5 1  10000/100 100/5  100/5 1	16666-97  20186-05 25433-03  25433-03 14555-99  20186-05 25433-03 25433-03 25433-03		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						

ЭКОМ-3000  
пер. №  
17049-14

ССВ-1Г  
пер. №  
58301-14

УСВ-3  
пер. №  
51644-12

RTU-327  
пер. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1364	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1365	ЭЧЭ-15 Леонтьево, Ввод Т-2 110кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	100/1	79483-20		
		Счетчик	A2R-3-AL-C29-T	0,5S	1	14555-95		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1366	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВВОД-1 10 кВ	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	A1R-4-AL-C29-T	0,2S	1	14555-02		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1367	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПВА-1	ТН	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-11		
		ТН	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-11		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,2S	800/5	25433-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1368	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-AL-C29-T	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			1276-59
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
ТН	В								
ТН	С								
1369	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ВВОД-2 10 кВ	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5			
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	1000/5			
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
ТН	С								
1370	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПВА-2	ТТ	А	ТЮ-10	0,2S	800/5	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЮ-10	0,2S	800/5			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
ТН	С								
1371	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ПЭ-2	ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5			
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5			
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
ТН	С								
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1372	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ТСН-1	Счетчик	A2R-4-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	A					
		ТН	B					
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	A2R-4-0L-C25-T+	0,5S	1	14555-99		
		ТН	A					
1373	ЭЧЭ-15 Леонтьево, ТСН-2	ТН	B				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	C					
		ТТ	A	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	B	0,5S	600/5	22656-02		
		ТТ	C	0,5S	600/5	22656-02		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	A	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
1374	ЭЧЭ-16 Брянцево, Ввод Т-1 110кВ	ТТ	A	0,2S	100/1	23256-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	B	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	0,2S	100/1	23256-05		
1375	ЭЧЭ-16 Брянцево, Ввод Т-2 110кВ	ТТ	C	0,2S	100/1	23256-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	A	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	B	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	C	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	A	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	B	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	C	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1376	ЭЧЭ-16 Брянцево, ВВОД-1 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								
1377	ЭЧЭ-16 Брянцево, ВВОД-2 10 кВ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16666-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								
1378	ЭЧЭ-16 Брянцево, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97		ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								
1379	ЭЧЭ-16 Брянцево, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								
1379	ЭЧЭ-16 Брянцево, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5	9143-83		УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1380	ЭЧЭ-16 Брянцево, ТСН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5			22656-02
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99			
		ТН	А						
1381	ЭЧЭ-16 Брянцево, ТСН-2	ТН	В				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5			22656-02
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
1382	ЭЧЭ-16 Брянцево, РП 110 кВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
1383	ЭЧЭ-16 Брянцево, СВ 110 кВ	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1384	ЭЧЭ-17 Крючково, Т-1 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06						
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
1385	ЭЧЭ-17 Крючково, Т-2 110 кВ	ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94			
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			14205-94			
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05			
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97			
		ТН	В									
		ТН	С									
1386	ЭЧЭ-17 Крючково, ВВОД-1 10 кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5			25433-03			
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5			25433-03			
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97						
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97			
		ТН	В									
		ТН	С									
		1387	ЭЧЭ-17 Крючково, ВВОД-2 10 кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10			0,2S	300/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
				ТТ	В	ТЛЮ-10			0,2S	300/5		
ТТ	С			ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03					
Счетчик	EA05L-B-4			0,5S	1	16666-97						
ТН	А			НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100	16687-97					
ТН	В											
ТН	С											



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1388	ЭЧЭ-17 Крючково, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	100/5			9143-83
		ТТ	В	-							
1389	ЭЧЭ-17 Крючково, ПЭ-2	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	100/5			9143-83
		ТТ	В	-							
1390	ЭЧЭ-17 Крючково, ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
1391	ЭЧЭ-17 Крючково, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
1391	ЭЧЭ-17 Крючково, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
1391	ЭЧЭ-17 Крючково, ТСН-2	Счетчик	ЕА05L-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1392	ЭЧЭ-17 Крючково, РП 110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			31857-06
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
1393	ЭЧЭ-17 Крючково, СВ 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			31857-06
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
1394	ЭЧЭ-18 Барановка, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			31857-06
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				
1395	ЭЧЭ-18 Барановка, Ввод Т-2 110кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			31857-06
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-94				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1396	ЭЧЭ-18 Барановка, ВВОД-1 10 кВ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100			11094-87
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5			25433-03
1397	ЭЧЭ-18 Барановка, ВВОД-2 10 кВ	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
1398	ЭЧЭ-18 Барановка, ПЭ-1	ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	С						
1399	ЭЧЭ-18 Барановка, ПЭ-2	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
1399	ЭЧЭ-18 Барановка, ПЭ-2	ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99			
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1400	ЭЧЭ-18 Барановка, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
1401	ЭЧЭ-18 Барановка, ТСН-2	ТН	В				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	В	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ	С	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1402	ЭЧЭ-19 Легошинка, ВЛ-110 Л-Барановка	ТТ	А	0,2S	300/1	23256-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	300/1	23256-05		
1403	ЭЧЭ-19 Легошинка, ВЛ-110 Л- Лихославль	ТТ	С	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	В	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	С	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А		(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1404	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ВЛ-110 Л- Хохоленка	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
1405	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ВЛ-110 Л-Спирово	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
1406	ЭЧЭ-19 Ловошинка, Обходная с.ш.	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1			23256-05
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
1407	ЭЧЭ-19 Ловошинка, Т-1 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			RTU-327 пер. № 41907-09
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			
ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1408	ЭЧЭ-19 Ловошинка, Т -2 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-05
1409	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ВВОД-1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5			25433-03
		ТН	С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	100/5			25433-03
1410	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ВВОД-2 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5			25433-03
		ТН	С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	300/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5	300/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	300/5			25433-03
1411	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ПЭ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5			25433-03
		ТН	С	НАМИТ-10 УХЛ2	0,5	100/5			25433-03
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-83
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5			9143-83

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1412	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ПЭ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10 УХЛ2			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10			0,5	100/5			9143-83
		ТТ	В	-							
		ТТ	С	ТЛК-10			0,5	100/5			9143-83
1413	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
1414	ЭЧЭ-19 Ловошинка, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	-							
		ТН	В	-							
		ТН	С	-							
		ТТ	А	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	В	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
		ТТ	С	Т-0,66 У3			0,5S	800/5			22656-02
1415	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД -1 110 кВ от ВЛ-110 Спирово- Новая	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	100/1			60541-15
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	100/1			60541-15
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	100/1			60541-15

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1416	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД -2 110 кВ от ВЛ-110 Холохолёнка-Новая	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15	
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			60541-15	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			60541-15	
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			60541-15	
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1			16666-97	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			60353-15	
1417	ЭЧЭ-20 Индустрия, Т-1 110 кВ	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-ІУ1	0,5	100/5	2793-71			
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-ІУ1	0,5	100/5	2793-71			
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-ІУ1	0,5	100/5	2793-71			
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15			
1418	ЭЧЭ-20 Индустрия, Т-2 110 кВ	ТТ	А	ТФ3М-110Б-ІУ1	0,5	100/5	2793-71	УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-ІУ1	0,5	100/5	2793-71			
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-ІУ1	0,5	100/5	2793-71			
		Счетчик		A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87			
		ТН	В							
		ТН	С							
		1419	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД -1 10 кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S		300/5	25433-03
				ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S		300/5	25433-03
ТТ	С			ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03			



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1420	ЭЧЭ-20 Индустрия, ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
1421	ЭЧЭ-20 Индустрия, ВВОД-2 10 кВ	ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	300/5	25433-03		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
1422	ЭЧЭ-20 Индустрия, ПЭ-2	ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-83		
		Счетчик	A2R-4-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В						
1423	ЭЧЭ-20 Индустрия, ТСН-1	ТН С						
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	A2R-4-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1424	ЭЧЭ-20 Индустрия, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	22656-02		
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
1425	ЭЧЭ-21 Поплавец, ВЛ-110 кВ П- Бологое	ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20		
1426	ЭЧЭ-21 Поплавец, ВЛ-110 кВ П- Хмелевка	ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	79483-20	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
1427	ЭЧЭ-21 Поплавец, ф.Гузягино	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	УСВ-3 пер. № 41907-09	
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,2S	50/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1428	ЭЧЭ-21 Поплавец, ф.Дубровка	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
1429	ЭЧЭ-21 Поплавец, ф.В/Ч	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
1430	ЭЧЭ-21 Поплавец, ф.Анисимово	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	100/5	25433-03		
1431	ЭЧЭ-21 Поплавец, ф.2 Березайка	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,2S	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1432	ЭЧЭ-21 Поплавец, Ввод Т-1 110кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1433	ЭЧЭ-21 Поплавец, Ввод Т-2 110кВ	ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79483-20		
		Счетчик	A2R-3-AL-C29-T	0,5S	1	14555-95		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
1434	ЭЧЭ-21 Поплавец, ВВОД -1 10 кВ	ТТ А	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ С	ТЮ-10	0,2S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								
1435	ЭЧЭ-21 Поплавец, ПВА-1	ТТ А	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69	УСВ-3 рег. № 51644-12	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10	0,5	1000/5	2473-69		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
ТН С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1436	ЭЧЭ-21 Поплавец, ПЭ-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10 А2R-4-0L-C25-Г	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				20186-05		
		ТН В				2473-69		
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1437	ЭЧЭ-21 Поплавец, ВВОД -2 10 кВ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛМ-10 ТЛМ-10 ТЛМ-10 А2R-4-0L-C25-Г	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				2473-69		
		ТН В				2473-69		
		ТН С				2473-69		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1438	ЭЧЭ-21 Поплавец, ПВА-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПОЛ-10 - ТПОЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				1261-59		
		ТН В				1261-59		
		ТН С				1261-59		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1439	ЭЧЭ-21 Поплавец, ПЭ-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТЛМ-10 - ТЛМ-10	0,5	100/5	20186-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				2473-69		
		ТН В				2473-69		
		ТН С				2473-69		
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1440	ЭЧЭ-21 Поплавец, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	В	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	С	0,5	600/5	3688-73		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
1441	ЭЧЭ-21 Поплавец, ТСН-2	ТН	В				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	В	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	С	0,5	600/5	3688-73		
		ТТ	А	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	0,2S	400/1	60541-15		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1442	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Л-125 110 кВ	ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	0,2S	400/1	60541-15		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1443	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Л-117 110 кВ	ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	0,2S	400/1	60541-15		
		ТН	А	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1444	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Т-1 110 кВ	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15		
1445	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Т-2 110 кВ	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	60541-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		Счетчик		А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	25433-11		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
1446	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ВВ1-10	ТН	В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	С	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		Счетчик		ЕА05RL-P2В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
1447	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ВВ2-10	Счетчик		ЕА05RAL-P4В-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	А	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10 У3	0,2S	1000/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		Счетчик		ЕА05RAL-P4В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		Счетчик		ЕА05RAL-P4В-3	0,5S/1,0	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1448	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПВ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В					
		ТН	С					
Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
1449	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПВ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5	25433-11	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В					
		ТН	С					
Счетчик		ЕА05RAL-Р4В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
1450	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПЭ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	RTU-327 пер. № 41907-09
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В					
		ТН	С					
Счетчик		ЕА05RAL-Р4В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
1451	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ПЭ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69	
		ТН	В					
		ТН	С					
Счетчик		ЕА05RAL-Р4В-3	0,5S/1,0	1	16666-97			



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1452	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-01	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14			
		ТТ	В	-								
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-11					
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В									
		ТН	С									
	Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97						
	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06						
1453	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-02	ТТ	В	-				RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12			
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06					
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
		ТН	С									
			Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1			16666-97		
	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06						
	ТТ	В	-									
1454	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-03	ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14			
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87					
		ТН	В									
		ТН	С									
			Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1			16666-97		
			ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5			25433-11		
	ТТ	В	-									
1455	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-04	ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14			
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69					
		ТН	В									
		ТН	С									
			Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1			16666-97		
			ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5			25433-11		
	ТТ	В	-									

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1456	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-05	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
1457	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-06	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
1458	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-07	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	400/5	25433-06		
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
1459	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-08	ТТ	А	ТЛО-10 У3	0,2S	300/5	25433-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛО-10 У3	0,2S	300/5	25433-11		
		ТН	А	НТМИ-10-66У3	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1460	ЭЧЭ-1 Чкаловская, Ф29-11	ТТ	А	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	7069-07	
		ТТ	В	-				
		ТТ	С	ТОЛ-10-1-2 У2	0,5	50/5	7069-07	
		ТН	А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87	
		ТН	В					
		ТН	С					
		Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	
1461	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ТСН-1	ТТ	А	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14
		ТТ	В	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	
		ТТ	С	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
1462	ЭЧЭ-1 Чкаловская, ТСН-2	ТТ	А	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	
		ТТ	С	ТОП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	
1463	ЭЧЭ-1 Чкаловская, СЦБ	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15	RTU-327 пер. № 41907-09
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15	
		ТТ	С	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15	
		ТН	А	-				
		ТН	В	-				
		ТН	С	-				
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1464	ЭЧЭ-2 Муромская, ВВ1-10	ТТ А	ТОЛ10-1	0,5	200/5	7069-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТОЛ10-1	0,5	200/5	7069-02		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
1465	ЭЧЭ-2 Муромская, ВВ2-10	ТТ А	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛО-10 У3	0,2S	200/5	25433-06		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
1466	ЭЧЭ-2 Муромская, ПВ1-10	ТТ А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
1467	ЭЧЭ-2 Муромская, ПВ2-10	ТТ А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В						
		ТН С						
	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1468	ЭЧЭ-2 Муромская, ПЭ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-Р4В-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
1469	ЭЧЭ-2 Муромская, ПЭ2-10	ТТ	А	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-Р3В-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
1470	ЭЧЭ-2 Муромская, ТСН-1	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5	400/5	17551-98		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	17551-98		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
1471	ЭЧЭ-2 Муромская, ТСН-2	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5	400/5	17551-98		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
Счетчик		ЕА05RAL-В-4	0,5S/1,0	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1472	ЭЧЭ-2 Муромская, СЦБ	ТТ	А	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТТ	С	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		Счетчик		ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1473	ЭЧЭ-3 Пионерская, ВВ1-10	ТТ	А	ТОЛ 10-1-2 У2	0,5	200/5	7069-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1-2 У2	0,5	200/5	7069-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1474	ЭЧЭ-3 Пионерская, ВВ2-10	ТТ	А	ТОЛ 10-1-2 У2	0,5	200/5	7069-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТОЛ 10-1-2 У2	0,5	200/5	7069-02		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		ЕА05RAL-P4B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
1475	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПВ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
		Счетчик		ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1476	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПВ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	200/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RL-В-4	0,5S	1	16666-97				
1477	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПЭ1-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
1478	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПЭ2-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97				
1479	ЭЧЭ-3 Пионерская, ПЭ3-10	ТТ	А	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛМ-10-1	0,5	50/5	2473-05		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
		ТН	С						
Счетчик		ЕА05RAL-РЗВ-3	0,5S/1,0	1	16666-97				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1480	ЭЧЭ-3 Пионерская, ТСН-1	ТТ А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ С	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1481	ЭЧЭ-3 Пионерская, ТСН-2	ТТ А	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТШП М-0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТТ С	ТШП М 0,66 У3	0,5	400/5	59924-15		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97				
1482	ЭЧЭ-3 Пионерская, СЦБ	ТТ А	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ В	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТТ С	ТШП М-0,66 У3	0,5	200/5	59924-15		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
1483	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-171	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ В	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ С	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1484	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-172	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1485	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-181	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1486	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Л-182	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
1487	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Обходной выключатель 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1488	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ В	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ С	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1489	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 Ввод-2 - 110 кВ	ТН В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ А	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ В	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		ТТ С	TG 145	0,2S	300/5	30489-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
1490	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ПС-65 ТСН-3	ТТ А	T-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	T-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ С	T-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН С	-					
		ТТ А	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ В	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
1491	ЭЧЭ-11 Ввод-1-27,5 кВ	ТТ С	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ А	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ В	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1492	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	800/5	19720-00		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
1493	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ДПР-1	ТН	-				RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
1494	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ДПР-2	Счетчик	A1805RALXQV-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	-					
		Счетчик	A1805RALXQV-P4GB-DW-3	0,5S/1,0	1	31857-11		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
1495	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ДПР-3 (питание на выпрямительный модуль 3,3 кВ)	ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21	0,2S	100/5	62259-15		
		ТТ	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21	0,2S	100/5	62259-15		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1496	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ В	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
1497	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ В	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-06		
1498	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 4	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
1499	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 5 (Юг)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТРУ 40.21	0,5S	30/5	45424-10		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТРУ 40.21	0,5S	30/5	45424-10		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1500	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - ПС-65 ТСН1 яч.6 (РП-110-1)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
1501	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 12 (П/пит)	ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
1502	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - резерв яч. 13 (Север)	ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
1503	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - ПС-65 ТСН2 яч.16 (РП-110-2)	ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН В	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН С	ЗНОЛ.06	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1504	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 Ф - ВЛ 10 кВ ПЭ яч. 17	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	В	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТН	С	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-72		
		ТТ	А	0,5	100/5	9143-06		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	9143-06		
1505	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	В	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	С	0,5	1000/5	25559-03		
1506	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	В	0,5	1000/5	25559-03		
		ТТ	С	0,5	1000/5	25559-03		
1507	ЭЧЭ-11 Петрозаводск, ЭЧЭ-11 СЦБ (минус от ТСН)	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	600/5	25559-03		
		ТТ	В	0,5	600/5	25559-03		
		ТТ	С	0,5	600/5	25559-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1508	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-202 (на ПС-16 "Кондопога"). 1 с.ш.	Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5	22741-02		
		Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
1509	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-203 (на ПС-103 "Сегежа"). 2 с.ш.	ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5	22741-02		
		Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
1510	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-207 (на тяговую - ввод- 1-220). 1 с.ш.	ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	300/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	300/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	300/5	22741-02		
		Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
1511	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л-208 (на тяговую - ввод- 2-220). 2 с.ш.	ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00	ССВ-1Г рег. № 51644-12	
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	600/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	600/5	22741-02		
		ТТ	ТФМ-220-П У1	0,5	600/5	22741-02		
		Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1512	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Обходной выключатель. 1 с.ш.	Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-00
		ТН	В	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-00
		ТН	С	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-00
		ТТ	А	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5			22741-02
		ТТ	В	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5			22741-02
		ТТ	С	ТФМ-220-П У1	0,5	1000/5			22741-02
		Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04			21478-04
		ТН	А						
1513	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л1-19- 4 (10 кВ)	ТН	В	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	100/5			25433-11
		Счетчик	SL761DCB	0,2S/0,5	1	21478-04			21478-04
1514	ЭЧЭ-17 Медгора, ПС-19 "ФСК" Л1-19- 17 (10 кВ)	ТН	А				ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В	НТМИ-10 У3	0,5	10000/100			51199-12
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5S	150/5			25433-11
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,5S	150/5			25433-11
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5S	150/5			25433-11
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			31857-06
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
1515	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-1-220 кВ	ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1516	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-2-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)			20344-05
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1			27069-11
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
1517	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТН	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
1518	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		Счетчик		EA05L-B-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
1519	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ДПП-1	ТН	С	-			RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5	50/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5	50/5			49935-12
		ТТ	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5	50/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5	50/5			49935-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1520	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	В	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	В	0,5	30/5	49935-12		
1521	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	0,2S	200/5	25433-03		
1522	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-03		
		ТТ	В	0,2S	200/5	25433-03		
1523	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 2 ПЭ ячейка 4 (СЦБ Новострой)	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	200/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1524	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 1 ПЭ (Медгора) ячейка 5	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 ТОЛ-10-I - ТОЛ-10-I ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1525	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 12- 10 (резерв) ячейка 12	Счетчик	НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1526	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 13- 10 (резерв) ячейка 13	Счетчик	НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05L-B-3	0,5	10000/100	16687-97		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1527	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 15- 10 (Щебёночный завод) ячейка 15	Счетчик	НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1527	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 Фидер 15- 10 (Щебёночный завод) ячейка 15	Счетчик	НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05L-B-3	0,5	50/5	9143-01		УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1528	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1529	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1530	ЭЧЭ-17 Медгора, ЭЧЭ-17 СЦБ (минус от ЭЧ-8)	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	400/5	22656-07		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	400/5	22656-07		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	400/5	22656-07		
1531	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09	ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		
		ТТ	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		
		ТТ	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5	30489-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1532	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТТ	А	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5			30489-05
		ТТ	В	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5			30489-05
		ТТ	С	TG 145N УХЛ1	0,5S	150/5			30489-05
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1533	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-1-27,5 кВ	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	600/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	600/5			49935-12
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
1534	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-2-27,5 кВ	ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	600/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	600/5			
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	600/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	600/5			49935-12
1535	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ДПП-1	ТТ	С	-			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	50/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	50/5			49935-12
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1536	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	50/5	49935-12		
		ТТ	-					
1537	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
1538	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	600/5	25433-06		
1539	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 3 "ПСК"	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		
		ТТ	-					
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1540	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 4 "ПСК"	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
1541	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 10 "ПСК"	ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	150/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
1542	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 11 "ПСК"	ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RAL-P3B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06		
		ТТ В	-					
1543	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82. Ф 82 - 12 "Карелэнерго" (резерв)	ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	300/5	25433-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		Счетчик	EA05RAL-P3B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-08		
		ТТ А	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	75/5	25433-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	75/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RAL-P3B-3	0,5S	1	16666-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1544	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 СН-РП-НПП (Негарантированное питание)	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ В	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ С	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-					
1545	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 СН-РП-ГП (Гарантированное питание)	ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ В	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		ТТ С	ТОП 0,66 У3	0,5	200/5	15174-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
1546	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ТСН-1	ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
1547	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 ТСН-2	ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		ТТ С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1548	ЭЧЭ-82 Ладва, ЭЧЭ-82 СЦБ (вычитаются от ЭЧ-8)	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТСН-6.2	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-6.2	0,2S	300/5	26100-03		
		ТТ	ТСН-6.2	0,2S	300/5	26100-03		
1549	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ИМВ 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	ИМВ 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	ИМВ 145	0,5S	150/5	32002-06		
1550	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ИМВ 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	ИМВ 145	0,5S	150/5	32002-06		
		ТТ	ИМВ 145	0,5S	150/5	32002-06		
1551	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	600/5	19720-00		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1552	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-2- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	В	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	С	0,5	600/5	19720-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
1553	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ДПР-1	ТН	В	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	С	0,5	(35000/√3)/(100/√3)	912-70		
		ТТ	А	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	В	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	С					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В					
		ТН	С					
1554	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-1-10 кВ	ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	С	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В					
ТН	С							
1555	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 Ввод-2-10 кВ	ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	В	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	С	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	В					
ТН	С							

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1556	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ПВА 1 - 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С				16687-97		
		ТТ А				600/5		
		ТТ В				9143-01		
		ТТ С				600/5		
		ТТ С				600/5		
		ТТ С				9143-01		
1557	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ПВА 2 - 10 кВ.	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05L-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С				16687-97		
		ТТ А				600/5		
		ТТ В				9143-01		
		ТТ С				600/5		
		ТТ С				600/5		
		ТТ С				9143-01		
1558	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ДПРКС-1)	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С				16687-97		
		ТТ А				50/5		
		ТТ В				9143-01		
		ТТ С				50/5		
		ТТ С				50/5		
		ТТ С				9143-01		
1559	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ДПРКС-2)	Счетчик	ЕА05RAL-P3B-3  НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05RAL-P3B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А				16666-97		
		ТН В				10000/100		
		ТН С				16687-97		
		ТТ А				50/5		
		ТТ В				9143-01		
		ТТ С				50/5		
		ТТ С				50/5		
		ТТ С				9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1560	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ЦРП-1)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТЛК-10-6	0,5	150/5	9143-01				
ТТ								
ТТ								
1561	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 фидер - 10 кВ (ЦРП-2)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	ТЛК-10-6	0,5	200/5	9143-01				
ТТ								
ТТ								
1562	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	-	-	-	-		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08				
ТТ								
ТТ								
ТТ	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08				
ТТ								
ТТ								
1563	ЭЧЭ-434 Свирь, ЭЧЭ-434 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТН	-	-	-	-		
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08		
		ТТ						
		ТТ						
ТТ	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08				
ТТ								
ТТ								
ТТ	RM85-E6A	0,5	1000/5	25559-08				
ТТ								
ТТ								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1564	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л- 212-220 кВ (на тяговую ввод-1-220)	Счетчик	EA02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		Счетчик	EA02RAL-B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1565	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л- 211-220 кВ (на тяговую ввод-2-220)	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		ТТ	TG-245	0,2	1000/5	15651-96		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1566	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л- 203-2-220 кВ	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1567	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Л- 233-2-220 кВ	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1568	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" Обходной-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4		0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
		ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	500/1	27069-11		
1569	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧ-8 ПС-103 Ввод 0,4 кВ ТСН-1-6 кВ от ТП-3 (первая секция шин)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	В	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	С	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
1570	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧ-8 ПС-103 Ввод 0,4 кВ ТСН-2-10 кВ от ЭЧЭ-101 (вторая секция шин)	Счетчик	EA05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	В	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
		ТТ	С	ТНШЛ-0,66	0,5	1000/5	5024-75		
1571	ЭЧЭ-101 Сегежа, ПС-103 "ФСК" ф. "Мегафон" рез.(коэфф. ТТ 30/5 учит.счётчиком)	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4		0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	30/5	17551-06		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	30/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	30/5	17551-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1572	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-1- 220 кВ (Линия 212 от ПС-103)	Счетчик	EA05RAL-B-4W	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТТ	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
1573	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-2- 220 кВ (линия 211 от ПС-103)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТН	CPA 245	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	15852-96		
		ТТ	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
		ТТ	IMB 245	0,5S	100/5	32002-06		
1574	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФМ-35-П	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	ТФМ-35-П	0,5	600/5	17552-98		
		ТТ	ТФМ-35-П	0,5	600/5	17552-98		
1575	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-2- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	600/5	21256-03		
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	600/5	21256-03		
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	600/5	21256-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1576	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ДПР-1	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	30/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	30/5			49935-12
		ТТ	С	-					
1577	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ДПР-2	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	30/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	30/5			49935-12
		ТТ	С	-					
1578	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 КУ	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТВ-35-II ХЛ2	0,5	400/5			19720-06
		ТТ	В	ТВ-35-II ХЛ2	0,5	400/5			19720-06
		ТТ	С	ТВ-35-II ХЛ2	0,5	400/5			19720-06
1579	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-1-10 кВ ячейка 3	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	150/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10-6	0,5	150/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	150/5			9143-01



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1580	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ввод-2-10 кВ ячейка 14	Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10			0,5	10000/100			16687-97
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10-6			0,5	150/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10-6			0,5	150/5			9143-01
1581	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. РП-1 ячейка 4	ТТ	С	ТЛК-10-6			0,5	150/5	9143-01	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	
		Счетчик	EA05RAL-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С								
		ТТ	А	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
1582	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. ТП-3 ячейка 5	ТТ	В							ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	С	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С								
1583	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. Горсель ячейка 6	ТТ	А	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В								
		ТТ	С	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А								
		ТН	В	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97		
1583	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. Горсель ячейка 6	ТН	С							ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	
		ТТ	А	ТЛК-10-6			0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В								
		ТТ	С	ТЛК-10-6			0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3			0,5S	1	16666-97			
		ТН	А								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1584	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. ТП-2 ячейка 13	Счетчик	ЕА05RAL-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН А								
		ТН В	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
1585	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. Ячейка 15 резерв	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А								
		ТН В	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
1586	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. РП-103 ячейка 16	Счетчик	ЕА02RAL-P4B-4			0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А								
		ТН В	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛК-10-6			0,5	50/5	9143-01		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛК-10-6			0,5	50/5	9143-01		
1587	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 Ф. ДПРКС ячейка 17	Счетчик	ЕА05RL-B-3			0,5S	1	16666-97		
		ТН А								
		ТН В	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97		
		ТН С								
		ТТ А	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛК-10-6			0,5	30/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1588	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
1589	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 ТСН-2	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1590	ЭЧЭ-101 Сегежа, ЭЧЭ-101 СЦБ	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	400/5	17551-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1591	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 Ввод-220 кВ	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	100/1	27069-11		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1592	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4W	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	ТОЛ-35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4W	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
1593	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 Ввод-2- 27,5 кВ	ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	800/5	21256-03		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
1594	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ДПР-1	ТН	-				RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	30/5	49935-12		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4W	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
1595	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ДПР-2	ТТ	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4W	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		
		ТТ	ТРО 70.11	0,5	30/5	49935-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1596	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ТСН-1	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-00
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-00
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-00
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
1597	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 ТСН-2	ТН	В				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-00
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-00
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	600/5			19956-00
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В						
		ТН	С						
1598	ЭЧЭ-104 Раменцы, ЭЧЭ-104 СЦБ	ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06	RTU-327 рег. № 41907-09	
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	17551-06		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	В	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	С	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	А	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	В	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
1599	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" ВАТ- 1-220 кВ	ТТ	С	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11	УСВ-3 рег. № 51644-12	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1600	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" Л- 214-220 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		ТТ	ТБМО-220 УХЛ1	0,2S	600/1	27069-11		
		Счетчик	EA05RAL-P2CN-4W	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1601	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" Л- 209-220 кВ (на тяговую)	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТТ	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05		
1602	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ПС-91 "ФСК" Л- 210-220 кВ (на тяговую)	ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	20344-05	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		ТТ	ТВ-220	0,5	300/5	20644-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТН	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)	14626-00		
		ТТ	ИМВ 245	0,2S	150/5	32002-06		
1603	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-1- 220 кВ	ТТ	ИМВ 245	0,2S	150/5	32002-06	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ИМВ 245	0,2S	150/5	32002-06		
		ТТ	ИМВ 245	0,2S	150/5	32002-06		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1604	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-2- 220 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-00
		ТН	В	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-00
		ТН	С	НКФ 220-58 У1	0,5	(220000/√3)/(100/√3)			14626-00
		ТТ	А	ИМВ 245	0,2S	150/5			32002-06
		ТТ	В	ИМВ 245	0,2S	150/5			32002-06
		ТТ	С	ИМВ 245	0,2S	150/5			32002-06
1605	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5			19720-00
		ТТ	В	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5			19720-00
		ТТ	С	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5			19720-00
1606	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-2- 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5			19720-00
		ТТ	В	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5			19720-00
		ТТ	С	ТВ 35-II ХЛ2	0,5	1000/5			19720-00
1607	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ДПР-1	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	75/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	75/5			49935-12
		ТТ	С	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1608	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ДПР-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТРО 70.11	0,5S	75/5			49935-12
		ТТ	В	ТРО 70.11	0,5S	75/5			49935-12
1609	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-06
		ТТ	В	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-06
1610	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-06
		ТТ	В	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-06
1611	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. ДПРКС	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-04
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5		9143-06	



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1612	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Яч. 14 Ф. ПЭ "Север"	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1613	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. ПЭ (РП-1)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1614	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Яч. 11 Ф. РП-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1615	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. ПС 91	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1616	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Яч. 12 Ф резерв (ПС-2)	Счетчик	EA05RAL-P3B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
1617	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 Ф. "Карелминерал" (ячейка 17)	ТН В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	3344-04		
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5S	100/5	9143-06		
		ТТ В	ТЛК-10-6	0,5S	100/5	9143-06		
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5S	100/5	9143-06		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
1618	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ТСН-1	ТТ А	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ С	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ В	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
1619	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ТСН-2	ТТ С	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А	-					
		ТН В	-					
		ТН С	-					
		ТТ А	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ В	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		
		ТТ С	RM85-E5A	0,2S	1000/5	25559-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1620	ЭЧЭ-106 Нигозеро, ЭЧЭ-106 ф. СЦБ (минус от ТСН)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	RM70-E4A	0,2S	600/5	25559-03		
		ТТ	RM70-E4A	0,2S	600/5	25559-03		
1621	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-110 ЛНик-1 (на ПС-368 110 кВ "Никольская")	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
		ТТ	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
1622	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-110 ЛНик-2 (на ПС-368 110 кВ "Никольская")	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
		ТТ	TG 145 У1	0,2S	1000/5	30489-05		
1623	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-220 кВ АТ-1 (Л-203)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1624	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" Ввод-220 кВ АТ-2 (ЛТ-204)	Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-220 УХЛ1	0,2	(220000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТТ	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		ТТ	ТГФМ-220 III УХЛ1	0,2S	300/5	52260-12		
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
1625	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" ВЛ-110 кВ Свирская-1 на тяговую Свирь	ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
1626	Подпорожье, ПС-Подпорожская "ФСК" ВЛ-110 кВ Свирская-2 на тяговую Свирь	ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТТ	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		ТТ	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	0,2S	300/5	36672-08		
		Счетчик	A1802RAL-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
		ТН	НКФ110-83У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	1188-84		
1627	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ЛТ-154	Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P4B-4W	0,2S/0,5	1	16666-07		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1628	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Л-155	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1629	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1630	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1631	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1632	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
1633	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ДПР-1	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	-					
		Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	75/5	26417-04		
1634	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
1635	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,5S	1000/5	25433-03		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1636	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	А1805RAL-P4G-DW-4			0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В	ТЛЮ-10-4 У3			0,5S	1000/5			25433-06
		ТН	С	ТЛЮ-10-4 У3			0,5S	1000/5			25433-06
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3			0,5S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10-4 У3			0,5S	1000/5			25433-06
1637	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.ЛПХ-12	Счетчик	А1805RALQ-P4GB-DW-4			0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В	ТЛЮ-10-5			0,5S	50/5			30709-11
		ТН	С	ТЛЮ-10-5			0,5S	50/5			30709-11
		ТТ	А	ТЛЮ-10-5			0,5S	50/5			30709-11
		ТТ	В	ТЛЮ-10-5			0,5S	50/5			30709-11
1638	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.БТП-3	Счетчик	ЕА05L-B-3			0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82
		ТН	С	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82
		ТТ	А	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82
		ТТ	В	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82
1639	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.БТП-4	Счетчик	ЕА05RL-P1B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100			11094-87
		ТН	В	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82
		ТН	С	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82
		ТТ	А	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82
		ТТ	В	ТВК-10			0,5	100/5			8913-82

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1640	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.Калгалакша (ВЛ-48-11)	Счетчик	А1802RALQ-Р4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТЛЮ-10			0,5S	50/5	25433-06		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТЛЮ-10			0,5S	50/5	25433-06		
1641	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 Ф.ДІРКС	Счетчик	ЕА02RALX-Р3В-4			0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПЛ-10			0,5	50/5	1276-59		
1642	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ф. Ростелеком (РРС)	Счетчик	ЕА05RAL-В-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2			0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В								
		ТН С								
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	50/5	1276-59		
		ТТ В	-							
		ТТ С	ТПЛ-10			0,5	50/5	1276-59		
1643	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-В-4			0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	Т-0,66 У3			0,5S	1000/5	19956-00		
		ТН В	-							
		ТН С	-							
		ТТ А	Т-0,66 У3			0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ В	Т-0,66 У3			0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ С	Т-0,66 У3			0,5S	1000/5	19956-00		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1644	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 ТСН-2	Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
1645	ЭЧЭ-48 Энгозеро, ЭЧЭ-48 СЦБ	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	1	300/5	17551-06		
		ТТ	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	1	300/5	17551-06		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1646	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Л-155	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
1647	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Л-156	ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1648	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-1 - 110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	60353-15		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1649	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1650	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1651	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1652	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	-					
1653	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	ТВ-35	0,5S	75/5	46101-10		
		ТТ	-					
1654	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
1655	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1656	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 5 ПЭ Север	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,2S	75/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,2S	75/5	1276-59		
1657	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф.6 Ростелеком (ТУСМ)	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛП-10-5	0,5S	50/5	30709-11		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛП-10-5	0,5S	50/5	30709-11		
1658	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 7 БПП-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
1659	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 9 ЛПК- 36	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4		5	6	7	8	9
1660	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф.10 Поньгома	Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10-4 У3	0,2S	50/5	25433-03		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
1661	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 12 БТП- 2	Счетчик	ТПЛ-10		0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
1662	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 Ф. 14 ДПРКС	Счетчик	ТПЛ-10		0,5	75/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
1663	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ТСН-1	Счетчик	Т-0,66 У3		0,5S	1000/5	19956-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	В	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	С	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4		0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1664	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
1665	ЭЧЭ-49 Кузема, ЭЧЭ-49 СЦБ	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	1	300/5	6891-85		
		ТТ	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5	300/5	15764-96		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
1666	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Рабочая перемычка 110 кВ	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08	ЭКОМ-3000 рег. № RTU-327	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1667	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ремонтная перемычка 110 кВ	ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1672	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ДПР-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
1673	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
1674	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
1675	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-06



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1676	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 5 ТП-33 Очистные сооружения	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	200/5	9143-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	200/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
1677	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 6 Электродепо	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	75/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	75/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
1678	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 8 ТП-33 Очистные сооружения	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,2S	200/5	25433-06		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,2S	200/5	25433-06		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					
1679	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 9 Электродепо	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	2363-68		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1680	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 10 ДПРКС	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	75/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1681	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 11 Узел станции (ПЭ Север)	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	300/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
1682	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 13 Вагонное дело	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПЛ-10	0,5	200/5			1276-59
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
1683	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 Ф. 14 Вагонное дело	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-06
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	200/5			25433-06
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1684	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
1685	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 ТСН-2	ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1686	ЭЧЭ-50 Кемь, ЭЧЭ-50 СЦБ	ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	1	100/5	36382-07		
		ТТ	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	1	100/5	36382-07		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
1687	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-1 - 110 кВ	ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1688	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТН	VAU-123	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		ТТ	VAU-123	0,2S	200/1	37850-08		
		Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
1689	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-1- 27,5 кВ	Счетчик	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТН	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
1690	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-2- 27,5 кВ	Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		Счетчик	A1805RALQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
1691	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ДПР-1	Счетчик	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	ТОЛ-СЭЦ-35	0,2S	75/5	59870-15		
		ТТ	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1692	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1693	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ДПР-3	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35	0,2S	75/5			59870-15
		ТТ	С	-					
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
1694	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-1-10 кВ	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
1695	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ввод-2-10 кВ	ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1696	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф. 5 ПЭ Юг	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2  ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1697	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф. 7 резерв	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛЮ-10 - ТЛЮ-10 ЕА05RAL-P4B-3	0,5	10000/100	20186-05		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1698	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф. 9 ЖД-1	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТВК-10 - ТВК-10 ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
1699	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф. 10 ЖД-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТПЛ-10 - ТПЛ-10	0,5	10000/100	20186-05		ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
				0,5	100/5	1276-59		УСВ-3 рег. № 51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1700	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 Ф-14-10 ДПРКС (ячейка 14)	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИ-10-95УХJ2  ТВК-10  ТВК-10  ЕА05L-B-4	0,5S  0,5  0,5  0,5S	1  10000/100  50/5  50/5  1	16666-97  20186-05  8913-82  8913-82  16666-97		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		Счетчик						
		ТН						
1701	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ТСН-1	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1702	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 ТСН-2	ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	1000/5	19956-00		
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1703	ЭЧЭ-51 Беломорск, ЭЧЭ-51 СЦБ	ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	36382-07		
		ТТ	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	300/5	36382-07		
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S				
		ТН	-					
		ТН	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1704	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-159 110 кВ (на Сумпосад, Нюхча)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	В	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	С	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
1705	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-160 110 кВ (на Сумпосад, Нюхча)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	В	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	С	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
1706	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-161 110 кВ (на тяговую п/ст Беломорск)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-ИУ1	0,5	600/5			2793-71
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-ИУ1	0,5	600/5			2793-71
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-ИУ1	0,5	600/5			2793-71
1707	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Л-162 110 кВ (на тяговую п/ст Беломорск)	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТФ3М-110Б-ИУ1	0,5	600/5			2793-71
		ТТ	В	ТФ3М-110Б-ИУ1	0,5	600/5			2793-71
		ТТ	С	ТФ3М-110Б-ИУ1	0,5	600/5			2793-71



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1708	ЭЧЭ-51 Беломорск, ПС-12 "Карелэнерго" Обходной 110 кВ	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	В	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	С	ТФМ-110-П У1	0,5	600/5			16023-97
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
1709	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Рабочая перемычка 110 кВ	ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТОГФ-110	0,5	600/5			14205-94
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,5	600/5			44640-11
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,5	600/5			44640-11
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
1710	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ремонтная перемычка 110 кВ	ТТ	А	ТОГФ-110	0,2S	600/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТОГФ-110	0,2S	600/1			44640-11
		ТТ	С	ТОГФ-110	0,2S	600/1			44640-11
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-05
1711	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-1 - 110 кВ	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-05

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1712	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-2 - 110 кВ	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-94
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	150/1			23256-05
		Счетчик		EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1713	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-1-27,5 кВ	ТН	С	-			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
1714	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1715	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ДПР-1	ТН	С	-			ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5			3689-73
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5			3689-73
		ТТ	С	-					
		Счетчик		EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5			3689-73
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	50/5			3689-73

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1716	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ДПР-2	Счетчик	EA05RAL-P3BN-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	50/5			46101-10
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	50/5			46101-10
1717	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
1718	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ввод-2-10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	1000/5			25433-03
1719	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф. ПЭ-Юг "ПСК" (ячейка 3)	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-97
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПУ 40.11	0,5	15/5			45424-10
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПУ 40.11	0,5	15/5		45424-10	

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1720	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-4-10 Ж.д. дома (ячейка 4)	Счетчик	ЕА05L-В-3  НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6 ЕА05RAL-РЗВН-3	0,5S  0,5 0,5 0,5 0,5S	1  10000/100 50/5  50/5 1	16666-97  16687-97 9143-06  9143-06 16666-97		
		ТН						
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		Счетчик						
		ТН						
1721	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-5-10 (Ф. 3 "ПСК") (ячейка 5)	ТН	НАМИТ-10 ТЛО-10-6 - ТЛО-10-6 ЕА05L-В-3	0,5 0,5 0,5 0,5S	10000/100 50/5  50/5 1	16687-97 25433-03  25433-03 16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		Счетчик						
		ТН						
		ТН						
1722	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф ПЭ Запад (ячейка 6)	ТН	НАМИТ-10 ТРУ 40.21 - ТРУ 40.21 ЕА05L-В-3	0,5 0,5 0,5 0,5S	10000/100 15/5  15/5 1	16687-97 17085-98  17085-98 16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		Счетчик						
		ТН						
		ТН						
1723	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф ж д Резерв (ячейка 7)	ТН	НАМИТ-10 ТЛК-10-6 - ТЛК-10-6	0,5 0,5 0,5 0,5S	10000/100 50/5  50/5 1	16687-97 9143-06  9143-06 16666-97		
		ТН						
		ТН						
		ТТ						
		ТТ						
		ТТ						
		Счетчик						
		ТН						
		ТН						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1724	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф ж д Резерв (ячейка 16)	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН										
		ТН										
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97						
		ТТ										
		ТТ										
		1725	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-18-10 (Ф. 4 "ПСК") (ячейка 18)	Счетчик	ТРУ 40.21	0,5			10/5	45424-10	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН								
				ТН								
ТН	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97						
ТТ												
ТТ												
1726	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 Ф-19-10 (ЦЭ-Север) (ячейка 19)			Счетчик	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-06	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
				ТН								
				ТН								
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97						
		ТТ										
		ТТ										
		1727	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН								
				ТН								
ТН	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97						
ТТ												
ТТ												
1727	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-1			Счетчик	ТРУ 40.21	0,5S	15/5	17085-98	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
				ТН								
				ТН								
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97						
		ТТ										
		ТТ										
		1727	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-1	Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН								
				ТН								
ТН	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97						
ТТ												
ТТ												
1727	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-1			Счетчик	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
				ТН								
				ТН								
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97						
		ТТ										
		ТТ										
		1727	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-1	Счетчик	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00			ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН								
				ТН								
ТН	НАМИТ-10			0,5	10000/100	16687-97						
ТТ												
ТТ												
1727	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-1			Счетчик	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14		
				ТН								
				ТН								
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97						
		ТТ										
		ТТ										

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1728	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
1729	ЭЧЭ-61 Идель, ЭЧЭ-61 СЦБ	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		ТТ	Т-0,66У3	0,5	400/5	15764-96		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
1730	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-1 - 110 кВ	ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		
1731	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-2 - 110 кВ	ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		
		ТТ	ТФМ-110-П	0,5	150/5	16023-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1732	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
1733	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-2-27,5 кВ	ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		ТТ	ТВ 35-II	0,5	600/5	19720-00		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
1734	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ДПР-1	ТН	-				RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТРО 70.11	0,5S	75/5	49935-12		
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		
1735	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ДПР-2	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		
		ТТ	-					
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТОЛ 35	0,5S	75/5	21256-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1736	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		ТТ	В	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1737	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ввод-2-10 кВ	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	А	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		ТТ	В	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		ТТ	С	ТОЛ-35	0,5	200/5			21256-07
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
1738	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. 1 ячейка.5 (резерв)	ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1739	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. ПЭ-1 "Север" ячейка.4	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1740	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Л-84-06 ячейка.б	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1741	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Л-84-12 ячейка 12	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	200/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1742	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. 4 Ячейка 13 (резерв)	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	300/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	300/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1743	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 Ф. ПЭ-2 "Восток" ячейка14	Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1744	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН	-					
1745	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 ТСН-2	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТШП-0,66	0,5S	800/5	15173-06		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		ТТ	Т-0,66 У3	0,5S	800/5	19956-00		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1746	ЭЧЭ-84 Сумский посад, ЭЧЭ-84 СЦБ	ТН	-				RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТТИ-30	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	ТТИ-30	0,5	300/5	28139-04		
		ТТ	ТТИ-30	0,5	300/5	28139-04		
		Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
		ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05		
1747	ЭЧЭ-85 Ньюхча, ЭЧЭ-85 Линия 160 - 110 кВ	ТН	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	14205-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТФ3М-110Б-IV1	0,5	600/5	2793-71		
		ТТ	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		
		ТТ	ТФМ-110-II	0,5	600/5	16023-97		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1748	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Линия 159 - 110 кВ	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТТ	А	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	В	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	С	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
1749	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Линия "Малашуйка" -110 кВ	ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТТ	А	ТФМ-110-П	0,5	600/5			14205-05
		ТТ	В	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	С	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1			16666-97
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
1750	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Ввод-1 - 110 кВ	ТТ	А	ТФМ-110-П	0,5	600/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	С	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1			16666-97
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТТ	А	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	В	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
1751	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Ввод-2 - 110 кВ	ТТ	С	ТФМ-110-П	0,5	600/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1			16666-97
		ТН	А	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	В	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТН	С	НКФ-110-57 У1	0,5	(110000/√3)/(100/√3)			14205-05
		ТТ	А	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	В	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		ТТ	С	ТФМ-110-П	0,5	600/5			16023-97
		Счетчик		EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1			16666-97

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1752	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 Ввод-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1753	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 Ввод-2-27,5 кВ	ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	А	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	В	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		ТТ	С	ТФМ-35-П	0,5	600/5			17552-98
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
1754	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 ДПР-1	ТТ	С	ТВ-35	0,5	200/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
		ТТ	С	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1755	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 ДПР-2	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
		ТТ	В	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
		ТТ	С	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТТ	А	ТВ-35	0,5	200/5			19720-06

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1756	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Ввод-1-10 кВ	Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		Счетчик	A1805RLQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1757	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Ввод-2-10 кВ	ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			3344-08
		ТТ	В	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,2S	100/5			25433-03
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1758	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Ф ПЭ Север. ячейка.2	ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	75/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	В	-					
1759	ЭЧЭ-85 Ньюха, ЭЧЭ-85 Ф РП-1 ячейка 3 (резерв)	ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	75/5	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		Счетчик	EA05RL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1760	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 Ф ПЭ Восток ячейка.12	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
		ТН	В	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)			3344-08
1761	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 Ф РП-2. ячейка13 (резерв)	ТН	С	ЗНОЛ.06-10У3	0,5	(10000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТТ	А	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6	0,5	75/5			9143-01
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
		ТТ	В	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
1762	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 ТСН-1	ТТ	С	ТШП 0,66	0,5	800/5	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
		ТТ	В	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
		ТТ	С	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-					
1763	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 ТСН-2	ТН	В	-			ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
		ТТ	В	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
		ТТ	С	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01
		Счетчик	ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	-					
		ТН	В	-					
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТШП 0,66	0,5	800/5			15173-01

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1764	ЭЧЭ-85 Ньюча, ЭЧЭ-85 СЦБ	Счетчик	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТШП 0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	ТШП 0,66	0,5	300/5	15173-01		
		ТТ	ТШП 0,66	0,5	300/5	15173-01		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-07		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
1765	РТП-44 Кагозеро, РТП-44 ВВ-1-10 кВ	ТН					ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ						
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-00		
		ТН						
1766	РТП-44 Кагозеро, РТП-44 ВВ-2-10 кВ	ТН					ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ						
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1767	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-1-110 кВ Т-1	ТН					ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1768	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-2-110 кВ Т-2	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1769	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВЛ-110кВ л. 97	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1770	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВЛ-110кВ л. 124	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
1771	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-1 27,5 кВ	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТФ3М35А-ХЛ1	0,5	1000/5	8555-81		
		ТТ	ТФ3М35А-ХЛ1	0,5	1000/5	8555-81		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	-					



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1772	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-2 27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М35А-ХЛ1	0,5	1000/5			8555-81
		ТТ	В	ТФ3М35А-ХЛ1	0,5	1000/5			8555-81
		ТТ	С	-					
1773	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-1 10 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100			831-53
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5			69606-17
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5			69606-17
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5			69606-17
Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
1774	ЭЧЭ-7 Кильдин, ВВ-2 10 кВ	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
		ТТ	В	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
		ТТ	С	ТОЛ-НТЗ-10-11	0,5	1000/5	69606-17		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
1775	ЭЧЭ-7 Кильдин, Т-3 ф. Транзит 35 кВ	ТН	А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-08		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1776	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. 2 Бойлер	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							10000/100	831-53		
		ТТ В							50/5	1276-59		
		ТТ С							50/5	1276-59		
		Счетчик							ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97
		ТН А							НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53
ТН В												
ТН С												
1777	ЭЧЭ-7 Кильдин, ТСН-1	ТТ А	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03						
		ТТ В	-									
ТТ С	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03								
1778	ЭЧЭ-7 Кильдин, ТСН-2	Счетчик	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03
		ТТ В							-			
		ТТ С							ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03
		Счетчик							ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97
		ТН А							НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53
ТН В												
ТН С												
1779	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. ПЭ-3	ТТ А	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03						
		ТТ В	-									
ТТ С	ТЛЮ-10-3 УЗ	0,2S	50/5	25433-03								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1780	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. ПЭ-5	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							10000/100	831-53		
		ТТ В							100/5	1276-59		
		ТТ С							100/5	1276-59		
		Счетчик							ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97
		ТН А							НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53
ТН В												
ТН С												
1781	ЭЧЭ-7 Кильдин, ф. ПЭ-4	ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59						
		ТТ В	-									
ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59								
1782	ЭЧЭ-8 Мурманск, Ф. 9 "Гларус"	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А										
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН С										
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01						
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01						
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН А										
ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70								
ТН С												
1783	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 4 "Гларус"	ТТ А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01						
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН А										
		ТН В	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН С										
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01						
		ТТ В	-									
ТТ С	ТЛК-10	0,5	200/5	9143-01								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1784	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 1 "Пескосушилка"	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А										
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А							6000/100	2611-70		
		ТТ В							200/5	9143-01		
		ТТ С							200/5	9143-01		
		Счетчик							ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97
		ТН А							НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70
ТН В												
ТН С												
1785	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 5 "ТП-7"	ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01						
		Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97						
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01						
		ТТ В	-									
ТТ С	ТЛК-10	0,5	1000/5	9143-01								
1786	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. ВВ ПЭ	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01						
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01						
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
ТН В												
ТН С												
1787	ЭЧЭ-8 Мурманск, ВВ-1 ф. 18	ТТ А	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12				
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01						
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01						
		ТТ В	-									
ТТ С	ТЛК-10	0,5	1500/5	9143-01								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1788	ЭЧЭ-8 Мурманск, ВВ-2-6 ф. 17	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А												
ТН В														
ТН С														
ТТ А														
ТТ В														
ТТ С														
1789	ЭЧЭ-8 Мурманск, ф. 2 "ТП-6"	Счетчик	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А												
ТН В														
ТН С														
ТТ А														
ТТ В														
ТТ С														
1790	ЭЧЭ-8 Мурманск, ТСН-1	Счетчик	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А												
ТН В														
ТН С														
ТТ А														
ТТ В														
ТТ С														
1791	ЭЧЭ-8 Мурманск, ТСН-2	Счетчик	НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А												
ТН В														
ТН С														
ТТ А														
ТТ В														
ТТ С														

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1796	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 6 ОПХ Восход	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
1797	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 5	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН А												
		ТН В												
ТТ А	ТТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68										
ТТ В														
ТТ С														
1798	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 7	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН А												
		ТН В												
ТТ А	ТТЛ-10	0,5	200/5	1276-59										
ТТ В														
ТТ С														
1799	ЭЧЭ-9 Лопарская, ВВ-ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН А												
		ТН В												
ТТ А	ТТЛ-10	0,5	100/5	1261-08										
ТТ В														
ТТ С														
Счетчик	ТТЛ-10	0,5	100/5	1276-59										
ТН А														
ТН В														
ТТ А	ТТЛ-10	0,5S	1	16666-97										
ТТ В														
ТТ С														

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

RTU-327  
рег. №  
41907-09

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1800	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 9 (резерв)	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
1801	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 2	ТН	НАМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	300/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН						
		ТН						
1802	ЭЧЭ-9 Лопарская, Ф. 4	ТН	НАМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1803	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Вв-1-110 /Г-3 /	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1804	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Вв-2- 110кВ. /Т-4 /	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1805	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Т-1	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79886-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79886-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	50/1	79886-20		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1806	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Л-127	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	80251-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	80251-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	80251-20		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1807	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Л-128	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	79886-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	79886-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	300/1	79886-20		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1808	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Л-138	Счетчик	A1802RAL-P4G-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1			23256-05
		Счетчик		EA05RAL-B-4	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1809	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ВВ-1-27,5 кВ	ТН	С	-			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
		Счетчик		EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
1810	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ВВ-2-27,5 кВ	ТН	С	-			ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	А	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
		ТТ	В	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
		ТТ	С	ТОЛ-СЭЩ-35-IV	0,2S	1000/5			59870-15
		Счетчик		EA05RAL-B-3	0,5S	1			16666-97
		ТН	А	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТН	В	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТН	С	ЗНОМ-35-65	0,5	(35000/√3)/(100/√3)			912-07
		ТТ	А	ТФНД-35	0,5	40/5			3689-73
		ТТ	В	-					
1811	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ЛМ-61	ТТ	С	ТФНД-35	0,5	40/5	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	С	ТФНД-35	0,5	40/5			
		ТТ	С	ТФНД-35	0,5	40/5			



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1816	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.5	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	9143-01		
1817	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	50/5	9143-01		
1818	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	50/5	9143-01		
1819	ЭЧЭ-10 Тайбола, ЭЧЭ-10 Ф.4 ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	50/5	9143-01		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1824	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-2-110/Г-3	Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1			23256-05
		Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
1825	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-119	ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			24218-03
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
1826	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-137	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			24218-03
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
1827	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-139	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			24218-03
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1			23256-05
		Счетчик	ЕА02RAL-Р3В-4	0,2S/0,5	1	16666-97			

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1828	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-70	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1829	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-110	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1830	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Л-118	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
1831	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ВВ-1-27,5 кВ	ТН	-				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	-					
		ТТ	-					
		ТТ	-					





Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1836	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 9 КТП	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5			9143-01
1837	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 1 ТП-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	50/5			9143-01
1838	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 7 ТП-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 У3	0,5	150/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 У3	0,5	150/5			9143-01
1839	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 3 ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-01

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1840	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1841	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ф. 6 ТП-2	ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
1842	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 2 ТП-1	ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
1843	ЭЧЭ-12 Оленегорск, Ф. 4 ПЭ	ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1844	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10-6 УЗ	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1845	ЭЧЭ-12 Оленегорск, ф. Резерв	ТН	НАМИТ-10-2 УХЛ12	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	150/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	150/5			9143-01
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
1846	ЭЧЭ-13 Имандра, Т-1	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11
1847	ЭЧЭ-13 Имандра, Т-2	ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-13
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1			23256-11

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1848	ЭЧЭ-13 Имандра, Л-144	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11						
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
1849	ЭЧЭ-13 Имандра, Л-146	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14				
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11						
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11						
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100			2611-70			
		ТН	В									
ТН	С											
1850	ЭЧЭ-13 Имандра, ф. 1	ТТ	ТІЛІМ-10	0,5	40/5	2363-68	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12				
		ТТ	ТІЛІМ-10	0,5	40/5	2363-68						
		ТТ	ТІЛІМ-10	0,5	40/5	2363-68						
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97						
		ТН	А	НТМИ-6-66	0,5	6000/100			2611-70			
		ТН	В									
		ТН	С									
		1851	ЭЧЭ-13 Имандра, ф. 2	ТТ	ТІЛІМ-10	0,5			30/5	2363-68	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
				ТТ	ТІЛІМ-10	0,5			30/5	2363-68		
ТТ	ТІЛІМ-10			0,5	30/5	2363-68						
Счетчик	EA05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97						
ТН	А			НТМИ-6-66	0,5	6000/100	2611-70					
ТН	В											
ТН	С											

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1852	ЭЧЭ-13 Имандра, ф. ВВ-ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-3  НТМИ-6-66 ТПЛ-10 - ТПЛ-10	0,5S  0,5 0,5  0,5	1  6000/100 150/5  150/5	16666-97		
		ТН						
		ТН				2611-70		
		ТН						
		ТТ				1276-59		
		ТТ						
		ТТ				1276-59		
1853	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-1-110 кВ (Т-1)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1854	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-2-110 кВ (Т-3)	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1855	ЭЧЭ-14 Апатиты, Л-114	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1856	ЭЧЭ-14 Апатиты, Л-115	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1			23256-05
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	400/1			23256-05
1857	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4W	0,5S/1,0	1	16666-07	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5			3690-73
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5			3690-73
		ТТ	С	-					
1858	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-70
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5			3690-73
		ТТ	В	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5			3690-73
		ТТ	С	-					
1859	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-1-10	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1860	ЭЧЭ-14 Апатиты, ВВ-2-10	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12		
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95			
		ТН	А						
1861	ЭЧЭ-14 Апатиты, ТСН-1	ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02			
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	EA05RL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
1862	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. ПЭ-3	ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
1863	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 7	ТТ	В						
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		Счетчик	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1864	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 1	Счетчик	А2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95			
		ТН				А			
		ТН				В			
		ТН				С			
		ТТ				А			10000/100
		ТТ				В			300/5
		ТТ				С			300/5
		ТТ				С			9143-01
		ТТ				С			9143-01
1865	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 11	Счетчик	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН				А			
		ТН				В			
		ТН				С			
		ТТ				А			300/5
		ТТ				В			300/5
		ТТ				С			300/5
		ТТ				С			9143-01
		ТТ				С			9143-01
1866	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 9	Счетчик	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН				А			
		ТН				В			
		ТН				С			
		ТТ				А			300/5
		ТТ				В			300/5
		ТТ				С			300/5
		ТТ				С			9143-01
		ТТ				С			9143-01
1867	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 6	Счетчик	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН				А			
		ТН				В			
		ТН				С			
		ТТ				А			10000/100
		ТТ				В			300/5
		ТТ				С			300/5
		ТТ				С			9143-01
		ТТ				С			9143-01



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1868	ЭЧЭ-14 Апатиты, ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
1869	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. ВВ-ПЭ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95								
		ТН А												
		ТН В												
		ТН С												
		ТТ А												
		ТТ В												
		ТТ С												
		Счетчик							НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН А												
		ТН В												
ТН С														
ТТ А	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01										
ТТ В														
ТТ С														
Счетчик	ЕА05RL-Р1В-4	0,5S/1,0	1	16666-97										
ТН А														
ТН В														
ТН С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02										
ТТ А														
ТТ В														
ТТ С	ТЛК-10	0,5	300/5	9143-01										
Счетчик							A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95				
ТН А														
ТН В														
ТН С	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02										
ТТ А														
ТТ В														
ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01										
Счетчик							ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01				
ТН А														
ТН В														
ТН С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01										
ТТ А														
ТТ В														
ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01										

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1872	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 10	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	300/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	300/5			9143-01
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
1873	ЭЧЭ-14 Апатиты, ф. 4 ПЭ	ТН	В				ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-01
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	50/5			9143-01
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)			24218-03
1874	ЭЧЭ-16 Питкуль, Т-1	ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	УСВ-3 пер. № 41907-09	
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
1875	ЭЧЭ-16 Питкуль, Т-2	ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05	УСВ-3 пер. № 41907-09	
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	В	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	С	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	А	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	В	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	С	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1876	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-111	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1877	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-112	ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1878	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-114	ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1879	ЭЧЭ-16 Питкуль, Л-115	ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛП	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛП	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1880	РТП-58 Кица, ВВ-1	Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
		ТТ	В	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
		ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	1000/5			2473-69
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А						
1881	РТП-58 Кица, Ф. 3 - ПЭ	ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5			1856-63
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5			1856-63
		Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
1882	РТП-58 Кица, Ф. 5 - ПЭ	ТН	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С						
		ТТ	А	ТВЛМ-10	0,5	100/5			1856-63
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5			1856-63
		Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
1883	РТП-58 Кица, Ф. 7	ТТ	ТВЛМ-10	0,5	100/5	1856-63	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТВЛМ-10	0,5	100/5			1856-63
		Счетчик	ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97			
		ТН	А						
		ТН	В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	С						
		ТТ	А	ТЛМ-10	0,5	100/5			2363-68
		ТТ	В	-					
ТТ	С	ТЛМ-10	0,5	100/5	2363-68				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1884	РТП-58 Кица, Ф. 4 - ПЭ	Счетчик	ЕА05RAL-B-4  НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛМ-10 - ТЛМ-10  ЕА05RAL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН						
		ТН				20186-05		
		ТН						
		ТТ				2363-68		
		ТТ						
		ТТ				2363-68		
1885	РТП-58 Кица, Ф. 6	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛМ-10 - ТЛМ-10  ЕА05RAL-B-4	0,5	10000/100	20186-05	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН						
		ТН				20186-05		
		ТН						
		ТТ				2363-68		
		ТТ						
		ТТ				2363-68		
1886	РТП-58 Кица, ВВ-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТЛМ-10 - ТЛМ-10  ЕА05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН						
		ТН				20186-05		
		ТН						
		ТТ				2473-69		
		ТТ				2473-69		
		ТТ				2473-69		
1887	РТП-58 Кица, Ф. 8 ДСС	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2  ТОЛ-НТЗ-10 - ТОЛ-НТЗ-10	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН				20186-05		
		ТН						
		ТТ				51679-12		
		ТТ						
		ТТ				51679-12		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1888	РТП-58 Кица, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
1889	РТП-58 Кица, ТСН-2	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	ТК-40	0,5	600/5	1407-60		
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН	-					
		ТН	-					
1890	РТП-58 Кица, СЦБ	ТН	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		ТТ	Т-0,66	0,5	300/5	22656-02		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
1891	ЭЧЭ-60 Хибины, Л-109	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1892	ЭЧЭ-60 Хибины, Л-146	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-11		
1893	ЭЧЭ-60 Хибины, ВВ-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1894	ЭЧЭ-60 Хибины, ВВ-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	1000/5	1261-59		
1895	ЭЧЭ-60 Хибины, Ф. 3 - ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		
		ТТ	ТПЛМ-10	0,5	100/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1896	ЭЧЭ-60 Хибинь, Ф. 4 - ПЭ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	40/5	2363-68		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	40/5	2363-68		
1897	ЭЧЭ-60 Хибинь, Ф. 1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	2363-68		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	50/5	2363-68		
1898	ЭЧЭ-60 Хибинь, ТСН-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	В	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	С	0,5	800/5	1407-60		
1899	ЭЧЭ-60 Хибинь, ТСН-2	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	В	0,5	800/5	1407-60		
		ТТ	С	0,5	800/5	1407-60		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1900	ЭЧЭ-61 Африканда, ВВ-1-10 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	А					
		ТН	В					
		ТН	С	0,5	10000/100	831-69		
		ТТ	А	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	С	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97		
		ТН	А					
1901	ЭЧЭ-61 Африканда, ВВ-2-10 кВ	ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	В	0,5	800/5	1261-08		
		ТТ	С	0,5	800/5	1261-08		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С					
1902	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 3 - ПЭ	ТН	С	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5S	1	16666-97		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	1276-59		
1903	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 1	ТТ	В	0,5	50/5	1276-59		
		ТТ	С	0,5S	1	16666-97		
		Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	831-69		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	150/5	2363-68		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	150/5	2363-68		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1904	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 5	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1905	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 4 - ПЭ	Счетчик	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1906	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 2	Счетчик	ТПЛ-10	0,5	50/5	1276-59		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1907	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 6	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1907	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 6	Счетчик	НТМИ-10-66	0,5	10000/100	831-69		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1907	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 6	Счетчик	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-00		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1907	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. 6	Счетчик	ТЛМ-10	0,5	75/5	2473-00		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						

ЭКОМ-3000  
рег. №  
17049-14

ССВ-1Г  
рег. №  
58301-14

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1908	ЭЧЭ-61 Африканда, ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
1909	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. Огопление	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
		ТТ	ТК-20	0,5	600/5	1407-60		
1910	ЭЧЭ-61 Африканда, ТСН-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
		ТТ	ТК-20	0,5	400/5	1407-60		
1911	ЭЧЭ-61 Африканда, ф. АБ-СЦБ	Счетчик	A1805RL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	300/5	1407-60		
		ТТ	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9	
1912	ПС-337 Пяйве, ВВ-35 кВ	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1			37491-08
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100			19813-09
1913	ПС-343 Печенга, ВВ-35 кВ	ТН	В						ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1			37491-08
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1			37491-08
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1			37491-08
		Счетчик	А1802RALXQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100			19813-09
		ТН	В								
		ТН	С								
1914	ПС-410 Нял, ВВ-1-35 кВ	ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		
1915	ПС-410 Нял, ВВ-2-35 кВ	ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-35 УХЛ1			0,2	35000/100	19813-09		
		ТН	В								
		ТН	С								
		ТТ	А	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	В	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		
		ТТ	С	STSM-38 УХЛ1			0,2S	40/1	37491-08		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1916	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ф.АБ-СЦБ	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	40/5	1407-60		
		ТТ	-					
1917	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ф. Энергосбыт	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	50/5	17551-06		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	50/5	17551-06		
1918	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ввод-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	Т-0,66	0,5S	50/5	17551-06		
		ТТ	Т-0,66	0,5S	50/5	17551-06		
1919	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ф-МРЦ	Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
1919	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ф-МРЦ	Счетчик	EA05RL-PIB-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1920	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ПЭ-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ В	-					
1921	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ТСН-1	ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	75/5	9143-01	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
1922	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ввод-2	ТТ В	-				ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		Счетчик	ЕА05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН С						
1923	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ПЭ-2	ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ В	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	1000/5	9143-01		
		Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
1923	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ПЭ-2	ТН С					RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТТ А	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10-6	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1924	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ТП-57	Счетчик	ЕА05RL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	75/5	9143-01		
		ТТ	В					
1925	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 Ф-4-10 ТП- СУД	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В					
1926	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ТСН-2	Счетчик	ЕА05RL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ	В					
1927	РТП-1 Кандалакша, РТП-1 ф.3 ТП-42	Счетчик	ЕА05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	А					
		ТН	В	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	С					
		ТТ	А	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ	В					
		ТТ	С	0,5	100/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1928	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф.АБ-СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТК-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	-					
1929	РТП-85 Ковда, РТП-85 ТСН-1	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
1930	РТП-85 Ковда, РТП-85 ПЭ-3	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
1931	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф. РРС	Счетчик	EA05RAL-B-3	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4			5	6	7	8	9
1932	РТП-85 Ковда, РТП-85 Ввод-1 (10 кВ)	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							
1933	РТП-85 Ковда, РТП-85 ТСН-2	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10-2 УХЛ2			0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							
1934	РТП-85 Ковда, РТП-85 ПЭ-4	Счетчик	ЕА05RAL-B-4			0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А	НАМИТ-10-2 УХЛ2			0,5	10000/100	16687-02		
		ТН В	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТН С	-							
		ТТ А	ТПЛ-10			0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-							
1935	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф. Лесозаводский	Счетчик	А1802RAL-P4GB-DW-4			0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А	НАМИ-10-95УХЛ2			0,5	10000/100	20186-05		
		ТН В	ТОЛ 10			0,5	200/5	7069-02		
		ТН С	ТОЛ 10			0,5	200/5	7069-02		
		ТТ А	ТОЛ 10			0,5	200/5	7069-02		
		ТТ В	ТОЛ 10			0,5	200/5	7069-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1936	РТП-85 Ковда, РТП-85 ф.РН	Счетчик	EA05RAL-B-4  НАМИТ-10-2 УХЛ2  ТПЛ-10  -  ТПЛ-10  EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								
1937	РТП-85 Ковда, РТП-85 Ввод-2 (10 кВ)	Счетчик	НАМИТ-10-2 УХЛ2  ТПЛ-10  -  ТПЛ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								
1938	РТП-85 Ковда, РТП-85Л-85	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1  ТБМО-110 УХЛ1  ТБМО-110 УХЛ1  ТБМО-110 УХЛ1  A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								
1939	РТП-85 Ковда, РТП-85 Т-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1  НАМИ-110 УХЛ1  ТБМО-110 УХЛ1  ТБМО-110 УХЛ1  ТБМО-110 УХЛ1	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
ТТ С								

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1940	РТП-85 Ковда, РТП-85 Л-86	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-11		
1941	РТП-85 Ковда, РТП-85 Т-2	Счетчик	А1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-13		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-11		
1942	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-1-110 кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1943	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-2-110 кВ	Счетчик	ЕА02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1944	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 Л-87	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1945	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 Л-150	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-11		
1946	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 Обходной	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1947	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	-					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1948	ЭЧЭ-43 Полярный круг, ЭЧЭ-43 ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
1949	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 Т-1	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1950	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 Т-2	Счетчик	EA02RALX-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1951	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		
		ТТ	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5	3689-73		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1952	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	В	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5			3689-73
		ТТ	С	ТФ3М-35Б-1У1	0,5	1000/5			3689-73
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1953	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ДПР-27,5 кВ	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М 35А-У1	0,5	75/5			26417-04
		ТТ	В	ТФ3М 35А-У1	0,5	75/5			26417-04
		ТТ	С	-					
		Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100			20186-05
		ТН	В						
		ТН	С						
1954	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-5	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	20/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	20/5	25433-06		
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
ТН	С								
1955	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-1	ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	40/5	25433-06		
		ТТ	В	-					
		ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	40/5	25433-06		
		Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11			
		ТН	А	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН	В						
ТН	С								
ТТ	А	ТЛЮ-10	0,5	40/5	25433-06				
ТТ	В	-							
ТТ	С	ТЛЮ-10	0,5	40/5	25433-06				

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1956	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-3	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	40/5	25433-06		
		ТТ В	-					
1957	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
1958	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВВ-2-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ В	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
1959	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-2	Счетчик	A1805RAL-P4G-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12	
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛЮ-10	0,5	200/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-4	Счетчик	A1805RAL-P4GB-DW-4	0,5S/1,0	1	31857-06		
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	200/5	25433-03		
		ТТ	-					
1961	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ЖД-1	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
1962	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ЖД-2	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	200/5	1276-59		
		ТТ	-					
1963	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ПЭ-Север	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97		
		ТН						
		ТН	НАМИ-10-95УХЛ2	0,5	10000/100	20186-05		
		ТН						
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1964	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ф.Лок. Депо	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05RL-B-3	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1965	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ф. Пост. ЭЦ	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05RL-B-3	0,5 0,5S/1,0	10000/100 100/5 100/5 1	20186-05 1276-59 1276-59 16666-97		ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14  RTU-327 пер. № 41907-09  ССВ-1Г пер. № 58301-14  УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1966	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ТСН-1	Счетчик	ЕА05RL-B-3  НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛУ-10 - ТПЛУ-10 ЕА05RL-B-3	0,5 0,5S	10000/100 100/5 1	20186-05 1276-59 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
1967	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ТСН-2	Счетчик	НАМИ-10-95УХЛ2 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05RL-B-3	0,5 0,5S	10000/100 100/5 1	20186-05 1276-59 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1968	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-149	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1969	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-153	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1970	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-154	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
1971	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-199	ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1972	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 ВЛ-198	Счетчик	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-06	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	600/1	23256-05		
1973	ЭЧЭ-47 Лоухи, ЭЧЭ-47 В0-110	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	300/1	23256-05		
1974	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48А ВВ-1-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	200/1	23256-05		
1975	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48А ВВ-2-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1976	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48а ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
1977	ЭЧЭ-48А Белое Море, ЭЧЭ-48а ВВ-2-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
		ТТ	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5	26417-04		
1978	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-1-110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТФ3М 110Б	0,5	600/5	24811-03		
		ТТ	ТФ3М 110Б	0,5	600/5	24811-03		
1979	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-2-110 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТФ3М 110Б	0,5	600/5	24811-03		
		ТТ	ТФ3М 110Б	0,5	600/5	24811-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1980	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-1-27,5 кВ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5			26417-04
		ТТ	В	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5			26417-04
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100			912-05
1981	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ВВ-2-27,5 кВ	ТН	В	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14	
		ТН	С	-					
		ТТ	А	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5			26417-04
		ТТ	В	ТФ3М 35А-У1	0,5	1000/5			26417-04
		ТТ	С	-					
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТН	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
1982	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ввод-1-10	ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТН	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
1983	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ввод-2-10	ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12	
		Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97			
		ТН	А	НАМИТ-10	0,5	10000/100			16687-02
		ТН	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТН	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	А	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	В	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01
		ТТ	С	ТЛК-10	0,5	1000/5			9143-01

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1984	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ф3-10 ПС69	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛЮ-10	0,5	600/5	25433-03		
		ТТ В	-					
1985	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ф.1 ТП Станция	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
1986	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ТСН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
1987	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ф. 1 ПЭ Юг	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	50/5	9143-01		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 фб-10 ПС69	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	600/5	9143-01		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
1989	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 Ф.2 ТП Станция	Счетчик	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
1990	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ТСН-2	Счетчик	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	100/5	9143-01		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		
1991	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ф.2 ПЭ Север	Счетчик	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	150/5	9143-01		
		Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95		
		ТН А						
		ТН В	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1992	ЭЧЭ-62 Полярные Зори, ЭЧЭ-62 ЛЭП Уполокша	Счетчик	A2R-3-0L-C25-T	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14				
		ТН А	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-02						
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-01						
		ТТ В	-									
		ТТ С	ТЛК-10	0,5	400/5	9143-01						
		1993	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ВВ-1-110 кВ	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5			1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
				ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2			(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
ТН В												
ТН С												
ТТ А	ТБМО-110 УХЛ1			0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03						
ТТ В	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	200/1	23256-11						
ТТ С	ТБМО-110 УХЛ1			0,2S	200/1	23256-11						
1994	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ВВ-2-110 кВ			Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12		
				ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
		ТН В										
		ТН С										
		ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20						
		ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20						
		ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	200/1	79483-20						
		1995	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Л-85	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97			RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
				ТН А	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03				
ТН В												
ТН С												
ТТ А	ТБМО-110-УХЛ1			0,2S	400/1	80251-20						
ТТ В	ТБМО-110-УХЛ1			0,2S	400/1	80251-20						
ТТ С	ТБМО-110-УХЛ1			0,2S	400/1	80251-20						



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1996	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Л-145	Счетчик	EA02RAL-P3B-4	0,2S/0,5	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-08		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
		ТТ	ТБМО-110-УХЛ1	0,2S	400/1	80251-20		
1997	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-1-10	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТН	НАМИТ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
1998	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-2-10	Счетчик	EA05RAL-P3B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТН	НАМИТ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
1999	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ПЭ-4	Счетчик	EA05L-B-3	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	НАМИТ-10	0,5	10000/100	16687-97		
		ТН	НАМИТ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТН	НАМИТ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		
		ТТ	ТЛЮ-10	0,5	1000/5	25433-03		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ПЭ-3	Счетчик	ЕА05L-B-3  НАМИТ-10 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05L-B-4	0,5S	1	16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
2001	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ТСН-1	Счетчик	НАМИТ-10 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05RL-B-4	0,5 0,5 0,5S	10000/100 100/5 1 1	16666-97 16687-97 1276-59 1276-59 16666-97		ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14  RTU-327 рег. № 41907-09  ССВ-1Г рег. № 58301-14  УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
2002	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ТСН-2	Счетчик	НАМИТ-10 ТПЛ-10 - ТПЛ-10 ЕА05RAL-B-3	0,5 0,5 0,5S	10000/100 100/5 1	16666-97 16687-97 1276-59 1276-59 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						
2003	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ПЧ	Счетчик	НАМИТ-10 ТПЛ-10 - ТПЛ-10	0,5 0,5 0,5S	10000/100 100/5 1	16666-97 16687-97 1276-59 1276-59 16666-97		
		ТН А						
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А						
		ТТ В						
		ТТ С						

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-1-27.5	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-70		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
2005	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 Ввод-2-27.5	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	ЭКМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	ЗНОМ-35-65 У1	0,5	27500/100	912-05		
		ТН	-					
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
		ТТ	ТФ3М-35А-У1	0,5	1000/5	3690-73		
2006	ЭЧЭ-84 Княжая, ЭЧЭ-84 ф. АБ-СЦБ	Счетчик	EA05L-B-4	0,5S	1	16666-97	RTU-327 рег. № 41907-09	УСВ-3 рег. № 51644-12
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТН	-					
		ТТ	ТШ-20	0,5	200/5	1407-60		
		ТТ	ТШ-20	0,5	200/5	1407-60		
2007	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Пояконда Т-1	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Г-2	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	100/1	23256-05		
2009	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Л-86	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
2010	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Л-87	Счетчик	A1802RALQ-P4GB-DW-4	0,2S/0,5	1	31857-11	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТН	НАМИ-110 УХЛ1	0,2	(110000/√3)/(100/√3)	24218-03		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
		ТТ	ТБМО-110 УХЛ1	0,2S	400/1	23256-05		
2011	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Ввод-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		ТТ	-					
		ТТ	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 Ввод-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПОЛ-10	0,5	200/5	1261-59				
2013	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ТСН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
2014	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ТСН-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				
2015	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ПЭ-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-99	ЭКОМ-3000 рег. № 17049-14	ССВ-1Г рег. № 58301-14
		ТН А	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН В						
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59				

УСВ-3  
рег. №  
51644-12

RTU-327  
рег. №  
41907-09

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ф.РН-1	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2017	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ф.РН-3	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НАМИ-10 У2	0,2	10000/100	11094-87		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
2018	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ББС	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S/1,0	1	16666-97	RTU-327 пер. № 41907-09	УСВ-3 пер. № 51644-12
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	150/5	1276-59		
2019	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ПЭ-2	Счетчик	A2R-3-0L-C25-Г	0,5S	1	14555-95	ЭКОМ-3000 пер. № 17049-14	ССВ-1Г пер. № 58301-14
		ТН А						
		ТН В	НТМИ-10	0,5	10000/100	831-53		
		ТН С						
		ТТ А	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		
		ТТ В	-					
		ТТ С	ТПЛ-10	0,5	100/5	1276-59		

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2020	ЭЧЭ-86 Пояконда, ЭЧЭ-86 ф.АБ-СЦБ	Счетчик	EA05RAL-B-4	0,5S	1	16666-97	ЭКОМ-3000	ССВ-1Г	
		ТН	А				рег. № 17049-14	58301-14	
		ТН	В						
		ТН	С						
		ТТ	А	ТК-20	0,5	150/5	1407-60	RTU-327	УСВ-3
		ТТ	В					рег. № 41907-09	рег. № 51644-12
ТТ	С	ТК-20	0,5	150/5	1407-60				

Примечания

1 Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков на аналогичные утвержденные типов при условии, что владелец АИИС КУЭ не претендует на улучшение указанных в таблице 4 метрологических характеристик.

2 Допускается замена УСПД, УССВ на аналогичные утвержденные типов.

3 Замена оформляется техническим актом в установленном владельцем порядке с внесением изменений в эксплуатационные документы. Технический акт хранится совместно с эксплуатационными документами на АИИС КУЭ как их неотъемлемая часть.

4 Виды измеряемой электроэнергии для ИК № 1 – 3, 6, 7, 9 – 18, 21 – 23, 25 – 52, 55, 63, 65, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 85, 88, 89, 94, 97– 116, 123, 133 – 153, 158, 162, 164, 165, 167, 169 – 174, 179 – 182, 192 – 196, 206, 208 – 210, 212 – 215, 217, 220 – 225, 227, 229 – 237, 239, 245, 247 – 250, 253, 256 – 258, 260 – 271, 275 – 285, 290, 291, 293 – 296, 302 – 307, 313, 314, 321, 323, 324, 327 – 363, 372, 373, 375 – 380, 384 – 427, 432, 433, 437, 441 – 444, 447 – 451, 453 – 456, 464 – 467, 469, 472, 474, 483 – 486, 492, 493, 495 – 498, 505 – 508, 520, 521, 525 – 549, 552 – 555, 560 – 565, 568, 570 – 576, 578, 580 – 583, 585, 587, 590, 591, 593, 595 – 601, 603, 606, 607, 609 – 614, 617 – 621, 623, 625 – 630, 634 – 637, 642 – 644, 649, 650, 653 – 662, 665 – 668, 674 – 677, 679 – 682, 684, 686 – 689, 696, 698, 701 – 706, 713, 714, 716, 722, 727, 732, 733, 741 – 743, 753, 754, 761, 762, 770, 771, 773, 780 – 783, 799 – 801, 811 – 814, 816, 819 – 823, 829 – 831, 834 – 837, 854 – 856, 859, 861, 865 – 868, 870 – 886, 889, 893, 894, 903 – 920, 922 – 947, 950 – 953, 957, 958, 960, 963, 964, 975 – 981, 984, 985, 988, 995, 996, 998, 1000, 1002, 1006, 1008, 1010 – 1012, 1015, 1017, 1019 – 1021, 1023, 1025, 1027 – 1045, 1051 – 1059, 1061 – 1064, 1071 – 1076, 1078 – 1084, 1086 – 1090, 1092, 1093, 1095 – 1100, 1107 – 1113, 1117, 1118, 1120, 1121, 1123, 1127, 1129 – 1132, 1135 – 1151, 1155 – 1158, 1166, 1167, 1174, 1183, 1184, 1197, 1200, 1201, 1210 – 1216, 1221 – 1224, 1227, 1231 – 1254, 1268 – 1272, 1274 – 1277, 1279 – 1282, 1285 – 1288, 1295, 1302 – 1305, 1312, 1323 – 1326, 1334 – 1337, 1339, 1340, 1342 – 1352, 1354 – 1359, 1364, 1365, 1369, 1371, 1374, 1375, 1378, 1379, 1382 – 1385, 1392 – 1395, 1400, 1402 – 1408, 1411, 1413 – 1418, 1425 – 1427, 1432, 1433, 1435, 1440 – 1465, 1468 – 1474, 1477 – 1490, 1493 – 1497, 1506, 1508 – 1516, 1520 – 1522, 1531 – 1538, 1547, 1549 – 1552, 1554, 1555, 1557, 1564 – 1573, 1579, 1580, 1586, 1589, 1591 – 1593, 1595, 1598 – 1604, 1606, 1617, 1620 – 1631, 1634 – 1637, 1639 – 1642, 1645 – 1679, 1681 – 1692, 1694, 1695, 1698, 1699, 1703 – 1712, 1717, 1718, 1731, 1746 – 1752, 1754 – 1757, 1759, 1764 – 1770, 1773 – 1775, 1783, 1787, 1788, 1793, 1794, 1798, 1801, 1803 – 1808, 1810, 1816 – 1818, 1821 – 1830, 1833, 1836 – 1842, 1845 – 1851,

1853 – 1858, 1870, 1874 – 1881, 1886, 1888 – 1901, 1908 – 1915, 1917 – 1919, 1922, 1926, 1928 – 1960, 1962, 1963, 1965, 1968 – 1983, 1993 – 1998, 2001, 2004, 2005, 2007 – 2010, 2018 активная, реактивная; для ИК № 4, 5, 8, 19, 20, 24, 53, 54, 56 – 62, 64, 66 – 69, 72, 74, 76 – 79, 81, 83, 84, 86, 87, 90 – 93, 95, 96, 117 – 122, 124 – 132, 154 – 157, 159 – 161, 163, 166, 168, 175 – 178, 183 – 191, 197 – 205, 207, 211, 216, 218, 219, 226, 228, 238, 240 – 244, 246, 251, 252, 254, 255, 259, 272 – 274, 286 – 289, 292, 297 – 301, 308 – 312, 315 – 320, 322, 325, 326, 364 – 371, 374, 381 – 383, 428 – 431, 434 – 436, 438 – 440, 445, 446, 452, 457 – 463, 468, 470, 471, 473, 475 – 482, 487 – 491, 494, 499 – 504, 509 – 519, 522 – 524, 550, 551, 556 – 559, 566, 567, 569, 577, 579, 584, 586, 588, 589, 592, 594, 602, 604, 605, 608, 615, 616, 622, 624, 631 – 633, 638 – 641, 645 – 648, 651, 652, 663, 664, 669 – 673, 678, 683, 685, 690 – 695, 697, 699, 700, 707 – 712, 715, 717 – 721, 723 – 726, 728 – 731, 734 – 740, 744 – 752, 755 – 760, 763 – 769, 772, 774 – 779, 784 – 798, 802 – 810, 815, 817, 818, 824 – 828, 832, 833, 838 – 853, 857, 858, 860, 862 – 864, 869, 887, 888, 890 – 892, 895 – 902, 921, 948, 949, 954 – 956, 959, 961, 962, 965 – 974, 982, 983, 986, 987, 989 – 994, 997, 999, 1001, 1003 – 1005, 1007, 1009, 1013, 1014, 1016, 1018, 1022, 1024, 1026, 1046 – 1050, 1060, 1065 – 1070, 1077, 1085, 1091, 1094, 1101 – 1106, 1114 – 1116, 1119, 1122, 1124 – 1126, 1128, 1133, 1134, 1152 – 1154, 1159 – 1165, 1168 – 1173, 1175 – 1182, 1185 – 1196, 1198, 1199, 1202 – 1209, 1217 – 1220, 1225, 1226, 1228 – 1230, 1255 – 1267, 1273, 1278, 1283, 1284, 1289 – 1294, 1296 – 1301, 1306 – 1311, 1313 – 1322, 1327 – 1333, 1338, 1341, 1353, 1360 – 1363, 1366 – 1368, 1370, 1372, 1373, 1376, 1377, 1380, 1381, 1386 – 1391, 1396 – 1399, 1401, 1409, 1410, 1412, 1419 – 1424, 1428 – 1431, 1434, 1436 – 1439, 1466, 1467, 1475, 1476, 1491, 1492, 1498 – 1505, 1507, 1517 – 1519, 1523 – 1530, 1539 – 1546, 1548, 1553, 1556, 1558 – 1563, 1574 – 1578, 1581 – 1585, 1587, 1588, 1590, 1594, 1596, 1597, 1605, 1607 – 1616, 1618, 1619, 1632, 1633, 1638, 1643, 1644, 1680, 1693, 1696, 1697, 1700 – 1702, 1713 – 1716, 1719 – 1730, 1732 – 1745, 1753, 1758, 1760 – 1763, 1771, 1772, 1776 – 1782, 1784 – 1786, 1789 – 1792, 1795 – 1797, 1799, 1800, 1802, 1809, 1811 – 1815, 1819, 1820, 1831, 1832, 1834, 1835, 1843, 1844, 1852, 1859 – 1869, 1871 – 1873, 1882 – 1885, 1887, 1902 – 1907, 1916, 1920, 1921, 1923 – 1925, 1927, 1961, 1964, 1966, 1967, 1984 – 1992, 1999, 2000, 2002, 2003, 2006, 2011 – 2017, 2019, 2020 активная.



Таблица 4 - Метрологические характеристики

Номера ИК	Вид электро-энергии	Границы основной погрешности ( $\pm\delta$ ), %	Границы погрешности в рабочих условиях ( $\pm\delta$ ), %
1	2	3	4
1 – 13, 16 – 22, 24, 25, 27 – 58, 70 – 80, 88 – 96, 100 – 128, 133 – 148, 152 – 165, 169 – 174, 180 – 188, 192 – 203, 209, 210, 212 – 225, 229 – 233, 236, 237, 239, 240, 243 – 245, 247 – 256, 261 – 271, 275 – 281, 283 – 289, 293 – 300, 304 – 307, 311 – 368, 372 – 380, 384 – 391, 396 – 416, 419, 420, 423 – 427, 429 – 435, 437 – 440, 442 – 445, 447 – 452, 454 – 480, 483 – 489, 495 – 501, 505, 506, 508 – 521, 525 – 550, 552 – 566, 570 – 589, 593 – 609, 612 – 621, 625 – 637, 642 – 650, 653 – 674, 679 – 689, 692 – 709, 713 – 719, 722 – 728, 732 – 738, 741 – 749, 753 – 758, 761 – 766, 770 – 776, 780 – 787, 794 – 807, 811 – 818, 822 – 828, 832 – 840, 844 – 850, 854 – 862, 865 – 868, 870 – 879, 883 – 897, 901 – 920, 927 – 947, 950 – 964, 967, 969 – 981, 984 – 991, 995 – 998, 1000 – 1012, 1015 – 1048, 1051 – 1059, 1063, 1064, 1067 – 1076, 1078 – 1081, 1083 – 1086, 1089 – 1094, 1097 – 1104, 1107 – 1110, 1112, 1114, 1115, 1117 – 1127, 1129 – 1136, 1139 – 1220, 1223 – 1228, 1231 – 1250, 1253 – 1264, 1269 – 1280, 1287 – 1300, 1305, 1308 – 1320, 1324 – 1330, 1334 – 1352, 1356 – 1371, 1374 – 1379, 1382 – 1389, 1392 – 1399, 1402 – 1412, 1415 – 1422, 1425 – 1439, 1442 – 1460, 1464 – 1469, 1473 – 1479, 1483 – 1489, 1491 – 1504, 1508 – 1527, 1531 – 1543, 1549 – 1561, 1564 – 1568, 1572 – 1587, 1591 – 1595, 1599 – 1617, 1621 – 1642, 1646 – 1662, 1666 – 1683, 1687 – 1700, 1704 – 1726, 1730 – 1743, 1747 – 1761, 1765 – 1793, 1795 – 1887, 1891 – 1897, 1900 – 1907, 1912 – 1915, 1918 – 1927, 1929 – 2005, 2007 – 2019	Активная	1,2	5,7

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
1 – 3, 6, 7, 9 – 13, 16 – 18, 21, 22, 25, 27 – 52, 55, 70, 71, 73, 75, 80, 88, 89, 94, 100 – 116, 123, 133 – 148, 152, 153, 158, 162, 164, 165, 169 – 174, 180 – 182, 192 – 196, 209, 210, 212 – 215, 217, 220 – 225, 229 – 233, 236, 237, 239, 245, 247 – 250, 253, 256, 261 – 271, 275 – 281, 283 – 285, 293 – 296, 304 – 307, 313, 314, 321, 323, 324, 327 – 363, 372, 373, 375 – 380, 384 – 391, 396 – 416, 419, 420, 423 – 427, 432, 433, 437, 442 – 444, 447 – 451, 454 – 456, 464 – 467, 469, 472, 474, 483 – 486, 495 – 498, 505, 506, 508, 520, 521, 525 – 549, 552 – 555, 560 – 565, 570 – 576, 578, 580 – 583, 585, 587, 593, 595 – 601, 603, 606, 607, 609, 612 – 614, 617 – 621, 625 – 630, 634 – 637, 642 – 644, 649, 650, 653 – 662, 665 – 668, 674, 679 – 682, 684, 686 – 689, 696, 698, 701 – 706, 713, 714, 716, 722, 727, 732, 733, 741 – 743, 753, 754, 761, 762, 770, 771, 773, 780 – 783, 799 – 801, 811 – 814, 816, 822, 823, 834 – 837, 854 – 856, 859, 861, 865 – 868, 870 – 879, 883 – 886, 889, 893, 894, 903 – 920, 927 – 947, 950 – 953, 957, 958, 960, 963, 964, 975 – 981, 984, 985, 988, 995, 996, 998, 1000, 1002, 1006, 1008, 1010 – 1012, 1015, 1017, 1019 – 1021, 1023, 1025, 1027 – 1045, 1051 – 1059, 1063, 1064, 1071 – 1076, 1078 – 1081, 1083, 1084, 1086, 1089, 1090, 1092, 1093, 1097 – 1100, 1107 – 1110, 1112, 1117, 1118, 1120, 1121, 1123, 1127, 1129 – 1132, 1135, 1136, 1139 – 1151, 1155 – 1158, 1166, 1167, 1174, 1183, 1184, 1197, 1200, 1201, 1210 – 1216, 1223, 1224, 1227, 1231 – 1250, 1253, 1254, 1269 – 1272, 1274 – 1277, 1279, 1280, 1287, 1288, 1295, 1305, 1312, 1324 – 1326, 1334 – 1337, 1339, 1340, 1342 – 1352, 1356 – 1359, 1364, 1365, 1369, 1371, 1374, 1375, 1378, 1379, 1382 – 1385, 1392 – 1395, 1402 – 1408, 1411, 1415 – 1418, 1425 – 1427, 1432, 1433, 1435, 1442 – 1460, 1464, 1465, 1468, 1469, 1473, 1474, 1477 – 1479, 1483 – 1489, 1493 – 1497, 1508 – 1516, 1520 – 1522, 1531 – 1538, 1549 – 1552, 1554, 1555, 1557, 1564 – 1568, 1572, 1573, 1579, 1580, 1586, 1591 – 1593, 1595, 1599 – 1604, 1606, 1617, 1621 – 1631, 1634 – 1637, 1639 – 1642, 1646 – 1662, 1666 – 1679, 1681 – 1683, 1687 – 1692, 1694, 1695, 1698, 1699, 1704 – 1712, 1717, 1718, 1731, 1747 – 1752, 1754 – 1757, 1759, 1765 – 1770, 1773 – 1775, 1783, 1787, 1788, 1793, 1798, 1801, 1803 – 1808, 1810, 1816 – 1818, 1821 – 1830, 1833, 1836 – 1842, 1845 – 1851, 1853 – 1858, 1870, 1874 – 1881, 1886, 1891 – 1897, 1900, 1901, 1912 – 1915, 1918, 1919, 1922, 1926, 1929 – 1960, 1962, 1963, 1965, 1968 – 1983, 1993 – 1998, 2001, 2004, 2005, 2007 – 2010, 2018	Реактивная	2,5	4,1

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
14, 15, 23, 26, 59 – 69, 81 – 87, 97 – 99, 129 – 132, 149 – 151, 166 – 168, 175 – 179, 189 – 191, 204 – 208, 211, 226 – 228, 234, 235, 238, 241, 242, 246, 257 – 260, 272 – 274, 282, 290 – 292, 301 – 303, 308 – 310, 369 – 371, 381 – 383, 392 – 395, 417, 418, 421, 422, 428, 436, 441, 446, 453, 481, 482, 490 – 494, 502 – 504, 507, 522 – 524, 551, 567 – 569, 590 – 592, 610, 611, 622 – 624, 638 – 641, 651, 652, 675 – 678, 690, 691, 710 – 712, 720, 721, 729 – 731, 739, 740, 750 – 752, 759, 760, 767 – 769, 777 – 779, 788 – 793, 808 – 810, 819 – 821, 829 – 831, 841 – 843, 851 – 853, 863, 864, 869, 880 – 882, 898 – 900, 921, 922, 924 – 926, 948, 965, 966, 982, 983, 992 – 994, 999, 1013, 1014, 1049, 1050, 1060 – 1062, 1065, 1066, 1077, 1082, 1087, 1088, 1095, 1096, 1105, 1106, 1128, 1137, 1138, 1221, 1222, 1229, 1230, 1251, 1252, 1265 – 1268, 1281 – 1286, 1301 – 1304, 1321 – 1323, 1331 – 1333, 1353 – 1355, 1372, 1373, 1380, 1381, 1390, 1391, 1400, 1401, 1413, 1414, 1423, 1424, 1440, 1441, 1461 – 1463, 1470 – 1472, 1480 – 1482, 1490, 1505 – 1507, 1528 – 1530, 1544 – 1548, 1562, 1563, 1569 – 1571, 1588 – 1590, 1596 – 1598, 1618 – 1620, 1643, 1644, 1663, 1664, 1684, 1685, 1701 – 1703, 1727 – 1729, 1744 – 1746, 1762 – 1764, 1888 – 1890, 1898, 1899, 1908 – 1911, 1916, 1917, 1928, 2006, 2020	Активная	1,0	5,6
14, 15, 23, 26, 63, 65, 82, 85, 97 – 99, 149 – 151, 167, 179, 206, 208, 227, 234, 235, 257, 258, 260, 282, 290, 291, 302, 303, 392 – 395, 417, 418, 421, 422, 441, 453, 492, 493, 507, 568, 590, 591, 610, 611, 623, 675 – 677, 819 – 821, 829 – 831, 880 – 882, 922, 924 – 926, 1061, 1062, 1082, 1087, 1088, 1095, 1096, 1137, 1138, 1221, 1222, 1251, 1252, 1268, 1281, 1282, 1285, 1286, 1302 – 1304, 1323, 1354, 1355, 1400, 1413, 1414, 1440, 1441, 1461 – 1463, 1470 – 1472, 1480 – 1482, 1490, 1506, 1547, 1569 – 1571, 1589, 1598, 1620, 1663, 1664, 1684, 1685, 1703, 1746, 1764, 1888 – 1890, 1898, 1899, 1908 – 1911, 1917, 1928	Реактивная	2,1	4,0
968, 1111, 1113, 1306, 1307	Активная	1,8	10,7
1111, 1113	Реактивная	3,9	5,8
923, 949, 1116, 1645, 1665, 1686, 1794	Активная	1,7	10,6

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4
923, 1645, 1665, 1686, 1794	Реактивная	3,7	5,7
Пределы допускаемой абсолютной погрешности смещения шкалы времени компонентов АИИС КУЭ, входящих в состав СОЕВ, относительно шкалы времени UTC (SU), ( $\pm\Delta$ ), с			
			5
<p>Примечания</p> <p>1 В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.</p> <p>2 Погрешность в рабочих условиях указана для тока <math>5\% I_{ном} \cos\varphi = 0,5</math> инд и температуры окружающего воздуха в месте расположения счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35°C.</p> <p>3 Метрологические характеристики ИК даны для измерений электроэнергии и средней мощности (получасовой).</p>			

Таблица 5 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
<p>Нормальные условия:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности</li> <li>- частота, Гц</li> </ul> <p>температура окружающей среды, °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для счетчиков активной энергии ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ 30206-94</li> <li>- для счетчиков реактивной энергии ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ Р 52425-2005 ГОСТ 26035-83</li> </ul>	<p>от 99 до 101 100 0,87 от 49,85 до 50,15</p> <p>от +21 до +25</p> <p>от +21 до +25 от +18 до +22</p>
<p>Рабочие условия:</p> <p>параметры сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- напряжение, % от <math>U_{ном}</math></li> <li>- ток, % от <math>I_{ном}</math></li> <li>- коэффициент мощности, не менее</li> <li>- частота, Гц</li> </ul> <p>диапазон рабочих температур окружающей среды, °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для ТТ и ТН</li> <li>- для счетчиков</li> <li>- для УСПД</li> <li>- для сервера, УССВ</li> </ul>	<p>от 90 до 110 от 1(5) до 120 0,5 от 49,6 до 50,4</p> <p>от -45 до +40 от +5 до +35 от +10 до +25 от +18 до +24</p>
<p>Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов:</p> <p>счетчики электроэнергии Альфа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- срок службы, лет, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul> <p>счетчики электроэнергии Альфа А1140:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средняя наработка до отказа, ч, не менее</li> <li>- среднее время восстановления работоспособности, ч</li> </ul>	<p>30 72</p> <p>150000 72</p>

Продолжение таблицы 5

1	2
счетчики электроэнергии Альфа А1800: - средняя наработка до отказа, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	120000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА (рег. № 16666-97): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	50000 72
счетчики электроэнергии ЕвроАльфа (рег. № 16666-07): - средняя наработка на отказ, ч, не менее - среднее время восстановления работоспособности, ч	80000 72
счетчики электроэнергии SL7000: - средний срок службы, лет - среднее время восстановления работоспособности, ч	20 72
УСПД ЭКОМ-3000: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	75000
УСПД RTU-327: - средняя наработка до отказа, ч, не менее	35000
сервер синхронизации времени ССВ-1Г: - средняя наработка на отказ, ч, не менее - время восстановления, ч	22000 2
устройство синхронизации времени УСВ-3: - среднее время наработки на отказ, ч - время восстановления, ч	45000 2
Глубина хранения информации счетчики электроэнергии: - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях, сут, не менее	45
УСПД: - суточные данные о тридцатиминутных приращениях электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии, потребленной за месяц, сут, не менее при отключенном питании, лет, не менее	45 3
ИВК: - результаты измерений, состояние объектов и средств измерений, лет, не менее	3,5

Надежность системных решений:

– защита от кратковременных сбоев питания сервера, УСПД с помощью источника бесперебойного питания;

– резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации-участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи.

В журналах событий фиксируются факты:

- журнал счетчика:
  - параметрирования;
  - пропадания напряжения;
  - коррекции времени в счетчике;
- журнал УСПД:
  - параметрирования;

- пропадания напряжения;
- коррекции времени в счетчиках и УСПД;
- пропадание и восстановление связи со счетчиком.

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - счетчиков электрической энергии;
  - промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
  - испытательной коробки;
  - УСПД.

– защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- счетчиков электрической энергии;
- УСПД.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках электрической энергии (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора информации 30 мин (функция автоматизирована).

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на АИИС КУЭ. Нанесение знака утверждения типа на средство измерений не предусмотрено.

### Комплектность средства измерений

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
1	2	3
Трансформатор тока	ТЛО-10	789 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10	339 шт.
Трансформатор тока	ТШП 0,66 У3	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10	61 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ-10	92 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-60	6 шт.
Трансформатор тока	ТПФМ-10	40 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66 У3	487 шт.
Трансформатор тока	ТШ-0,66	2 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-40	12 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-30	6 шт.
Трансформатор тока	ТШ-0,66 У3	4 шт.
Трансформатор тока	ТПОЛ 10	25 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	ТПЛ-10	209 шт.
Трансформатор тока	Т-0,66	112 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-А УХЛ3	1 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110 УХЛ1	634 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10	12 шт.
Трансформатор тока	ТВГ-УЭТМ-110 УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11С	63 шт.
Трансформатор тока	ТТИ-А	3 шт.
Трансформатор тока	ТСН-6	27 шт.
Трансформатор тока	ТК-20	69 шт.
Трансформатор тока	ТРО 7	18 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-10 У2	19 шт.
Трансформатор тока	ТСН-8	27 шт.
Трансформатор тока	ТРО 7	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-10-31 У2	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 У2	2 шт.
Трансформатор тока	STSM-38	12 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66	4 шт.
Трансформатор тока	ТВК-10	24 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-СВЭЛ-10-2 УХЛ2	2 шт.
Трансформатор тока	ТШП 0,66	12 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-220 УХЛ1	36 шт.
Трансформатор тока	ТГФ-220-П* УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-10-11 У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТШП-0,66 УХЛ3	3 шт.
Трансформатор тока	AN 36/250	6 шт.
Трансформатор тока	GIF-30-45	22 шт.
Трансформатор тока	ТОП 0,66	3 шт.
Трансформатор тока	О-49	9 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-І-2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-10-32 У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11В УХЛ2	14 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-10-21 У2	6 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110 III УХЛ1*	21 шт.
Трансформатор тока	TRU 40.21	10 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-35М	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35 III	3 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-І	17 шт.
Трансформатор тока	VAU-123	48 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	RM60N-E4A	9 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110 III УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	TG 145N УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	TRU 40.41	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11А УХЛ2	9 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-22С УХЛ2	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11С УХЛ2	36 шт.
Трансформатор тока	IMB 123	9 шт.
Трансформатор тока	IMB 145	12 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35III-II УХЛ1	12 шт.
Трансформатор тока	T-0,66 M У3	6 шт.
Трансформатор тока	4МС7	33 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-24 У2	5 шт.
Трансформатор тока	TK-40	29 шт.
Трансформатор тока	ТБМО-110-УХЛ1	70 шт.
Трансформатор тока	ТПОФ-10	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10	45 шт.
Трансформатор тока	ТПЛМ-10	40 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-IV-21 УХЛ1	3 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35М	11 шт.
Трансформатор тока	ТФН-35	4 шт.
Трансформатор тока	STSM-38 УХЛ1	90 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35	28 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35-III	2 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1	16 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-1 У3	10 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10	51 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-2 У3	18 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-I У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10-I-2 У2	3 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10 У3	6 шт.
Трансформатор тока	GIF 40,5	6 шт.
Трансформатор тока	ТВЛМ-10	34 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10 У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-3 У3	14 шт.
Трансформатор тока	ТПФ-10	3 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-1 У3	2 шт.
Трансформатор тока	ТПЛУ-10	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-5 У3	45 шт.



Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	Т-0,66У3	33 шт.
Трансформатор тока	ІМВ 245	15 шт.
Трансформатор тока	ТСН-6.2	15 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-6 У3	79 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-2 У3	15 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-4 У3	144 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-35-ІІ	30 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-35-ІV-05 УХЛ1	4 шт.
Трансформатор тока	ТГМ-110 УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-23	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10-24	3 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35	15 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 М1 У3	54 шт.
Трансформатор тока	ТПФМУ-10	3 шт.
Трансформатор тока	ТПЛ-10-М У2	13 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-10 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10 4	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 М1 У2	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-6	136 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-110	3 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35/25	21 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-35	21 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1	35 шт.
Трансформатор тока	ТГМ-35 УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	26 шт.
Трансформатор тока	ТШ-20	2 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35/10	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-І У1	1 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ-110Б-ІУ1	13 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10 У3	19 шт.
Трансформатор тока	ТЛМ-10-1	21 шт.
Трансформатор тока	ТОП М-0,66 У3	6 шт.
Трансформатор тока	ТШП М-0,66 У3	18 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-І	2 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 10-І-2 У2	4 шт.
Трансформатор тока	ТГ 145	19 шт.
Трансформатор тока	ТВ 35-ІІ ХЛ2	18 шт.
Трансформатор тока	ТРО 70.11	31 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-35-ІV-21	2 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор тока	RM85-E6A	12 шт.
Трансформатор тока	RM60-E4A	3 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-220-II У1	15 шт.
Трансформатор тока	ТОП 0,66 У3	6 шт.
Трансформатор тока	TG-245	6 шт.
Трансформатор тока	ТНШЛ-0,66	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ 35	8 шт.
Трансформатор тока	ТВ-35-II ХЛ2	3 шт.
Трансформатор тока	ТВ-220	6 шт.
Трансформатор тока	RM85-E5A	6 шт.
Трансформатор тока	RM70-E4A	3 шт.
Трансформатор тока	TG 145 У1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-220 III УХЛ1	6 шт.
Трансформатор тока	ТГФМ-110 II* УХЛ1*	6 шт.
Трансформатор тока	ТЛП-10-5	4 шт.
Трансформатор тока	ТЛК-10-5	2 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-110-II У1	9 шт.
Трансформатор тока	ТОГФ-110	6 шт.
Трансформатор тока	ТРУ 40.11	2 шт.
Трансформатор тока	ТЛО-10-6	2 шт.
Трансформатор тока	ТФМ-110-II	20 шт.
Трансформатор тока	ТВ 35-II	6 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ35А-ХЛ1	4 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10-11	6 шт.
Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЦ-35-IV	6 шт.
Трансформатор тока	ТФНД-35	2 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 35А-У1	18 шт.
Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б	6 шт.
Трансформатор тока	ТШ-20	3 шт.
Трансформатор напряжения	SVAS 123	6 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	2 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 У2	2 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	12 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2	70 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1	352 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10 УХЛ2	41 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНГ-УЭТМ®-110 У1	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10	12 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-10 У2	28 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06-10У3	164 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2 УХЛ2	7 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6	5 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-35 УХЛ1	25 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-10 У2	18 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65 У1	119 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	40 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-1 УХЛ2	1 шт.
Трансформатор напряжения	NTSM-38	21 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-6	7 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-НТЗ-10 УХЛ2	21 шт.
Трансформатор напряжения	СРА 123	3 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛПМ-10	3 шт.
Трансформатор напряжения	VAU-123	48 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10	12 шт.
Трансформатор напряжения	4МТ40,5	12 шт.
Трансформатор напряжения	4МУ4	6 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35 У1	3 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-СЭЦ-10 У2	1 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10	5 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-35	2 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66У3	5 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65	32 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66	5 шт.
Трансформатор напряжения	НОМ-10-66	3 шт.
Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	19 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	94 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1	12 шт.
Трансформатор напряжения	НАЛИ-НТЗ-10	2 шт.
Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	6 шт.
Трансформатор напряжения	НКФ 220-58 У1	12 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-10 У3	2 шт.
Трансформатор напряжения	СРА 245	6 шт.
Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-4	61 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-4	481 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05L-B-3	344 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALQ-P4GB-DW-4	65 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-3	113 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P3B-4	53 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-B-4	95 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RL-P4G-DW-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-3	72 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P3B-4	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-3-0L-C25-T	58 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05L-B-4	147 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P4B-4W	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4GB-DW-4	11 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RLXQ-P4GB-DW-4	20 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RLQ-P4GB-DW-4	35 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-4	14 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALXQ-P4G-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALX-P4GB-DW-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RALX-P3B-4	76 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQV-P4GB-DW-GP-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-4	216 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALQ-P4GB-DW-GS-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P3BN-3	14 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4GB-DW-4	12 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P4B-3	19 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RLXQ-P4G-DW-4	4 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQ-P4GB-DW-GS-4	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALQ-P4GB-DW-GS-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RLXQV-P4GB-DW-GP-4	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RALXQV-P4GB-DW-GS-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RLXQ-P4GB-DW-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-B-4	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-4-0L-C25-T	8 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-B-4W	6 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RLQ-P4GB-DW-4	5 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P3B-3	9 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA02RAL-P4B-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-4-0L-C25-T+	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P3B-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1R-4-AL-C25-T	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1R-4-AL-C29-T	2 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A2R-3-AL-C29-T	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P2B-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RALXQV-P4GB-DW-3	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	SL761DCB	7 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RAL-P2CN-4W	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	EA05RL-P1B-4	3 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1140-05-RAL-BW-4T	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1802RAL-P4G-DW-4	1 шт.
Счетчик электрической энергии многофункциональный	A1805RAL-P4G-DW-3	1 шт.

Продолжение таблицы 6

1	2	3
Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	9 шт.
Устройство сбора и передачи данных	RTU-327	9 шт.
Сервер синхронизации времени	ССВ-1Г	1 шт.
Устройство синхронизации времени	УСВ-3	1 шт.
Формуляр	71319484.411711.001.34. ФО	1 экз.

#### **Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в документе «Методика измерений электрической энергии с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанций Октябрьской и Калининградской ЖД - филиалов ОАО «РЖД»». Методика измерений аттестована ФБУ «Ростест-Москва», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311703.

#### **Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

#### **Правообладатель**

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

#### **Изготовитель**

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

ИНН 7708503727

Адрес: 107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1

Телефон: +7 (499) 262-99-01

Web-сайт: www.rzd.ru

E-mail: info@rzd.ru

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Телефон: +7 (495) 544-00-00

Web-сайт: [www.rostest.ru](http://www.rostest.ru)

E-mail: [info@rostest.ru](mailto:info@rostest.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.

